Bedienungsanleitung

AMACS (V 3.0.0) - Versorgung Broiler Breeder

Code-Nr. 99-97-2391 D

Ausgabe: 09/19

Programmversion

Programmversion

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt ist computerbasiert und die meisten Funktionen werden durch Software realisiert. Diese Bedienungsanleitung entspricht der:

Software Version: V3.0.0

Produkt- und Dokumentationsaktualisierung:

BIG DUTCHMAN behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung dieses Dokument und das hierin beschriebene Produkt zu ändern. **BIG DUTCHMAN** steht nicht dafür ein, dass Sie von einer solchen Aktualisierung des Produktes oder der Bedienungsanleitung unterrichtet werden. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an **BIG DUTCHMAN**.

Das letzte Aktualisierungsdatum und die aktuelle Software-Versionsnummer geht aus den Angaben auf der Titelseite hervor.

Achtung

- **BIG DUTCHMAN** behält sich alle Rechte vor. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder Teile davon ist ohne die vorherige, schriftliche Zustimmung von **BIG DUTCHMAN** unzulässig.
- BIG DUTCHMAN hat keine Mühe gescheut, diese Bedienungsanleitung so korrekt wie möglich zu erstellen. Sollten trotzdem Fehler oder Ungenauigkeiten auftreten, wäre Ihnen BIG DUTCHMAN für eine diesbezügliche Mitteilung sehr dankbar.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
- Ungeachtet des Obigen schließt **BIG DUTCHMAN** jede Haftung für jede Art von Fehlern in dieser Bedienungsanleitung bzw. deren Folgen aus.

© Copyright 2019 by Big Dutchman



WICHTIG

Bemerkung zur Alarmanlage

Bei Steuerung und Regelung des Klimas in einem Stall können Störungen, Fehlfunktionen und falsche Einstellungen große Schäden und Geldverluste verursachen. Es ist deshalb **notwendig. eine selbständige. unabhängige Alarmanlage zu installieren**, die den Stall parallel mit der Klimasteuerung überwacht. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass in den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von **BIG DUTCHMAN** im Abschnitt über Produkthaftung angeführt ist, dass Alarmanlagen <u>ins-</u> **talliert werden müssen**.

Beachten Sie die geltenden Gesetze des Betreiberlandes betreffend der Mindestanforderung an Notsystemen und Alarmanlagen.



1	Haup	tbild	
	1.1	Übersicht der Objekte	;
	1.1.1	Licht	;
	1.1.2	Wasser	ļ
	1.2	Antriebe	;
	1.2.1	Status	5
	1.2.2	Handbetrieb	,
	1.2.3	Betriebsstunden	,
	1.3	Einstellungen	}
2	Licht)
	2.1	Schaltzeitpunkte	
	2.2	Zeitgesteuerte Lichtregelung 13	;
	2.2.1	Kontrolllicht	;
3	Wass	er	ŀ
	3.1	Schaltzeitpunkte	;
	3.2	Statusanzeige	,
	3.3	Kontrolliertes Wasser	;
4	Wass	erzähler)
	4.1	Einstellungen)
	4.1.1	Verbrauchsalarm pro Tier 20)
	4.1.2	Zähler)
	4.1.3	Durchflussalarm	;
	4.1.4	24h Verbrauchsalarm	ŀ
	4.2	Gruppierung	;
5	Alarm	nbeschreibung	;



1 Hauptbild

AMACS kann die Versorgung der Tiere ganz individuell steuern. Durch die visualisierten Elemente ist die Licht- und Wassersteuerung intuitiv und einfach zu bedienen.

Im ersten Kapitel wird zunächst auf das Hauptbild der Versorgung eingegangen. Die weiteren Einstellungen werden in den jeweiligen Kapiteln behandelt.



Bild 1-1: Hauptansicht

i ACHTUNG!

Je nachdem, welches Equipment in Ihrem Betrieb vorhanden ist, kann die Darstellung der Screenshots in diesem Handbuch, abweichend von den auf Ihrem FarmController dargestellten Screenshots sein.

Welche Bereiche sichtbar sind, hängt von der Konfiguration des Systems ab. Menüs die keinerlei Funktion haben, werden ausgeblendet, um einen besseren Überblick zu gewährleisten.





Bild 1-2: Versorgung öffnen

1.1 Übersicht der Objekte

Im folgenden Kapitel sind alle vorhandenen Objekte aufgelistet und kurz erklärt. Die weiteren Funktionen sind in den jeweiligen Kapiteln zu finden.

1.1.1 Licht

Lichtgruppe



Wenn das Hauptbild geöffnet ist, kann hier unter anderem das Licht geregelt werden. Die Intensität, mit dem das Licht aktuell geregelt ist, wird durch die angezeigten Glühlampen simuliert. Durch einen Klick auf die Glühlampen öffnet sich das Bedienfeld der Lichtgruppe.

Kontrolllicht



Um beim Kontrollgang durch den Stall die Lichtintensität zu verändern, kann das Kontrolllicht per Klick auf die Schaltfläche, für einen vorher festgelegten Zeitraum, aktiviert werden. Durch diese Funktion ist ein Ausschalten des Lichts nach dem Kontrollgang immer gewährleistet. Wenn

das Kontrolllicht manuell ausgeschaltet werden soll, genügt ein erneutes Klicken auf die Schaltfläche.

Wenn mehrere Kontrolllichtgruppen angelegt sind, erscheint in der jeweiligen Schaltfläche die Nummer der gewählten Lichtgruppe.

Lichtsensor



In dieser Anzeige kann die aktuell gemessene Lichtintensität, die der Lichtsensor momentan misst, in Lux abgelesen werden.



1.1.2 Wasser

Wasserventil



Wenn das Übersichtsbild der Versorgung geöffnet ist, kann neben der Lichtgruppensteuerung auch das Wasserventil ein- und ausgeschaltet werden. Dazu genügt ein Klick auf das Ventil- bzw. Wassersymbol.

•Wasserzähler



Der gesamte Wasserverbrauch des Stalls wird hier einmal in Liter pro Stunde und als Summe angezeigt. Falls in einem Stall für jedes Abteil ein Wasserzähler installiert ist, können diese Werte auch pro

Zähler angezeigt werden. Ein Klick auf die Schaltfläche genügt und die Einzelwerte jedes Zählers werden angezeigt.

Wasserverbrauch

(Gruppe 01 17000
	Wasser
Σ	110.0
Ø	6 ml

Auf dem Bild ist zu sehen, wie einfach der Wasserverbrauch pro Tier oder Abteil kontrolliert werden kann. Es wird die "aktuelle Tierzahl", der "Gesamtverbrauch des Abteils" und "ml pro Tier" angezeigt. Um zu sehen, ob der Wasserverbrauch dem Sollwert entspricht, wird ein Bargraph

angezeigt. Der dunkelgraue Bargraph füllt sich, je nach Wasserverbrauch, langsam von links nach rechts. Wenn die Farbe des Bargraphen von grau auf grün wechselt, ist der Sollverbrauch erreicht.

i ACHTUNG!

Wichtig!

Bei zu wenig Wasser ist das Leben der Tiere in Gefahr! Es muss in jedem Fall sichergestellt werden, dass alle Tiere Wasser erreichen können! Behördliche und lokale Hinweise und Vorschriften sind zu beachten!

Wasseralarm

Damit eine Übersicht über die Wasserlinien im Stall noch einfacher wird, gibt es den sogenannten Wasseralarm. Wurden an den Steigrohren der Wasserlinien die dazu notwendigen Kontrolleinheiten installiert, kann vom Computer aus kontrolliert werden, ob alle Wasserlinien einen definierten Wasserstand aufweisen. Sinkt der Pegel im Steigrohr über eine vorher festgelegte Zeitspanne unter das Kontrollniveau, wird verzögert ein Wasseralarm ausgelöst.







1.2 Antriebe

Jeder Antrieb kann im Bild auf seinen Status hin überprüft und manuell bedient werden. Die Bedeutung der Farben und die Bedienung des Antriebs werden im Folgenden erklärt.

1.2.1 Status

Die Symbole an den Antrieben zeigen, ob sie sich in Automatik oder im Handbetrieb befinden (grüner oder oranger Punkt), bzw. ob der Antrieb eingeschaltet ist.

Farbdefinitionen

Automatik "AUS"	0000000000	Automatik "AN"
Hand "AUS"		Hand "AN"



1.2.2 Handbetrieb



Ein Klick auf einen Antrieb öffnet ein Bedienfeld. Je nachdem, ob es sich um ein digitales oder analoges Element handelt, erscheint ein Schalter oder Schieberegler, mit dem der Antrieb von manuell auf Automatik, um- bzw. ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Über den Schieber im oberen Teil des Menüs kann der Antrieb von Automatik auf manuell umgeschaltet werden.

Bei einem digitalen Antrieb kann über die I/O Tasten der Antrieb ein bzw. ausgeschaltet werden.

Handelt es sich um einen analogen Antrieb, kann über den grünen Balken die gewünschte Position angefahren werden.

ACHTUNG!

Achtung!

Arbeiten an Antrieben, bzw. Ventilatoren dürfen nur bei ausgeschaltetem Schutzschalter erfolgen. Die Antriebe können ohne Warnung, z.B. durch die Zeitschaltuhren, aktiviert werden. Beachten Sie lokale Sicherheitshinweise und Vorschriften.

1.2.3 Betriebsstunden

Lichtgruppe	1	X
Betriel	osstunde	n
heute gesamt	1.2 h 1.2 h	Reset
Z	Jrück	

Um Serviceintervalle bestimmen zu können ist es hilfreich, die Laufzeiten der Motoren ablesen zu können. Per Klick auf den "Statistic" öffnet sich der jeweilige Betriebsstundenzähler einer Komponente.

Hier werden die geleisteten Stunden "heute" und "gesamt" angezeigt. Mit der Reset-Taste können die Werte auf 0 zurück gesetzt werden.



Hauptbild

1.3 Einstellungen



Um in die Einstellungen zu gelangen kann das Symbol Parameter Einstellungen angeklickt werden. Hier können die Einschaltzeiten vorgegeben und das Regelverhalten angepasst werden.

♣ ☆ も」±	
	Stall 1: Versorgung - Einstellungen
, <mark>e</mark>	Licht
Gra ∭	Stall 1: Versorgung - Einstellungen ht asser asserzähler ülfunktion
<u> </u>	Wasserzähler
간	Spülfunktion

Bild 1-3: Einstellung

Mit einem Klick auf eine Schaltfläche in der Menüauswahl gelangen Sie in die Untermenüs, in denen z.B. Lichtzeiten, Sollwasserverbrauch, usw. eingestellt werden können.

i ACHTUNG!

Alle dargestellten Einstellungen sind nur Beispiele. Die passenden Einstellungen werden während der Inbetriebnahme eingegeben und können während des Betriebs optimiert werden.

Ist ein Untermenü auf mehrere Seiten aufgeteilt, können die Seiten über Pfeiltasten rechts oben im Bild umgeschaltet werden.

[1/5]

Stall 1: Versorgung - Einstellungen

icht - Schaltzeiten	
ICHL - SCHAUZENEN	

Bild 1-4: Umschalten zwischen den Seiten



2 Licht

Ein Klick auf die Schaltfläche **Licht** öffnet eine Menü, in dem Lichtzeiten, Dämmerungsphasen, Intensität der Lichtgruppen, etc. eingegeben werden können.

🙇 Licht

Bild 2-1: Licht

Die Lichtsteuerung ist in unterschiedliche Regelungsarten unterteilt. Dazu gehören die maximal zwei Lichtgruppen, die über ein digitales oder analoges Signal zeitgesteuert werden. Zusätzlich kann bei der analogen Lichtsteuerung die Dämmerungsphase simuliert und die Lichtintensität über einen Helligkeitssensor geregelt werden.

Die Grundeinstellungen wie Schaltzeitpunkte und Start mit Produktionstag sind hierbei immer identisch.

i ACHTUNG!

Wichtig:

Um eine ausreichende Futteraufnahme zu gewährleisten, sollte immer für ausreichend Licht im Stall gesorgt sein. Die Lichtintensität muss regelmäßig mit einem geeigneten Messgerät (Luxmeter) überprüft werden. Die Helligkeit muss dem Alter und Verhalten der Tiere entsprechend angepasst sein. Das Licht sollte beim Auftreten von Federpicken gedimmt werden. Bei andauernden Problemen sollte unbedingt mit einem Berater Rücksprache gehalten werden.

Alle Einstellungen, die für das Licht vorgenommen werden können, befinden sich auf einer Bildschirmseite. Sind mehr als eine Lichtgruppe vorhanden, kann diese über die Pfeiltasten rechts oben im Bild ausgewählt werden.



2.1 Schaltzeitpunkte

Im unteren Bild können die Zeitpunkte eingegeben werden, in denen das Licht eingeschaltet werden soll. Die graphische Anzeige auf der Uhr erlaubt einen einfachen Überblick über die eingestellten Schaltzeiten des Tages.



Bild 2-2: Schaltzeitpunkte

Graphische Anzeige

Über die graphische Anzeige kann abgelesen werden, wann das Licht eingeschaltet (**grün**) und wann es ausgeschaltet (**grau**) ist. Der **rote Zeiger** zeigt die aktuelle Uhrzeit des Systems an. Zudem öffnet sich durch einen Klick auf das **Kurvensymbol**, die Kurvenübersicht über die vergangenen Schaltzeitpunkte.

Schaltzeitpunkte einrichten

Die maximal zwölf Schaltzeitpunkte können jeweils über die Checkbox vor der Startzeit aktiviert werden. Die **Start-** und **Stoppzeit**, zwischen denen das Licht eingeschaltet sein soll, wird in den Produktionsmanager eingegeben und kann hier abgelesen werden. Der Produktionsmanager lässt sich durch einen Klick auf die Schaltfläche mit dem Kurvensymbol öffnen. Ein neues Fenster wird eingeblendet.

i ACHTUNG!

Die Start- und Stoppzeitpunkte in dieser Kurve werden genauso geändert oder abgespeichert wie es im Handbuch **AMACS Bedienung** Kapitel **Produktionskurven** näher beschrieben ist.



Abhängigkeit vom Produktionsstart

Über die Einstellung **Abhängigkeit vom Produktionsstart** kann für das Licht festgelegt werden, dass es nur automatisch eingeschaltet wird, wenn die Produktion gestartet ist.

Ein Kreuz in der Checkbox bedeutet, dass das Licht automatisch eingeschaltet wird, wenn die Produktion gestartet ist. Das zusätzliche Eingabefeld gibt an, ab welchem Tag in Bezug zum Produktionsstart das Licht eingeschaltet werden soll. Soll das Licht unabhängig von der Produktion geschaltet werden, muss die Checkbox deaktiviert werden.

Betriebsanzeige

Klicken Sie für weitere Lichteinstellungen auf die Glühlampe.



2.2 Zeitgesteuerte Lichtregelung

Die zeitgesteuerte Lichtregelung besteht lediglich aus einer digitalen Lichtgruppe. Bei dieser Regelung gibt es, bis auf das Kontrolllicht, keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten.



Bild 2-3: Zeitgesteuert

2.2.1 Kontrolllicht

Um beim Kontrollgang durch den Stall die Lichtintensität zu verändern, kann das Kontrolllicht für einen vorher festgelegten Zeitraum aktiviert werden. Durch diese Funktion ist ein Ausschalten des Lichts nach dem Kontrollgang immer gewährleistet. Das Kontrolllicht kann entweder im Hauptbild der Versorgung oder mit einem, im Stall

angebrachten Taster eingeschaltet werden. Die Einschaltdauer kann in Minuten vorgegeben werden.



3 Wasser

Ein Klick auf die Schaltfläche **Wasser** öffnet ein Menü, in dem die Wassersteuerung eingestellt werden kann.

Wasser

Bild 3-1: Wasser

i ACHTUNG!

Wichtig:

Es sollte immer für ausreichend Wasser im Stall gesorgt und der Wasserverbrauch dem Alter der Tiere entsprechend angepasst sein.

Bei andauernden Problemen und unzureichendem Wasserkonsum sollte Rücksprache mit einem Berater gehalten werden.



Bild 3-2: Wasser

3.1 Schaltzeitpunkte

Im nachfolgenden Bild können die Zeitpunkte eingegeben werden, in denen das Wasserventil geöffnet sein soll. Die graphische Anzeige auf der Uhr erlaubt einen einfachen Überblick über die eingestellten Schaltzeiten des Tages.



Bild 3-3: Schaltzeitpunkte

Graphische Anzeige

Über die graphische Anzeige kann abgelesen werden, wann das Wasserventil eingeschaltet (**grün**) und wann es ausgeschaltet (**grau**) ist. Der **rote Zeiger** zeigt die aktuelle Uhrzeit des Systems an. Zudem öffnet sich durch einen Klick auf das **Zeitschaltuhrsymbol**, die Kurvenübersicht über die vergangenen Schaltzeitpunkte.

Schaltzeitpunkte einrichten

Die maximal zwölf Schaltzeitpunkte können jeweils über die Checkbox vor der Startzeit aktiviert werden. Die **Start-** und **Stoppzeit**, in der das Wasserventil eingeschaltet sein soll, wird in den Produktionsmanager eingegeben und kann hier abgelesen werden. Der Produktionsmanager lässt sich durch einen Klick auf die Schaltfläche mit dem Kurvensymbol öffnen. Ein neues Fenster wird eingeblendet.

i ACHTUNG!

Die Start- und Stoppzeitpunkte in dieser Kurve werden genauso geändert oder abgespeichert wie es im Handbuch **AMACS Bedienung** Kapitel **Produktionskurven** näher beschrieben ist.



Abhängig vom Produktionsstart

Über die Einstellung **Abhängig vom Produktionsstart** kann geregelt werden, dass das Wasserventil nur automatisch einschaltet, wenn die Produktion gestartet ist.

Ein Kreuz in der Checkbox bedeutet, dass das Wasserventil automatisch geöffnet wird, wenn die Produktion gestartet ist. Das zusätzliche Eingabefeld gibt an, ab welchem Tag in Bezug zum Produktionstag das Ventil eingeschaltet werden soll. Soll das Wasserventil unabhängig von der Produktion geöffnet werden, muss die Checkbox deaktiviert werden.

3.2 Statusanzeige

Automatik	Aktueller Gesamtverbrauch Wasserzähler	0.01	
	Sollwasserverbrauch pro Tier	120.0 ml	₩
	Aktuell	0.0 ml	

Bild 3-4: Statusanzeige

Betriebsanzeige

Das in der Statusanzeige zu erkennende Wasserventil gibt an, ob das Wasserventil geöffnet oder geschlossen ist. Das nebenstehende Symbol gibt an, in welchem Modus (**M**anuell oder **A**utomatik) sich das Wasser befindet.

Aktueller Gesamtverbrauch Wasserzähler



Der gesamte Wasserverbrauch des Stalls wird hier als Summe angezeigt. Falls in einem Stall mehrere Wasserzähler installiert sind, die z.B. pro Gruppe das Wasser zählen, können diese Werte auch pro Zähler abgerufen werden. Ein Klick auf die Schaltfläche genügt und die Einzelwerte jedes Zählers werden angezeigt.

Sollverbrauch pro Tier



In Bild 3.2 ist der aktuell gültige Sollverbrauch pro Tier und die Schaltfläche zur Kurve, die tierspezifische Einstellungen über den gesamten Produktionszeitraum ermöglicht, zu sehen.

i ACHTUNG!

Die Werte in dieser Kurve werden genauso geändert und abgespeichert, wie es im Handbuch AMACS Bedienung Kapitel Sollkurven näher beschrieben wird.

Aktueller Wasserverbrauch pro Tier

Hier wird der aktuelle Wasserverbrauch pro Tier angezeigt. Der aktuelle Verbrauch errechnet sich aus dem Gesamtverbrauch als Summe aller Zähler, dividiert durch die Anzahl der Tiere, unabhängig von ihrer Gruppierung. Der Wert entspricht dem gleichen Wert, der auch in der Hauptübersicht der Ställe angezeigt wird.



3.3 Kontrolliertes Wasser

Der Wasserkonsum lässt sich für eine Produktionsphase auf den Sollwasserverbrauch begrenzen.

Durch aktivieren der Checkbox "**Ventil schließen wenn Sollwert erreicht**" lässt sich der Wasserkonsum für den einstellbaren Produktionszeitraum "**ab Produktionstag**" - "**bis**" auf den Sollwert begrenzen.



Bild 3-5: Kontrolliertes Wasser



Wenn das Wasserventil aufgrund des Erreichens des Sollwertes geschlossen wurde, erscheint ein rotes Ausrufezeichen mit dem Textzusatz "Sollwert", um auf die Abschaltung hinzuweisen.

i ACHTUNG!

Das Wasserventil muss für diese Funktion in Automatikbetrieb sein!



4 Wasserzähler

Ein Klick auf die Schaltfläche **Wasserzähler** öffnet ein Menü, in dem Einstellungen zu den Wasserzählern gemacht werden können.

🕰 Wasserzähler

Bild 4-1: Wasserzähler



Achtung!

Die Impulswerte der Wasserzähler, die einmal vorgegeben wurden, dürfen nicht willkürlich geändert werden. Falsche Messwerte könnten die Folge sein!

Alle Einstellungen des Wasserzählers sind auf zwei Bildschirmen zu finden:

- 1. Auf der ersten Seite wird die Impulswertigkeit der Wasserzähler vorgegeben. Desweiteren werden die Durchflussmengen eingestellt und angezeigt.
- 2. Auf der zweiten Seite wird, wenn mehrere Wasserzähler vorhanden sind, die Gruppierung vorgegeben.



4.1 Einstellungen

Wasserzähler [1/2] Verbrauchsalarm Einstellung Sollwert bis 500 ml Olderprüfung um 10:15 unterer Alarm bei 80 % oberer Alarm bei 120 % vom Sollverbrauch Verbrauchsalarm Überprüfung um 10:15 unterer Alarm bei 80 % oberer Alarm bei 120 % vom Sollverbrauch Vasserzähler Durchflussalarm 24h Verbrauchsalarm Verbrauch Vergleichswert Aktuell Minim. Maxim. Zähler Nr. 1 0.01 10.0001 10 min 5001 01 01 01 2?? % 80 % 120 % Zähler Nr. 2 0.01 10.00001 10 min 5001 01 01 01 2?? % 80 % 120 %
Verbrauchsalarm Instellung Sollwert bis Soll mit Soll mit Soll mit Sollwert bis Soll mit So
Zähler Nr. 1 0.01 10.00001 10 min 5001 01 01 01 ???% 80 % 120 % Zähler Nr. 2 0.01 10.00001 10 min 5001 01 01 01 ??? % 80 % 120 %
Stall 1: Versorgung - Einstellungen Image: Colspan="2">[1/2] Verbrauchsalam Sollwasserverbrauch pro Tier und Tag 120 ml Einstellung Sollwert bis 60 Image: Colspan="2">Oberprüfung um 10:15 unterer Alarm bel 80 % oberer Alarm bel 120 % vom Sollwerbrauch Image: Colspan="2">Verbrauchsalam Zeit Maxim. Aktuell Verbrauch Vergleichswert Aktuell Minim. Maxim. Zahler Nr. 1 0.01 1000001 10 min 5001 01 01 077.% 80 % 12 Summe 0.01 Imageswert Impulswertigkeit Zeit Maxim. Aktuell Verbrauch Vergleichswert Aktuell Minim. Maxim. Summe 0.01 Impulswertigkeit Zeit Maxim. Aktuell Verbrauch Vergleichswert Maxim. Maxim. Summe 0.01 Impulswertigkeit Zeit Maxim. Aktuell Verbrauch Vergleichswert Maxim. Maxim. Summe 0.01 Impulsmentigkeit Zeit Maxim. Maxim. Maxim. Maxim.

Bild 4-2: Wasserzähler

4.1.1 Verbrauchsalarm pro Tier



Bild 4-3: Verbrauchsalarm

Sollwasserverbrauch pro Tier und Tag

Im vorherigen Bild ist die aktuell gültige Sollverbrauchsmenge und die Schaltfläche **Kurve Sollwasserverbrauch**, die individuelle Einstellungen über den gesamten Produktionszeitraum ermöglicht, zu sehen.



Die Sollkurve lässt sich durch einen Klick auf die Schaltfläche mit dem Kurvensymbol öffnen.

i ACHTUNG!

Die Werte in dieser Kurve werden genauso geändert und abgespeichert, wie es im Handbuch AMACS Bedienung Kapitel Sollkurven näher beschrieben wird.

Hinter dem Kurvensymbol wird in dem Feld **Einstellung Sollwert bis** der Einstellbereich in ml für die Sollkurve vorgegeben. Durch diese Funktion wird gewährleistet, dass der Messbereich der Tierrasse entspricht und nicht zu groß oder zu klein dargestellt wird.

Überprüfung um

Im Menü wird der Zeitpunkt vorgegeben, an dem der Verbrauch an Wasser mit dem Sollwert, der in der Referenzkurve **Sollverbrauch pro Tier und Tag** hinterlegt ist, verglichen wird.

• Alarmgrenzen

Hinter dem Eingabefeld zum Überprüfen des Verbrauchs, sind die Felder für die Grenzwerte zur Auslösung eines Wasserverbrauchsalarm zu finden. Hier kann in Prozent angegeben werden, wie viel Wasser **minimal** und **maximal** verbraucht werden darf.



Bei einem Alarm wird im Hauptbild ein Bedienfeld zum Quittieren des Alarms eingeblendet. Nach der Quittierung wird der Alarm zurückgesetzt.



4.1.2 Zähler

Falls in einem Haus mehrere Wasserzähler installiert sind, die pro Gruppe das Wasser zählen, können die Verbrauchswerte auch pro Zähler registriert werden.

Wasserzähle	<u>r</u>	
	Tageswert	Impulswertigkeit
Zähler Nr. 1	3.71	10.0000 I
Zähler Nr. 2	3.71	10.0000 I
Summe	7.41	

Bild 4-4: Zähler

Tageswert

Wie im vorhergehenden Bild gezeigt, wird hier der aktuelle Wasserverbrauch der einzelnen Wasserzähler angezeigt. Es ist möglich bis zu zwölf Wasserzähler anzuschließen und die Daten auszuwerten. Der gesamte Wasserverbrauch eines Hauses wird unterhalb der Zähler als Summe angezeigt.

Impulswertigkeit

Zusätzlich wird hier die Wassermenge pro Impuls angegeben. Normalerweise sind **Big Dutchman** Wasserzähler so eingestellt, dass zehn Liter Wasser einen Impuls auslösen.



4.1.3 Durchflussalarm

Wenn z.B. der **aktuelle** Wasserverbrauch in der eingestellten **Zeit** (hier: 10 Minuten) über dem **maximalen** Wasserverbrauch (hier: 500 Liter) liegt, wird Alarm ausgelöst. Die Ursache könnte zum Beispiel eine gebrochene Wasserlinie sein.

Damit der Stall nicht mit Wasser vollläuft, kann die Checkbox **bei Alarm Ventil schließen** aktiviert werden. Nun schließt das Wasserventil bei einem Durchflussalarm automatisch.

Durchflus	salarm_						
Zeit	Maxim.	Aktuell					
10 min	5001	3521					
10 min	500 I	1211					
🗶 bei Al	🗱 bei Alarm Ventil schliessen						

Bild 4-5: Durchflussalarm



Bei einem Alarm wird im Hauptfeld ein Bedienfeld zum Quittieren des Alarms eingeblendet. Nach der Quittierung wird der Alarm zurückgesetzt und falls das Wasserventil geschlossen wurde, wird dieses wieder geöffnet.



4.1.4 24h Verbrauchsalarm

Bei dem 24h Verbrauchsalarm wird geprüft, ob der Wasserverbrauch im Vergleich zu den letzten 24h ungewöhnlich niedrig oder hoch ist.

Unter **Verbrauch** wird der Wasserverbrauch der letzten 24 Stunden angezeigt, der mit dem **Vergleichswert** des Wasserverbrauchs der vorherigen 24 Stunden verglichen wird. Unter **Aktuell** wird der aktuelle Verbrauch dem Vergleichswert gegenübergestellt und in Prozent angezeigt. Fällt, bzw. steigt der aktuelle Wert unter das eingestellte **Minimum** oder über das eingestellte **Maximum**, wird ein Alarm ausgelöst. Die Ursache könnte zum Beispiel ein Leck in der Wasserleitung sein, welches nicht sofort entdeckt wurde.

Um das Wasserventil bei Alarm automatisch zu schließen, muss die Checkbox bei Alarm Ventil schließen aktiviert werden.



Bild 4-6: 24h Verbrauchsalarm



Bei einem Alarm wird im Hauptfeld ein Bedienfeld zum Quittieren des Alarms eingeblendet. Nach der Quittierung wird der Alarm zurückgesetzt und falls das Wasserventil geschlossen wurde, wird dieses wieder geöffnet.

4.2 Gruppierung

Je nachdem wie die Wasserversorgung konfiguriert wurde und wie viele Wasserzähler vorhanden sind, können im folgenden Bild die Zähler den Reihen/Etagen zugeordnet werden. Die Einstellungen hierzu befinden sich auf der zweiten Seite.

		Stall 1: Verso	rgung - Einstellungen			
	Gruppierung Wasser	zähler			[2/2]	
	Anzahl Wasserzähler: 2					
<				Zähler 1		
간 *		Gruppe 01				
		Zähler 1				
		Gruppe 02				
		Zähler 2				

Bild 4-7: Gruppierung

1. Wasserzähler auswählen

Im oberen Bereich des vorherigen Bildes kann mit den Pfeiltasten im Feld **Anzahl Wasserzähler** einer der installierten Wasserzähler ausgewählt werden.

2. Wasserzähler den Gruppen zuordnen

Ist der Wasserzähler gewählt, genügt ein Klick auf die jeweilige Gruppe und die Nummer des Wasserzählers erscheint. Die registrierte Wassermenge dieses Zählers wird auf die Anzahl der Tiere in dieser Gruppe verteilt. Es müssen so alle Gruppen dem dazugehörigen Wasserzähler zugeordnet werden.



5 Alarmbeschreibung



In den Alarmeinstellungen können Sie auswählen, welche Alarme erwünscht sind und wann sie erscheinen sollen. Zusätzlich können Sie hier eingeben, ob der Alarm vom Alarmgerät ausgegeben oder per E-Mail an die Benutzer verschickt werden soll.

WARNUNG!

Achtung!

Standardmäßig sind alle Alarme aktiviert!

Vor dem Deaktivieren eines Alarms sollten Sie unbedingt prüfen, ob dieser wirklich nicht benötigt wird. Durch Alarme können Sie Probleme frühzeitig erkennen, die eventuell die Gesundheit der Tiere gefährden. Alarme sollten nicht als störend empfunden, sondern als Chance gesehen werden, die Produktivität des Stalles auf einem gleichbleibend hohen Niveau halten zu können.

Eir	nstellu	ingen Meldegruppen							
ctiv	Alarr	mlext			Alarm	Starttag	Verzögerung	Ma	il
~	1	Zu hoher Wasserverbrauch			~	0	0 s	MAIL1	$\overline{\nabla}$
~	2	Zu geringer Wasserverbrauch			~	0	0 s	MAIL1	∇
	3	Helligkeit Lichtsensoren Gruppe 2 nicht erreicht				-2	120 s	KEINE	∇
/	4	Differenz Lichtsensoren Gruppe 2 überschritten			~	-2	120 s	KEINE	∇
~	5	Lichtsensor Gruppe 2 Sensor 1 defekt (Kabelbruch)			\checkmark	-2	0 \$	MAIL1	∇
~	6	Lichtstärke Gruppe 2 Sensor 1 überschritten	laximum	100.00	~	-2	0 \$	KEINE	∇
~	7	Lichtstärke Gruppe 2 Sensor 1 unterschritten	Minimum	0.00	\checkmark	-2	0 \$	KEINE	∇
	8	Helligkeit Lichtsensoren Gruppe 4 nicht erreicht				-2	120 s	KEINE	∇
/	9	Differenz Lichtsensoren Gruppe 4 überschritten			\checkmark	-2	120 s	KEINE	∇
~	10	Lichtsensor Gruppe 4 Sensor 1 defekt (Kabelbruch)			✓	-2	0 s	MAIL1	∇
~	11	Lichtstärke Gruppe 4 Sensor 1 überschritten	laximum	100.00	\checkmark	-2	0 s	KEINE	∇
~	12	Lichtstärke Gruppe 4 Sensor 1 unterschritten	Minimum	0.00	~	-2	0 s	KEINE	∇
~	13	Lichtsensor Gruppe 4 Sensor 2 defekt (Kabelbruch)			~	-2	0 s	MAIL1	\Box
~	14	Lichtstärke Gruppe 4 Sensor 2 überschritten	laximum	100.00	✓	-2	0 s	KEINE	∇
~	15	Lichtstärke Gruppe 4 Sensor 2 unterschritten	Minimum	0.00	~	-2	0 s	KEINE	∇



ĸuv	Alarn	mtext			Starttag	Verzögerung	Mail	
~	17	Zu hoher Durchfluss		~	0	0 s	MAIL1	
~	18	Zu hoher Wasserverbrauch (24h)		✓	0	0 s	MAIL1	
~	19	Zu geringer Wasserverbrauch (24h)		\checkmark	0	0 s	MAIL1	
~	20	Zu hoher Durchfluss		✓	2	0 s	MAIL1	
~	21	Zu hoher Wasserverbrauch (24h)		~	2	0 s	MAIL1	
~	22	Zu geringer Wasserverbrauch (24h)		~	2	0 s	MAIL1	
~	23	Maximaler Wasserdurchsatz in Spülpause ueberschritten		✓	-2	0 s		
~	24	Temperatursensor defekt (Kabelbruch)		~	-2	0 s		
~	25	Wassertemperatur zu hoch	Maximum 60.00	✓	-2	1 s		
~	26	Wassertemperatur zu niedrig	Minimum -40.00	✓	-2	1 s		

Dieser Abschnitt beschreibt die unterschiedlichen Alarme, die in der Alarmzeile angezeigt werden und deren Ursache.

i ACHTUNG!

Wie Sie die Alarm-Einstellungen bedienen können, finden Sie in dem Handbuch Amacs-Bedienung.





Bild 5-1: Alarmzeile

