BigFarmNet manager CallMatic*pro /* Call-Inn*pro*

Code-Nr. 99-97-3920 D

Ausgabe: 09/2017

v 3.2

1	Syste	embeschreibung1
	1.1	Voraussetzungen für die CallMatic <i>pro</i> -Applikation
	1.2	Voraussetzungen für die Call-Inn <i>pro</i> -Applikation
	1.3	Systemgrenzen
	1.3.1	CallMatic <i>pro</i>
	1.3.2	Call-Inn <i>pro</i>
	1.4	Beispiel-Installation
	1.4.1	CallMatic und Call-Inn als Trockenfütterung6
	1.4.2	CallMatic als Flüssigfütterung 6
	1.5	Elektronisches Identifikationssystem6
	1.6	Selektion (optional)
	1.7	Rauschedetektor (optional)7
	1.8	Fütterungszyklus
2	Insta	Ilation und Konfiguration des Steuerungscomputers
	2.1	Steuerungscomputer: Statische IP-Adresse vergeben
	2.2	Manager-Rechner: Statische IP-Adresse vergeben
	2.3	Netzwerkkarte zuordnen 14
	2.4	Verbindung zum Steuerungscomputer prüfen
	2.5	Software auf dem Steuerungscomputer installieren
3	Konf	iguration der Anlage19
	3.1	Steuerungscomputer hinzufügen und konfigurieren
	3.2	Einstellungen im Composer ändern 27
	3.3	IO-Manager einrichten
	3.3.1	Knoten-ID ändern
	3.3.2	Verbindung erstellen
	3.3.3	Gerätepfad anzeigen
	3.3.4	Testmodus ausführen
	3.3.5	Waage kalibrieren
	3.4	Anlage im Designer darstellen 40
	3.4.1	Ansicht einstellen
	3.5	Manuelle Steuerung der Anlagenkomponenten
4	Konf	iguration der Applikation46
	4.1	Einstellungen einer Abrufstation kopieren
	4.2	Allgemein
	4.3	Station
	4.4	Dosieren
	4.5	Parität
	4.6	Aktionseinstellungen
	4.7	Rauscheerkennung 58



	4.8	Selektionsregeln
	4.9	Regeln für Zusatzstoffe62
	4.10	Behandlungsregeln
	4.11	Zeitrelais
	4.12	Anzeige unter Ausrüstung
	4.12.1	System
	4.12.2	Aktuelle Sau in der Station
	4.12.3	Station
	4.12.4	Information zur Fütterung
	4.13	Datensicherung
5	Bedie	enung Steuerungscomputer73
	5.1	Technische Daten
	5.2	Symbole
	5.3	Anmeldung
	5.4	Abmeldung
	5.5	Startansicht
	5.6	Daten einer Abrufstation
	5.6.1	Sauenstatistik und Fütterungsstatistik
	5.6.2	Status der Abrufstation
	5.7	Einstellungen
	5.8	Alarme
6	Static	onsbedienung
	6.1	Auslieferungszustand Basic
	6.2	Erweiterung
	6.3	Symbole
	6.4	Elektrischer Anschluss
7	Alarm	ne
	7.1	Alarme filtern
	7.2	Alarm quittieren
	7.3	Alarm-Protokoll
	7.4	Alarm Notification
	7.5	Anlagenspezifische Alarme



Urheberrecht

Die Software ist Eigentum von Big Dutchman International GmbH und ist urheberrechtlich geschützt. Sie darf nicht auf ein anderes Medium kopiert oder vervielfältigt werden, soweit das nicht ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung bzw. im Kaufvertrag erlaubt wird.

Die Bedienungsanleitung oder Teile davon dürfen nicht ohne Genehmigung kopiert (bzw. mit anderen Mitteln reproduziert) oder vervielfältigt werden. Es ist auch nicht gestattet, die hier beschriebenen Produkte und die dazugehörigen Informationen missbräuchlich zu verwenden oder an Dritte zur Kenntnis zu geben.

Big Dutchman behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten sowie an dieser Bedienungsanleitung ohne vorherige Mitteilung durchzuführen. Wir können nicht garantieren, dass Sie Mitteilung über Änderungen Ihrer Produkte oder Anleitungen erhalten werden.

© Copyright 2016 Big Dutchman

Haftung

Der Hersteller oder Lieferant der hier beschriebenen Hardware und Software haftet auf keinen Fall für irgendwelche Schäden (wie dem Verlust oder der Erkrankung von Tieren oder dem Verlust anderer Gewinnmöglichkeiten), die durch einen Betriebsausfall oder fehlerhafte Anwendung bzw. Bedienung entstehen können.

An der Weiterentwicklung des Computers und der Programme wird ständig, auch unter Berücksichtigung von Anwenderwünschen, gearbeitet. Sollten Sie ebenfalls Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese mitteilen.

Big Dutchman Internati	onal GmbH	
BU Pig		
P. O. Box 1163		
49360 Vechta		
Germany		
Tel: +49(0)4447-801-0	Fax: +49(0)4447-801-237	e-mail: big@bigdutchman.de

1 Systembeschreibung

Dieses Handbuch beschreibt die Installation der Steuerungssoftware für die Abrufstationen CallMatic und Call-Inn. Die Installation für beide Stationen ist im Wesentlichen gleich. Die Anleitungen sowie die beispielhaften Screenshots sind im Handbuch nach der CallMatic ausgerichtet. Sie gelten jedoch gleichermaßen für die Call-Inn. Die spezifischen Einstellungen der CallMatic und der Call-Inn sind entsprechend gekennzeichnet und werden gesondert beschrieben.

> Die Anleitungen inklusive Screenshots in diesem Handbuch gelten für beide Systeme: CallMatic und Call-Inn. Anlagen-spezifische Einstellungen werden gesondert beschrieben.



Eine Abruffütterung dient zur individuellen Fütterung von Sauen in Gruppenhaltungssystemen während der Trächtigkeitsphase. Die Sauen tragen alle eine Ohrmarke (auch Transponder genannt). Diese Ohrmarke hat eine individuelle Nummer. Über die Software wird der Nummer die Sauen-Nummer zugeordnet. Jeder Sau wird eine Futtermenge pro Tag anhand der Futterkurve zugeordnet.

Die Belegungsdauer der Abrufstation umfasst die Dosierzeit, die Nachfresszeit und die Rüstzeit (Betreten und Verlassen der Abrufstation durch die Sau). Für eine optimale Ruhezeit in der Gruppe wird empfohlen, immer eine Pausenzeit von mindestens 2 h einzuhalten.



Es können mehrere Abrufstationen für die Fütterung einer Großgruppe in einer Bucht zusammengeschlossen werden. Alle Abrufstationen kennen die Sauen- und Fütterungsdaten in dieser Gruppe.

Die Abrufstation CallMatic kann optional mit einer Selektion ausgestattet werden. Mit der Selektion werden einzelne Sauen oder Gruppen in einen separaten Aufenthaltsbereich sortiert. Für eine Sortierung wird ein Selektionsauftrag in der Software definiert. Betritt eine Sau die Abrufstation und wird mit einem Merkmal für die Selektion erkannt, schwenkt das Selektionstor in der Station um. Dieses Tor versperrt den Rückweg zur Gruppe und gibt den Weg Richtung Selektionsbucht frei. Am Ende des Fütterungstages stehen alle Sauen mit Selektionsauftrag in der Selektionsbucht und müssen nicht aus der Gruppe herausgesucht werden.

1.1 Voraussetzungen für die CallMaticpro-Applikation

Für die CallMatic*pro*-Applikation wird der Steuerungscomputer 510*pro* eingesetzt. Mit einem 510*pro* können bis zu 10 Abrufstationen gesteuert werden.

Code Nr.	BigFarmNet Manager Lizenz	Verwendung
91-02-6606	Lizenz 510 - BigFarmNet CallMatic	1 pro Steuerungscomputer
91-02-6500	BigFarmNet Manager - Basis-Software-	1 pro BigFarmNet Netzwerk
	Installation	
91-02-6555	BigFarmNet Manager - Sauenverwaltung	1 pro BigFarmNet Netzwerk

Folgende Softwarelizenzen sind für die CallMatic*pro*-Applikation **erforderlich**:

Folgende Softwarelizenzen sind **optional**:

Code Nr.	BigFarmNet Manager Lizenz	Verwendung
91-02-6551	BigFarmNet Manager pro weiteren PC/	Falls über weitere Rechner
	MC700	auf Tier- und Anlagendaten
		im BigFarmNet Manager
		zugegriffen werden soll
91-02-6558	BigFarmNet Manager - Sauenauswertung	
	< 1000 Tiere	
91-02-6566	BigFarmNet Manager - Sauenauswertung	1 pro BigEarmNet Netzwerk
	1000 - 3000 Tiere	
91-02-6567	BigFarmNet Manager - Sauenauswertung	
	> 3000 Tiere	
91-02-6564	BigFarmNet Manager - Web Zugriff Pig	Zugriff über die App (Smart-
		phone oder Tablet)

1.2 Voraussetzungen für die Call-Innpro-Applikation

Für die Call-Inn*pro*-Applikation wird der Steuerungscomputer 510*pro* eingesetzt. Mit einem 510*pro* können bis zu 10 Abrufstationen gesteuert werden.

Folgende Softwarelizenzen sind für die Call-Inn*pro*-Applikation **erforderlich**:

Code Nr.	BigFarmNet Manager Lizenz	Verwendung
91-02-6608	Lizenz 510 - BigFarmNet Call-Inn	1 pro Steuerungscomputer
91-02-6500	BigFarmNet Manager - Basis-Software-	1 pro BigFarmNet Netzwerk
	Installation	
91-02-6555	BigFarmNet Manager - Sauenverwaltung	1 pro BigFarmNet Netzwerk

Folgende Softwarelizenzen sind optional:

Code Nr.	BigFarmNet Manager Lizenz	Verwendung
91-02-6551	BigFarmNet Manager pro weiteren PC/	Falls über weitere Rechner
	MC700	auf Tier- und Anlagendaten
		im BigFarmNet Manager
		zugegriffen werden soll
91-02-6558	BigFarmNet Manager - Sauenauswertung	
	< 1000 Tiere	
91-02-6566	BigFarmNet Manager - Sauenauswertung	1 pro BigEarmNot Notzwork
	1000 - 3000 Tiere	
91-02-6567	BigFarmNet Manager - Sauenauswertung	
	> 3000 Tiere	
91-02-6564	BigFarmNet Manager - Web Zugriff Pig	Zugriff über die App (Smart-
		phone oder Tablet)

1.3 Systemgrenzen

1.3.1 CallMaticpro

30.000	Sauen
256	Futterstationen
2	Futtersorten pro Station (trocken)
1	Futtersorte pro Station (flüssig)
1	Mineralstoffdosierer pro Station
3	Sprüher pro Station
1	Selektion pro Station
50	Futterkurven
1.000	Komponenten
50	Rezepte

1.3.2 Call-Innpro

30.000	Sauen
256	Futterstationen
1	Futtersorten pro Station (trocken)
1	Sprüher pro Station
50	Futterkurven
1.000	Komponenten
50	Rezepte



1.4 Beispiel-Installation

Mit dem BigFarmNet Manager greifen Sie auf den Steuerungscomputer im Stall zu. Mit einem Steuerungscomputer 510*pro* können Sie bis zu 10 Abrufstationen steuern.



Bild 1-1: Zentralsteuerung 510*pro* mit 4 CallMatic-Stationen und 2 Rauschedetektoren



1.4.1 CallMatic und Call-Inn als Trockenfütterung

Auf jeder Abrufstation befinden sich zwei Futterbehälter, die aus den entsprechenden Silos beschickt werden. In jedem Futterbehälter ist ein Sensor installiert. Wird ein minimales Futterniveau unterschritten, gibt der Sensor ein Signal an die Steuerung.



Bild 1-2: Funktionsschema einer CallMatic als Trockenfütterung bei Einsatz von 2 Futtersorten

1.4.2 CallMatic als Flüssigfütterung

Die Abruffütterung bestellt bei Bedarf beim WetMix-System Futter, das angemischt und in den Vorratstank der Abruffütterung gepumpt wird. Das flüssige Futter zirkuliert durch ein Rohrleitungssystem, das über den Abrufstationen installiert ist. Wird eine Sau mit Futteranspruch identifiziert, wird Futter in den Trog dosiert.

Weitere anlagen-spezifische Einstellungen finden Sie im Handbuch BigFarmNet-Manager HydroMix CallMatic, Code-Nr. 99-97-4248.

1.5 Elektronisches Identifikationssystem

Die Erkennung der Sau sowie die Datenerfassung der Abrufstation erfolgen über ein elektronisches Identifizierungssystem. Es besteht aus einer Antenne und passiven Sendern. Die Sender, die ohne Batterie arbeiten, werden als Ohrmarke (auch Transponder genannt) an der Sau befestigt. Zur Befestigung der Ohrmarke wird das Ohr gewählt, das beim Stehen vor dem Trog vom Ausgang weggerichtet ist. Die Identifizierung der Sau erfolgt über eine Antenne im Trogbereich der Abrufstation.





Bild 1-3: Ohrmarke

1.6 Selektion (optional)

Die Selektion ist eine optionale Baugruppe. Sie wird pneumatisch gesteuert. Das Selektionstor schwenkt zurück, wenn die nächste Sau die Abrufstation betritt und durch die Lichtschranke erkannt wird.

1.7 Rauschedetektor (optional)

Der Rauschedetektor hilft, umrauschende Tiere in der Gruppe zu identifizieren. Im Rauschedetektor befindet sich eine Öffnung, durch die eine Sau Kontakt zum Eber aufnehmen kann. Anhand einer Antenne am Rauschedetektor werden die Besuche und die Aufenthaltsdauer der Sauen ermittelt und durch die Software ausgewertet. Wenn der Rauschedetektor mit einer Farbmarkierung ausgerüstet ist, können die rauschigen Tiere direkt farblich markiert und/oder bei der Abrufstation selektiert werden. Die Umrauscher werden von der Software in speziellen Listen angezeigt und können beim nächsten Besuch der Abrufstation in die Selektionsbucht ausselektiert werden (falls vorhanden).



Bild 1-4: Rauschedetektor





Bild 1-5: Eberbucht mit 2 Rauschedetektoren für 2 Gruppen

1.8 Fütterungszyklus

Im Normalzustand ist das Eingangstor der Abrufstation geöffnet. Wenn eine Sau die Abrufstation betritt, schließt das Eingangstor. Die Erkennung der Sau erfolgt mittels Transponder an der Antenne im Trogbereich. Der Futteranspruch entscheidet über das Öffnen der Trogklappe. Im Ausgangszustand ist der Trog verschlossen. Die Dosierung des Futters erfolgt volumendosiert in individuell einstellbaren Intervallen über eine Dosiereinheit. Es wird solange ausdosiert, bis die Sau keinen Futteranspruch mehr hat. Mit jeder Trockenfutterausdosierung erfolgt gleichzeitig eine kleine Wassergabe in den Trog, damit das Futter breiförmig aufgenommen werden kann. Wenn die tägliche Ration vom Futteranspruch vollständig ausdosiert ist, beginnt die Nachfresszeit. Innerhalb dieser Zeit kann die Sau ihre restliche Futtermenge im Trog vollständig auffressen. Anschließend schließt die Trogklappe automatisch. Die Sau muss die Abrufstation durch Aufdrücken der Ausgangstor, sodass die nächste Sau eintreten kann, und gegebenenfalls die Sau von der vorgehenden Fütterung aus der Abrufstation natürlich austreibt.







ø

2 Installation und Konfiguration des Steuerungscomputers

Die Installation und Konfiguration des Steuerungscomputers darf nur von einem Service-Techniker durchgeführt werden.



Bild 2-1: Steuerungscomputer 510pro

Die Installation und Konfiguration des Steuerungscomputers besteht aus folgenden Schritten:

- 1. Verdrahten, siehe zugehörigen Schaltplan
- 2. Dem Steuerungscomputer statische IP-Adresse vergeben, siehe Kapitel 2.1
- 3. Dem Manager-Rechner statische IP-Adresse vergeben, siehe Kapitel 2.2
- 4. Dem Steuerungscomputer Netzwerkkarte zuordnen, siehe Kapitel 2.3
- 5. Verbindung zum Steuerungscomputer testen, siehe Kapitel 2.4
- 6. Software auf dem Steuerungscomputer installieren, siehe Kapitel 2.5



Um im Netzwerk die IP-Adressen zu bestimmen, wenden Sie sich an den IT-Administrator des Kunden.

2.1 Steuerungscomputer: Statische IP-Adresse vergeben

1. Starten Sie den Steuerungscomputer.



2. Tippen Sie im Startbild auf den Button für Konfiguration.



3. Tippen Sie auf "Network".

BD 510 Setup 06/20/2017 - 14:39:56 System Menu Network Date				
System Menu				
Network	> ^			
Date	>			
Time	>			
Timezone	>			
System Diagnosis	>			
System Information	>			
Data Backup	> ~			

- 4. Geben Sie "IP address", "Subnet mask" und "Gateway" ein.
- 5. Achten Sie darauf, dass unter "Select scheme" > "STATIC" für statische IP-Adresse ausgewählt ist.

BD 510 Se	BD 510 Setup		06/2	4:41:00		
> Network	Network		Select scheme			
IP address	192.168.128.236]	1	2	3	
Subnet mask	255.255.255.0		4	5	6	
Gateway	192.168.128.1		6			
Host name	imx6-cpu					_
MAC address	00:0e:cd:00:e4:5c			0	0	



6. Speichern Sie die Eingabe, indem Sie auf 🗖 tippen.

2.2 Manager-Rechner: Statische IP-Adresse vergeben

Vergeben Sie dem Rechner, auf dem der BigFarmNet Manager installiert ist, eine statische IP-Adresse. Die folgenden Schritte basieren auf dem Betriebssystem Windows 7.

- 1. Klicken Sie im Startmenü auf "Systemsteuerung".
- 2. Klicken Sie auf "Netzwerk und Internet" > "Netzwerk- und Freigabecenter".
- 3. Klicken Sie auf "Adaptereinstellungen ändern".



4. Doppelklicken Sie auf "LAN-Verbindung".



5. Klicken Sie auf "Eigenschaften".





6. Wählen Sie "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" aus und klicken Sie auf "Eigenschaften".



7. Geben Sie eine statische IP-Adresse ein.



8. Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf "OK".



2.3 Netzwerkkarte zuordnen

Die Netzwerkkarte wird im BigFarmNet Manager zugeordnet. Installieren Sie zunächst den BigFarmNet Manager auf Ihrem PC, siehe Handbuch "BigFarmNet Manager - Installation/Konfiguration".

Ordnen Sie dem BigFarmNet Manager-PC die Netzwerkkarte wie folgt zu:

BigFarmNet Manager									– 🗆 🗙
Manager Aktivitäten Konfigurati	ion Setup Hi	lfe							
🔹 🌐 🐴	1 /0						3	3 Alarme 📢	× 2
-								Ausrüstung a	nhalten 🖪
A Hof Bergstrop	A	Mein System Frem	ide Systeme						
O 🍙 Sauenstall		Name:	Hof Bergstrop		Knoten:		1/1 (online / g	esamt)	
© ▲ Ferkelaufzucht		[Controller aus Liste entfernen	~	Gruppen:		1		
🗢 🌰 Mast		News	10	1440	Marian	Channailt	Controllor 7ch	Application	
Großgruppe 1	4	O Cruppe: SustemMe	da (Kaataa: 1)	MAC	version	Startzeit	Controller Zeit	Applikation	
	14	✓ DE-CTHE	10.104.5.89 (localhost)	18 03 73 4B 82 0	0 3.0.0.390	04.06.2015 14:15:5	2 04.06.2015 15:34:	30 30 Applikatione	n
🔅 Sortierwaage 1									
·db Links	14								
db Rechts	14								
🛎 MC 235 pro									
о 🛆 Großgruppe 2	4	Allgemein							
Großgruppe 3	14	Finstellungen Histor	LAN Kommunikation aktiv						
O C Abtell 1	14		Fremde Systeme im Netzv	verk erkennen aktiv					
O C Abteil 2	14	Kommunikation	S	40140			Ture		Sustamblada
O CAbtel 3	14	Logging	e (2)	43143			Typ:		Systeminode
O C Abtel 4	4	Applikationen	Broadcast IP:	255.255.255	.255		Gruppen	ID:	
O CAbtel 5	4		Emoforces	0.0.0.0-4916	0				
- # SiloCheckPro			Emplangen.	0.0.0.0.4315	v				
∯ EasySlider			Ø Einstellungen Ko	mmunikation			0	Netzwerkgruppen E	instellungen
TroughCheckPro			Linsteiningen rie	9	3		-		
	~		×		2 3				

- 1. Klicken Sie auf das Symbol für Netzwerk.
- 2. Klicken Sie auf "Kommunikation".
- 3. Klicken Sie auf "Einstellungen Kommunikation".
- 4. Wählen Sie im folgenden Fenster die Netzwerk-Schnittstelle aus und klicken Sie auf "OK".

eneoig AN-Verbindung	Jen J
IP Addresse:	10.104.5.89
Subnetzmaske:	255.255.248.0
xterne Kommunikation	
Externe Kommunikation	kation
xterne Kommunikation ✓ Aktiviere LAN Kommuni ✓ Fremde Systeme im Ne	kation tzwerk suchen



2.4 Verbindung zum Steuerungscomputer prüfen

Um die Verbindung zum Steuerungscomputer zu prüfen, nutzen Sie den "Ping"-Befehl.

Tippen Sie den Befehl wie folgt in die Konsole: ping <IP Adresse>

Beispiel im Screenshot: ping 192.168.128.15

Wenn der Steuerungscomputer antwortet, erscheinen vier Zeilen mit folgender Information:

- Angabe der IP-Adresse
- Paketgröße

all)

- benötigte Zeit
- TTL (Time to Live)



Wenn der Steuerungscomputer antwortet, kann die Software installiert werden.

Wenn der "Ping"-Befehl fehlschlägt und der Steuerungscomputer nicht antwortet, wenden Sie sich an den IT-Administrator des Kunden.



2.5 Software auf dem Steuerungscomputer installieren

Auf dem Steuerungscomputer befindet sich im Auslieferungszustand bereits ein vorinstalliertes Betriebssystem. Die entsprechende BigFarmNet-Software muss auf den Steuerungscomputer zusätzlich installiert werden.

1. Klicken Sie im Menü "Setup" auf "Software installer".



2. Geben Sie die IP-Adresse des Steuerungscomputers ein, auf dem Sie die Software installieren möchten.



3. Fügen Sie bei Bedarf die gewünschte Anzahl an Steuerungscomputern hinzu, indem Sie auf "Add" klicken.

Dadurch können Sie die Software auf mehreren Steuerungscomputern gleichzeitig installieren. Bei jedem Klick auf "Add" wird ein Steuerungscomputer hinzugefügt und die IP-Adresse um 1 erhöht. Sie können die IP-Adresse jedoch beliebig anpassen.

So	Software installer								
Co	ntroller								
	Hostname	SDK	BigFarmNet	Туре	Progress		Status		Action type
î	192.168.128.236	5.1.4	3.2	BD510	100%		Analyse Controller successful	0	Analyse Controller v
- × 1	192.168.128.237	?	?	?	0%			?	×
	8	2							
	~	~							
-	- Add	Delete		🌣 S	ettings 🖸 St	art	O Stop	×	Close
	8								

4. Wählen Sie einen Steuerungscomputer mit einem Klick aus.



5. Klicken Sie in das entsprechende Eingabefeld unter "Action type" und wählen Sie "New Installation" aus.

Soft	ware installer								
Cor	ntroller								
	Hostname	SDK	BigFarmNet	Туре	Progress		Status		Action type
Î	192.168.128.236	5.1.4	3.1.5.50795-rc1 B	BD510	100%		Analyse Controller successful		Analyse Controller v
									No action
									Analyse Controller
									Set time of Controller
									Backup BigFarmNet data
									Reboot Controller
									Update current Installation
									New Installation
									Restore backup to Controll
									Reset BigFarmNet data
									Diagnostics
+	- bb	Delete		24. 0	attinge	art	C Stop	×	Close
	Auu	Delete		AK 01	sunys Si	an	Stop		Cluse

- 6. Klicken Sie in der unteren Befehlsleiste des Dialogfensters auf "Settings".
- 7. Kontrollieren Sie unter "Software Package", ob der angegebene Pfad das Setup für den Steuerungscomputer 510*pro* beinhaltet.

New Installation settings for 51	0
Package for installation	
Software package:	I GmbH\BigFarmNet 3.2\resources\SoftwareInstaller\3.2.
	Ok Cancel

- 8. Bestätigen Sie den Dialog mit "OK".
- 9. Klicken Sie auf "Start".

Soft	Software installer								
Cor	ntroller								
	Hostname	SDK	BigFarmNet	Туре	Progress		Status		Action type
Î	192.168.128.236	5.1.4	3.2.	BD510	0%			3	New Installation 🗸
+	Add –	Delete		ö s	ettings	tart .	Stop	×	Close
		201010		- U					
						_	87		



10. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.



Die Installation kann einige Minuten dauern. Mit einem Klick auf _____ erhalten Sie eine Information zum Prozessfortschritt.

Die erfolgreich abgeschlossene Installation wird in der Spalte "Status" mit angezeigt.

Sof	Software installer									
Co	Controller									
	Hostname	SDK	BigFarmNet	Туре	Progress		Status	Action type		
Î	192.168.128.236	5.1.4	3.2.	BD510	100%	•••	New Installation successful	New Installation ~		
								Same		
-	- Add -	Delete		S	ettings		Start Stop	× Close		



ad)

3 Konfiguration der Anlage

3.1 Steuerungscomputer hinzufügen und konfigurieren

Um einen Steuerungscomputer hinzuzufügen, müssen Sie zuvor eine Hofstruktur mit Häusern, Abteilen und Buchten anlegen, siehe Handbuch "BigFarmNet Manager - Installation/Konfiguration".

Diese Anleitung beschreibt chronologisch folgende Schritte:

- Steuerungscomputer und Applikation hinzufügen
- Anlagenkomponenten und -funktionen im Composer definieren
- Konfiguration für Abrufstationen mit gleichen Funktionen kopieren
- 1. Klicken Sie im Menü "Setup" auf "Konfigurator".

Das Fenster "Konfigurator" öffnet sich.



2. Klicken Sie auf den Reiter "Steuerungscomputer und Applikationen".



3. Wählen Sie oben unter "Steuerungscomputer" den entsprechenden Steuerungscomputer aus und klicken Sie auf den Plus-Button.

Der Steuerungscomputer wird links unter "Übersicht Steuerungscomputer" hinzugefügt.

Konfigurator			
Orte und Controller	Steuerungscomputer	und Applikatio	nen
Übersicht Steuerungsc	omputer	Steuerungsco	omputer
Controller 510		+	Typ Steuerungscomputer
			Controller 510
			IPC-В 700.4
			IPC-B 700.6
		Name:	Controller 510
		IP Addresse:	Controller im Netzwerk auswählen 👻





4. Vergeben Sie dem Steuerungscomputer einen Namen.

Konfigurator			
Orte und Controller	Steuerungscomputer	und Applikatio	nen
Übersicht Steuerungsc	omputer	Steuerungsc	omputer
G Steuerungscomputer Abrufstationen		+	Typ Steuerungscomputer
			Controller 510
			IPC-B 700.4
			IPC-B 700.6
		Name:	Steuerungscomputer Abrufstationen
		IP Addresse:	Controller im Netzwerk auswählen

5. Wählen Sie unten unter "Applikation für ..." den Ort aus, an dem die Abrufstation betrieben wird.

Die Auswahl der Applikation ist abhängig von der Auswahl des Ortes.

Die Applikation CallMatic*pro /* Call-Inn*pro* kann nur auf der Ebene "Bucht" hinzugefügt werden.

	vvanie einen Ort.	vvanie einen Applikation	styp zum minzulugen
	Übersicht	 Applikationstyp 	 Ortstyp
	🗢 🕋 Hof	SiloCheckPro	Hof
	🖕 🌰 Wartebereich	TroughCheckPro	Hof
	Abrufstationen	WaterCheckPro	Hof
	1 Bucht 1	CulinaMixPro	Haus
	1 Bucht 2	DryExactPro	Haus
	db Bucht 3	EcomaticPro	Haus
_	db Bucht 4	HydroMixPro	Haus
	- db Bucht 5	HydroMixCallmatic	Haus / Abteil
	Im db Bucht 6	CallInn	Bucht
		Callmatic	Bucht
		TriSort	Bucht
Name:		Konfigurieren Z	urücksetzen Kopieren



6. Wählen Sie in der rechten Tabelle die entsprechende Applikation aus und klicken Sie links auf den Plus-Button.

Konfigurator				
Orte und Controller Steuerungscomputer	und Applikatio	onen		
Übersicht Steuerungscomputer	Steuerungso	computer		
Steuerungscomputer Abrufstationen		Typ Steuerungscomputer		*
Callmatic 1		Controller 505		A
		Controller 510		1
	_	IPC-B 700.4		· ·
	Name:	Steuerungscomputer Abrufstationen		
	IP Addresse	Controller im Netzwerk auswählen 🗸		Zuweisung entfernen
	Applikatione	n für Steuerungscomputer Abrufstationen		
		Wähle einen Ort.	Wähle einen Applikationstyp	zum Hinzufügen
		Übersicht 🔺	Applikationstyp	Ortstyp
		🗢 🕋 Hof	SiloCheckPro	Hof ^
		🖕 🌰 Haus 1	TroughCheckPro	Hof
		Abteil 1	WaterCheckPro	Hof
		e 🖞 Bucht 1	CulinaMixPro	Haus
		Callmatic 1	DryExactPro	Haus
	× ×	Bucht 2	EcomaticPro	Haus
	-	db Bucht 3	HydroMixPro	Haus
		… db Bucht 4	HydroMixCallmatic	Haus / Abteil
		db Bucht 5	Callinn	Bucht
		L db Bucht 6	Callmatic	Bucht
			TriSort	Bucht
	Name:	Callmatic 1	Konfigurieren Zurück	setzen Kopieren
			✓ 5	Speichern X Abbrechen

Die ausgewählte Applikation wird dem Steuerungscomputer links unter "Übersicht Steuerungscomputer" zugewiesen. Die Struktur zeigt auf der oberen Ebene den Steuerungscomputer und auf der unteren Ebene die zugehörige Applikation.

7. Vergeben Sie der Applikation einen Namen.

Übersicht	Applikationstyp	 Ortstyp
🗢 🕋 Hof	SiloCheckPro	Hof
🖕 🌰 Haus 1	TroughCheckPro	Hof
🖕 🛆 Abteil 1	WaterCheckPro	Hof
Bucht 1	CulinaMixPro	Haus
Callmatic 1	DryExactPro	Haus
1 Bucht 2	EcomaticPro	Haus
db Bucht 3	HydroMixPro	Haus
db Bucht 4	HydroMixCallmatic	Haus / Abteil
b Bucht 5	CallInn	Bucht
Lend Bucht 6	Callmatic	Bucht
	TriSort	Bucht



8. Fügen Sie dem Steuerungscomputer bei Bedarf weitere Applikationen hinzu.

Eine Applikation ist eine CallMatic-Station oder eine Call-Inn-Station. Einem Steuerungscomputer können bis zu 10 Stationen (CallMatic und/oder Call-Inn) zugeordnet werden.

- a) Wählen Sie eine neue Bucht.
- b) Wenn die gewünschte Applikation noch markiert ist, dann klicken Sie auf den Plus-Button.
- c) Vergeben Sie der Applikation einen Namen.

Wenn Sie in der "Übersicht Steuerungscomputer" eine Applikation markieren, wird diese unter dem zugewiesenen Ort farbig angezeigt.

Konfigurator				
Orte und Controller Steuerungscomput	er und Applikat	ionen		
Übersicht Steuerungscomputer	Steuerung	scomputer		
Steuerungscomputer Abrufstationen		Typ Steuerungscomputer		
- 🔅 Callmatic 1		Controller 505		
🌣 Callmatic 2		Controller 510		
Callmatic 3		IPC-B 700.4		
Callmatic 4	Name:	Controller 510		
Callmatic 5	ID Addrose	a 192 168 128 236	~	
	Applikation	an für Controller 510		
	Аррикации			
		Wahle einen Ort.		vvanie einen Applikatio
		Übersicht	*	Applikationstyp
		o db Bucht 1	^	SiloCheckPro
		🔤 🇱 Callma	atic 1	TroughCheckPro
		🗢 🏠 Bucht 2		WaterCheckPro
	+	🛶 🌣 Callma	atic 2	CulinaMixPro
		Bucht 3		DryExactPro
		🛄 🎝 Callma	atic 3	EcomaticPro
	-	O db Bucht 4		HydroMixPro
		🛶 🍄 Callma	atic 4	HydroMixCallmatic

- 9. Klicken Sie links unter "Übersicht Steuerungscomputer" auf den Steuerungscomputer.
- Weisen Sie dem Steuerungscomputer die zugehörige IP-Adresse zu, falls bekannt.
 Wenn die IP-Adresse jetzt noch nicht eingerichtet ist, dann müssen Sie die IP-Adresse später nachtragen.



Konfigurator				
Orte und Controller Steuerungscomputer	und Applikatio	nen		
Übersicht Steuerungscomputer	Steuerungsc	omputer		
C 🕞 Steuerungscomputer Abrufstationen	_	Typ Steuerungscom	puter	
- 🌣 Callmatic 1	-	Controller 510		
- 🌣 Callmatic 2		IPC-B 700.4		
- 🌣 Callmatic 3	-	IPC-B 700.6		
🌣 Callmatic 4			AL	
🌣 Callmatic 5	Name:	Steuerungscompute	er Abrufstationen	
Callmatic 6	IP Addresse:	Controller im Netzwe	erk auswählen	~
	Applikationer	imx6-cpu	192.168.128.236	
		DE-011-102356	localnost	3 jähle einen Ap
				Applikationstyp
				SiloCheckPro
		×		/ TroughCheckP

- 11. Wählen Sie unter "Übersicht Steuerungscomputer" eine Applikation aus, um sie gemäß dem Funktionsumfang der Anlage zu konfigurieren.
- 12. Klicken Sie auf "Konfigurieren".

Der Dialog für den Composer wird geöffnet.

Konfigurator				
Orte und Controller Steuerungscomputer	und Applikatio	onen		
Übersicht Steuerungscomputer	Steuerungso	computer		
Steuerungscomputer Abrufstationen		Typ Steuerungscomputer		
Callmatic 1	T	Controller 510		^
- 🔅 Callmatic 2		IPC-B 700.4		
- 🌣 Callmatic 3	Controller 510 IPC-B 700.4 IPC-B 700.6 Values Values			
🌣 Callmatic 4	Name:	Steuerungscomputer Abrufstationen		
- 🌣 Callmatic 5		100 100 100 000		Zuwajaung antforman
🗆 🌞 Callmatic 6	IP Addresse			Zuweisung entiemen
	Applikatione	n für Steuerungscomputer Abrufstationen		
		Wähle einen Ort.	Wähle einen Applikationstyp :	zum Hinzufügen
		Übersicht	Applikationstyp .	Ortstyp
		O D Bucht 1	SiloCheckPro	Hof
		Callmatic 1	TroughCheckPro	Hof
			WaterCheckPro	Hof
	+	Calimatic 2	CulinaMixPro	Haus
		Bucht 3	DryExactPro	Haus
		Cannaucs	EcomaticPro	Haus
		Callmatic 4	HydroMixPro	Haus
		e dh Bucht 5	HydroMixCallmatic	Haus / Abteil
		Callmatic 5	CallInn	Bucht
		O dh Bucht 6	Callmatic	Bucht
		🔅 Callmatic 6 🗸	TriSort	Bucht v
	Name:	Callmatic 1	Konfigurieren Zurück	setzen Kopieren
				Speichern × Abbrechen



- 13. Klicken Sie auf das Plus-Symbol und die einzelnen Parameter werden angezeigt.
 - a) Öffnen Sie untergeordnete Parameter ebenfalls über das entsprechende Plus-Symbol.

Composer	
Werkzeuge	
Parameter	
Name	Wert
O 🔆 Callmatic2pro (H1.1.1)	
Se .	
E.	

14. Nehmen Sie die Einstellungen gemäß den Funktionen Ihrer CallMatic-/Call-Inn-Station vor. Ändern Sie dabei bei Bedarf voreingestellte Werte.

Die Spalte "Kommentar" gibt Ihnen nähere Informationen zur jeweiligen Einstellung.

Achten Sie auf folgende Einstellungen:

- CANopen Knotentyp = BDP12DO12DI3MC3R
- TagReader = BDPAntennaV2

Diese Einstellungen gelten nicht, wenn abweichend vom Standard eine andere Antenne oder Stationsbedienung verwendet wird.

nposer kzeuge					
rameter					
1e	Wert	Einheit	Kommentar	Intervall	Modus
Callmatic2pro (H1.1.1)					
🤣 Selektion			Hat die Station eine Selektion?		
Ausgang	Links 🗸		Bitte geben Sie die Ausgangsrichtung der Station an.		
🔗 Anzahl Futterbehälter	1		Geben Sie die Anzahl der Futterbehälter an (1 oder 2).	Min: 1, Max: 2	
🔗 Mineralbehälter			Hat die Station einen Mineraldosierer?		
🔗 Sprüher	1		Geben Sie die Anzahl der Farbsprüher an (0-3)	Min: 0, Max: 3	
🔗 Waage			Hat die station eine Waage?		
- 🖉 Fütterungsart	Trocken v		Bitte wählen Sie die Art der Fütterung an.		
n Bauscheerkennung			Hat die Station eine Rauscheerkennung?		
🕂 🖨 Steuerung (H1.1.1)					
- 🖉 Anzahl Zeitrelais	0		Anzahl Zeitrelais	Min: 0, Max: 4	
Schaltschrank					
- 🖉 CANopen Knotentyp 🛛	BDP12D012DI3MC3R v		CANopen Knotentyp		
🖕 🔅 Transponderleser Station					
🖉 TagReader 🗧	BDPAntennaV2 v		Choice of tag reader types.		



- 15. Wenn Sie Anlagenkomponenten löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
 - a) Geben Sie die neue Anzahl ein (einen geringeren Wert oder 0) und drücken Sie auf die Enter-Taste.

Ein neues Dialogfenster öffnet sich, in dem Ihnen die Anlagenkomponenten mit der entsprechenden Ortszuweisung angezeigt werden.

b) Wählen Sie das oder die zu löschenden Objekte aus und klicken Sie auf "Weiter".

Objekte löschen		
Bitte wählen Sie 2 Objekte zum Li	ischen aus und klicken Sie auf 'Weiter'	
Objekt	Ort	
🗝 🔽 Sprüher [1]	H1.2.1	
	H1.2.1	
Sprüher [3]	H1.2.1	
E.		
	> Weiter × Abbred	chen

c) Bestätigen Sie im nächsten Fenster das Löschen des oder der angezeigten Objekte, in dem Sie auf "Löschen" klicken.

Löschen des Objekts bestätigen	
Die folgenden fett markierten Obj	jekte werden gelöscht.
Objekt	Ort
Sprüher [1]	H1.2.1
Sprüher [2]	H1.2.1
	– Löschen X Abbrechen

16. Klicken Sie abschließend auf "Speichern", um alle Einstellungen im Composer zu übernehmen.



17. Kopieren Sie die im Composer definierte Konfiguration und übertragen Sie diese auf andere Abrufstationen (Applikationen). Vorausgesetzt die Abrufstationen haben die gleichen Funktionen.

Eine konfigurierte Applikation wird mit 🎄 gekennzeichnet.

a) Wählen Sie die konfigurierte Applikation aus und klicken Sie auf "Kopieren".

Konfigurator Orte und Controller Steuerungscomputer	und Applikatio	onen			
Übersicht Steuerungscomputer	Steuerungs	computer			
Legis Steuerungscomputer Abrufstationen	+ +	Typ Steuerungscomputer		*	
Callmatic 1		Controller 505		^	
Callmatic 2		Controller 510		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Callmatic 3		IPC-B 700.4		· ·	
Callmatic 4	Name:	Steuerungscomputer Abrufstationen			
Callmatic 6	IP Addresse	192.168.128.236		Zuweisung entfernen	
age Gailliand V	Applikations	n für Steuerungscomputer Abrufstationen			
	/ ppintatione	Wähle einen Ort	Wähle einen Applikationstyp	zum Hinzufügen	
		Übersicht	Applikationstyp	▲ Ortstyp	
		e db Bucht 1	SiloCheckPro	Hof	
		Callmatic 1	TroughCheckPro	Hof	
			e- d Bucht 2	WaterCheckPro	Hof
		🖓 🛱 Callmatic 2	CulinaMixPro	Haus	
	T	e dh Bucht 3	DryExactPro	Haus	
		Callmatic 3	EcomaticPro	Haus	
	-	o db Bucht 4	HydroMixPro	Haus	
		Callmatic 4	HydroMixCallmatic	Haus / Abteil	
		• th Bucht 5	CallInn	Bucht	
		Callmatic 5	Callmatic	Bucht	
		Callmatic 6	TriSort	Bucht	
	Name:	Callmatic 1	Konfigurieren Zurüc	ksetzen Kopieren	
			~	Speichern × Abbrecher	

b) Wählen Sie die Applikationen (Abrufstationen) aus, denen Sie die definierte Konfiguration übertragen möchten.

Kopiere Einstellungen	von Callmatic 1 n	ach					
Name	Ort 🔺	Controller					
Callmatic 2	1.H1.1.2	192.168.128.236					
🖌 Callmatic 3	1.H1.1.3	192.168.128.236					
Callmatic 4	1.H1.1.4	192.168.128.236					
	1.H1.1.5	192.168.128.236					
	1.H1.1.6	192.168.128.236					
Info: Nur Applikationen, die derzeit gestoppt sind werden in obenstehender Liste angezeigt.							
~	Kopieren	× Abbrechen					

c) Klicken Sie auf "Kopieren".



- 18. Sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie in der unteren Befehlsleiste des Fensters "Konfigurator" auf "Speichern".
- 19. Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf "OK".



20. Bestätigen Sie die Einstellungen im weiteren Fenster erneut mit einem Klick auf "OK".

Konfigurator	×
Alles OK!	
	ОК

3.2 Einstellungen im Composer ändern

Im Composer wird der Funktionsumfang der installierten Anlage in der Regel einmal festgelegt. Bei Bedarf kann der Composer für nachträgliche Änderungen wie folgt aufgerufen werden:

1. Klicken Sie in der Hofstruktur auf das Controller-Symbol der Anlage, die Sie bearbeiten möchten.







2. Klicken Sie in der Registerkarte "Setup" auf den Button "Starte Composer...".



3. Nehmen Sie die Einstellungen gemäß den Funktionen Ihrer CallMatic-/Call-Inn-Station vor.

Die Spalte "Kommentar" gibt Ihnen nähere Informationen zur jeweiligen Einstellung.

Composer					
Werkzeuge					
Parameter					
Name	Wert	Einheit	Kommentar	Intervall	Modus
Callmatic2pro (H1.1.1)					
- 🖉 Selektion			Hat die Station eine Selektion?		
- 🔗 Ausgang	Links 🗸		Bitte geben Sie die Ausgangsrichtung der Station an.		
🔗 Anzahl Futterbehälter	1		Geben Sie die Anzahl der Futterbehälter an (1 oder 2).	Min: 1, Max: 2	
🔗 Mineralbehälter			Hat die Station einen Mineraldosierer?		
🖉 Sprüher	1		Geben Sie die Anzahl der Farbsprüher an (0-3)	Min: 0, Max: 3	
🔗 Waage			Hat die station eine Waage?		
- 🔗 Fütterungsart	Trocken v		Bitte wählen Sie die Art der Fütterung an.		
- 🖉 Rauscheerkennung			Hat die Station eine Rauscheerkennung?		
🖕 🌣 Steuerung (H1.1.1)					
- Anzahl Zeitrelais	0		Anzahl Zeitrelais	Min: 0, Max: 4	
🖕 🌣 Schaltschrank					
- 🔗 CANopen Knotentyp 🗕	BDP12D012DI3MC3R v		CANopen Knotentyp		
🖕 🌣 Transponderleser Station					
🖉 TagReader 🗧	BDPAntennaV2 ~		Choice of tag reader types.		
				I	
				Speichern	× Abbrechen



4. Klicken Sie abschließend auf "Speichern", um alle Einstellungen im Composer zu übernehmen.

Im nächsten Dialogfenster werden Sie aufgefordert, den Steuerungscomputer neu zu starten.

5. Bestätigen Sie den Dialog mit "OK".



6. Klicken Sie im Menü "Setup" auf "Software installer".



- 7. Wählen Sie den Steuerungscomputer mit einem Klick aus.
- 8. Klicken Sie in das entsprechende Eingabefeld unter "Action Type" und wählen Sie die Aktion "Reboot Controller".

Software installer							
Controller							
Hostname	SDK	BigFarmNet	Туре	Progress	Status		Action type
192.168.128.236	5.1.4	3.2.	BD510	100%	Analyse Controller successful	S	Analyse Controller 🗸 🗸
							No action
							Analyse Controller
							Backup BigFarmNet data
							Reboot Controller 🛛 🥿
							Update current Installation
							New Installation
							Restore backup to Control
							Reset BigFarmNet data
							Diagnostics
+ Add -	Delete			🔅 Settings	Start Stop		× Close

9. Klicken Sie auf "Start".





3.3 IO-Manager einrichten

Im IO-Manager richten Sie die Steuerung ein. Sie ordnen den Funktionen der Anlage, die zuvor im Composer festgelegt wurden, die IO-Karten zu.

1. Klicken Sie in der Hofstruktur auf das Controller-Symbol der Anlage, die Sie bearbeiten möchten.



2. Klicken Sie im Menü "Setup" auf "IO Manager".



Der IO-Manager öffnet sich im Anwendungsfenster. Im linken Bereich werden unter "Gerät" die einzelnen Geräte der Anlage angezeigt. Im rechten Bereich werden unter "Kanal" die Kanäle der IO-Karten angezeigt.


🔀 BigFarmNet Manager Manager Aktivitäten Konfiguration Setup Hilfe							- ~ ×
							3 Alarme 🚺 🎓
•							Ausrüstung anhalten
	Ort / Anwendung Geräte Verknüpfung Gerät	Gruppenbucht / Abruffütter	v v		Ansicht Kanal Verbin Kanal Typ Kanal	Gerät Kanal	
ବ୍ 🖞 Gruppenbucht 🔧	Eingang				digital inp	out (16/16 verfügbar) / (0x20/3	2) IO:BDP16D016DI5MC
Abruffütterung rechts Abruffütterung links MC 235 pro Abferkelbereich 1 Abferkelbereich 2 EcomaticPro Neubau Quarantänebereich Auferkelbereich Auferkelbereich Abferkelbereich Abferkelberkelberkelbe	Eingangstor Reflexionslichts Station Waageeinheit Sprüher Sprüher (3) Trogeinheit Transponde Fütterung:Trock	schranke rifeser ten	0 0			n	1 2 3 4 5 6 7 8 9
	Dosierein Dosierein Leermek AktorLee Wasserventi	nheit der er		+.m. +.m. +.m.	रक् रक् रक् रक् रक्		10 11 12 13 14
	Selektionstür Selektionsar Steuerung NotAus Schatter	usgangssensor r		+	v digital Au	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	16 20/32) 10 BDP16D016DI5MC 1 2
	Alles einklappen	Alles ausklappen Applikations	Standardzuord	lnung v	Speicher Ve	m Zurücksetzer	☐ Testmodus ✓ Anzeigen Gerätepfad

Die Schnittstellen an den Geräten und den IO-Karten werden durch folgende Symbole dargestellt:

- Digitaler Ausgang + m
- Digitaler Eingang +
- Analoger Ausgang 🕂 🔨
- Analoger Eingang -
- Zählereingang 123
- Serielle Schnittstelle + Ioloi

Verbundene Geräte und Kanäle werden durch dunkelgraue Symbole mit grünem Pfeil dargestellt. Beispiel:

Nicht verbundene Geräte und Kanäle werden durch ausgegraute Symbole dargestellt. Beispiel:



3.3.1 Knoten-ID ändern

Die CallMatic-/Call-Inn-Steuerung wird standardmäßig mit dem CAN-IO-Modul ausgeliefert. Bei Auslieferung hat das CAN-IO-Modul die CAN-Adresse 20 (hex) und die RFID Leseeinheit (Antenne) die Adresse 60 (hex). Die Adressen werden in der Regel nicht geändert. Nur in folgenden Situationen werden die Adressen geändert:

- Wenn einem Steuerungscomputer mehrere Abrufstationen zugewiesen werden, werden die CAN-Adressen und die Adressen der Antenne geändert. Das bedeutet: Jede Station erhält ausgehend von der CAN-Adresse 20 (hex) und der Antennen-Adresse 60 (hex) fortlaufend je eine eigene Adresse zugewiesen, z.B. 21 (hex) und 61 (hex).
- Wenn an einer Abrufstation zusätzlich eine Antenne als Rauscheerkennung betrieben werden soll, wird die Antennen-Adresse geändert. Das bedeutet: Jede Rauscheerkennung erhält ausgehend von der Antennen-Adresse 60 (hex) fortlaufend eine eigene Adresse zugewiesen, z.B. 61 (hex).

Beide Situationen können auch in Kombination auftreten.

Antenne: Knoten-ID ändern

- 1. Klemmen Sie zunächst die Antenne für den Trogbereich ab und schließen Sie die Antenne für die Rauscheerkennung an das CAN-IO-Modul DIO0-16-16 an.
- 2. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf die Antennen-Steuerung (oberste Ebene) das Kontextmenü und klicken Sie auf "Einstellungen Busknoten".

Ein neuer Dialog öffnet sich.





3. Klicken Sie auf der ersten Registerkarte unter "Knoten ID" auf "Ändern".

BDPWiegeboxV3xCardSettingsFor	m			
Gemeinsame Einstellungen	Knotenüberwachung	Firmware Configuration	Read Parameters	
Knoten ID	0×60	(96)	Ändern	
Status	INITIALISI	١G	Ändern	見し
Aktiviert			Ändern	
EDS Datei	BDP_Ante	nnaV2x.eds		
Gerätetyp				
Gerätename laut Hersteller				
Auswählen, wenn der eingest	ellte Busknoten mit de	em Typ des bekannten Busk	notens übereinstimmt.	
CANopen-Einstellungen d	es Busknoten			
			ſ	
				× Schliessen

4. Wählen Sie die neue Knoten-ID und klicken Sie auf "OK".

K	noten-ID ändern				
	Achtung: Ändern Sie die Knu übereinstimmt.	oten-ID nur wenn dies	e nicht mit der er	ntsprechenden Knoten-ID der Hardware	
	Neue Knoten-ID	60 5F	~ (96)		
		60 61 62 63	(and	✓ OK × Abbrechen	
		64 65	×		

5. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Informa	ation
?	Wollen Sie wirklich die Knoten ID ändern?
	Ja Nein
	E.

- 6. Klicken Sie auf "Schliessen", um den Dialog zu beenden.
- 7. Schließen Sie die Antenne für den Trogbereich wieder an.

Die Antenne für den Trogbereich hat weiterhin die CAN-Adresse 60 (hex) und die Antenne für die Rauscheerkennung die Adresse 61 (hex).



IO-Karte: Knoten-ID ändern

Im mitgelieferten Schaltplan finden Sie Angaben, welches Gerät welche CAN-Adresse erhält. Vergeben Sie die CAN-Adressen gemäß Schaltplan.

- 1. Kontrollieren Sie an den IO-Karten, die Sie zuweisen möchten, auf welche CAN-ID der Drehschalter der jeweiligen Karte eingestellt ist (im Schaltschrank).
- 2. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf die IO-Karte (oberste Ebene) das Kontextmenü und klicken Sie auf "Einstellungen Busknoten".

Ein neuer Dialog öffnet sich.



3. Klicken Sie auf der ersten Registerkarte unter "Knoten ID" auf "Ändern".

Gemeinsame Einstellungen	Knotenüberwachung	Firmware		
Knoten ID	0×20	(32)		Ändern
Status	INITIALIS	NG		Ändern
Aktiviert				Ändern
EDS Datei	BDP_16D	0_16DI_2R_1W	/.eds	
Gerätetyp				
Gerätename laut Hersteller				
Auswählen, wenn der eingest	ellte Busknoten mit d	em Typ des bek	annten Busknotens	übereinstimmt.
CANopen-Einstellungen d	es Busknoten			

4. Wählen Sie die neue Knoten-ID und klicken Sie auf "OK".

Knoten-ID ändern				ſ
Achtung: Ändern Sie die Kn übereinstimmt.	oten-ID nur wenn die	ese nicht mit o	der entsprechenden Knoten-ID der Hardware	
Neue Knoten-ID	20	× (32	2)	
	1A 1B			
	1C 1D		V OK X Abbrechen	
	1E 1F			
	20	~		

5. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.



6. Klicken Sie auf "Schliessen", um den Dialog zu beenden.

3.3.2 Verbindung erstellen

Um die erforderlichen IO-Verbindungen anzulegen, können Sie entweder die Standardzuordnung laden oder sämtliche Verbindungen manuell definieren.

Standardzuordnung

Wenn Sie die Verdrahtung gemäß Schaltplan vorgenommen haben, klicken Sie in der unteren Befehlsleiste auf "Standardzuordnung".

Die im System gemäß Schaltplan hinterlegte Standardzuordnung wird geladen. Die Funktionen der Anlage werden den IO-Karten automatisch zugewiesen.



Überprüfen Sie dennoch die erstellten Verbindungen anhand des mitgelieferten Schaltplans.

and i



Manuelle Zuordnung

1. Klicken Sie im Bereich "Gerät" auf das Verbindungssymbol der gewünschten Anlagenkomponente und halten Sie die Maustaste gedrückt.

Gerät				Kanal		
Callmatic2pro			<u>^</u>	• 💮 Steuerung / Schaltschra	nk / IO:BDP12	DO12DI3MC3R (ID: 0x20/3
Eingang				O digital input (13/13 verfüg	jbar) / (0x20/3	2) IO:BDP12DO12DI3MC3
··· Eingangstor		≪- лл		😑 digital Ausgang (12/12 ve	erfügbar) / (0x	20/32) IO:BDP12DO12DI3
Reflexionslichtschranke		- → лл.		лл. +		1
. Station				н. п.		2
···· Waageeinheit	0	-> ^.		- л -		3
🖕 Sprüher				лл. +		4
L Sprüher [1]		€ лл				5
Trogeinheit		+m.	L	лл. →		6
L. Transponderleser		+- 10101	à.	• -		7
🖕 Fütterung:Trocken			2			8

2. Ziehen Sie die Maus rechts in den Bereich "Kanal" auf das Verbindungssymbol des gewünschten Kanals.

Gerät				Kai	nal		
Callmatic2pro			^	• (Steuerung / Schaltsch	rank / IO:BDP12	DO12DI3MC3R (ID: 0x20/3
- Eingang				c	digital input (13/13 verfi	ügbar) / (0x20/3	2) IO:BDP12DO12DI3MC3
Eingangstor		. пп		5	digital Ausgang (12/12	verfügbar) / (0x	20/32) IO:BDP12DO12DI3
Reflexionslichtschranke		-⇒ лл.					1
- Station					. лл.		2
Waageeinheit	0	\rightarrow \land					3
🗢 Sprüher					+ m 8		4
Sprüher [1]		< лл	\checkmark		. лл		5
🔶 Trogeinheit		+- лл			. лл		6
Transponderleser		← 0 0	:		. лл.		7
- Fütterung:Trocken			î		← л л		8

3. Lassen Sie die Maustaste los.

Die Anlagenkomponente und der Kanal sind miteinander verbunden.

Gerät				Kanal		
 Callmatic2pro 			÷.	Steuerung / Schaltsch	rank / IO:BDP12D	0012DI3MC3R (ID: 0x20/32)
🖕 Eingang				O digital input (13/13 ver	ügbar) / (0x20/32	2) IO:BDP12D012DI3MC3R
Eingangstor		← лл		digital Ausgang (11/12)	verfügbar) / (0x2	0/32) IO:BDP12D012DI3MC3
Reflexionslichtschranke		- > лл		н. лл.		1
Station				н лл		2
Waageeinheit	0	-> ^.		⊷ л.		3 Callmatic2pro / St
🖕 Sprüher				н лл		4
L. Sprüher [1]		← лл		+ лл		5
🖕 Trogeinheit		🕂 лл		н		6
L. Transponderleser		← 0 0	:	н		7
Fütterung:Trocken				н лл+		8

4. Wenn Sie eine Verbindung irrtümlich falsch gesetzt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Verbindungssymbol. Klicken Sie im Kontextmenü dann auf "Verbindung löschen".





- 5. Sobald Sie alle Verbindungen festgelegt haben, klicken Sie in der unteren Befehlsleiste auf "Speichern".
- 6. Klicken Sie abschließend in der unteren Befehlsleiste auf "Applikation neustarten", um die Steuerung in Betrieb zu nehmen.

	Applik	atior	neustarten		Verbindungen	entfernen	Anzeigen Gerätepfad
Alles einklappen	Alles ausklappen		Standardzuordnung v		Speichern	Zurüc	Ksetzen
NotAus Schalte	r		↓ nn ∨	4 - лл.]		11	
Steuerung				+ лл		10	
Selektionsa	usgangssensor		-• лл.			9	
 Selektionstür 			к .л.	. ти		8	
Ausgang				. тт		7	
Wasservent	il		€	↓ лл		6	Callmatic2pro / Station / Sprüher / Sprüher
Aktor:Le	er		← лл	← лл		5	Callmatic2pro / Station / Fütterung:Trocken
- Leermel	der		-+ JUL	↓ лл		4	Callmatic2pro / Ausgang / Selektionstür
Dosierei	nheit		+ m	↓ лл		3	Callmatic2pro / Station / Trogeinheit
o Dosiereinhe	eit [1]			↓ лл		2	Callmatic2pro / Eingang / Eingangstor
Fütterung:Trock	en			🕂 лл		1	Callmatic2pro / Steuerung / Alarm Relais: I

3.3.3 Gerätepfad anzeigen

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird für die einzelnen Geräte der Gerätepfad angezeigt.

3.3.4 Testmodus ausführen

Im Testmodus des IO-Managers können Sie alle Geräte ein- und ausschalten, und so die korrekte Einrichtung der Steuerung vor der Inbetriebnahme kontrollieren.

Gehen Sie wie folgt vor:



Der Testmodus darf nur von einem Service-Techniker ausgeführt werden. Bei einer angeschlossenen Anlage werden möglicherweise Geräte gestartet. Achten Sie darauf, dass sich während des Testmodus keine Personen und keine Tiere im Anlagenbereich befinden.

Deaktivieren Sie den Testmodus nach Beendigung.



1. Setzen Sie in der unteren Befehlsleiste das Häkchen bei Testmodus.

MineralDosierer			+ лл		1 Callmatic2pro / Ste
Dosiereinheit		+ .m.	к . лл.		2 Callmatic2pro / Ein
Leermelder		-+ лл	+_ лл]		3 Callmatic2pro / Sta
. Ausgang			+ .r.		4 Callmatic2pro / Aus
A. Selektionstür		4 - ⊓⊓ _ ⊻	×		5 Callmatic2nro / Sta
Alles einklappen Alles ausklappen Star	ndardzuord	nung v	Speichern	Zurücksetzen	Testmodus
Applikation neust	arten		Verbindu	ngen entfernen	Anz erätepfad
<	_	_			>

 Doppelklicken Sie im Bereich "Gerät" auf das Verbindungssymbol des Gerätes, das Sie einschalten möchten. + m + m

Der damit verbundene Kanal wird im rechten Bereich unter "Kanal" entsprechend markiert.

3. Aktivieren Sie bei dem ausgewählten Gerät und beim zugehörigen Kanal das Kontrollkästchen mit einem Klick.

Das reale Gerät ist eingeschaltet.

Falls das reale Gerät nicht eingeschaltet sein sollte oder falls ein anderes reales Gerät eingeschaltet ist, korrigieren Sie die Verbindungen im IO-Manager oder klemmen Sie die Ausgänge an der IO-Karte um. Beachten Sie dabei die dem Schaltplan beiliegende Übersichtszeichnung der IO-Karte.



- 4. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Häkchen durch Anklicken entfernen.
- 5. Beenden Sie den Testmodus, indem Sie in der unteren Befehlsleiste das Häkchen bei "Testmodus" wieder entfernen.

3.3.5 Waage kalibrieren

Sobald Sie die Verbindung zwischen den Wiegestäben und der entsprechenden Wiegbox erstellt haben, können Sie die Waage kalibrieren.



- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich "Gerät" auf "Wiegestäbe".
- 2. Klicken Sie im Kontextmenü auf "Kalibrieren".

Es öffnet sich ein neues Dialogfenster.



3. Legen Sie unter dem Abschnitt "Werte zum Kalibrieren der Start- und Endpunkte" die Werte fest.

Waage				
Aktuelle Werte				
Gewicht	0,000	Rohwert:	0	
Tara Kalibrieren	_			
Tara:	0,000 🗘			
			✓ OK	
Werte zum Kalibrie	aren der Start- und Endnunkte			
	aren der Statt- und Endpunkte	•		
Start-Gewicht		Rohwert:	Setzen	
Start-Gewicht End-Gewicht	0,000 \$	Rohwert: Rohwert:	Setzen Setzen	
Start-Gewicht End-Gewicht Mindeständerung W	0,000 \$	Rohwert: Rohwert:	Setzen Setzen 0,000 ≎	
Start-Gewicht End-Gewicht Mindeständerung W	0,000 \$	Rohwert: Rohwert:	Setzen Setzen 0,000 ↓ ✓ OK	

- a) Geben Sie im Eingabefeld neben "Start-Gewicht" den Wert "0" ein und klicken Sie auf "Setzen".
- b) Geben Sie im Eingabefeld neben "End-Gewicht" das verwendete Kalibriergewicht ein.
- c) Legen Sie das Kalibriergewicht auf die Waage.
- d) Klicken Sie in der Zeile des Endgewichts auf "Setzen".



- 4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Klick auf "OK".
- 5. Klicken Sie auf "Schliessen", um den Kalibriervorgang zu beenden.

3.4 Anlage im Designer darstellen

Der Designer ist ein Visualisierungsprogramm, der eine 3D-Grafik Ihrer Anlage erstellt. Die 3D-Grafik wird gemäß der zuvor im Composer festgelegten Anlagenkomponenten erstellt und unter der neuen Registerkarte "Ansicht" angezeigt.

Die 3D-Grafik zeigt Ihnen die aktiven Anlagenkomponenten während des Betriebs, z.B. ob sich gerade ein Tier in der Station befindet.



1. Klicken Sie in der Hofstruktur auf das Controller-Symbol der Anlage, die Sie bearbeiten möchten.





2. Klicken Sie in der Registerkarte "Setup" auf den Button "Visualisierung generieren".



3.4.1 Ansicht einstellen

Stellen Sie bestimmte Ansichten der 3D-Grafik ein, z.B. von bestimmten Anlagenfunktionen, die Sie während des Betriebs näher betrachten möchten. Bis zu 5 Ansichten können über die Kamera-Symbole gespeichert werden. Gespeicherte Ansichten können Sie später wieder aufrufen.

1. Klicken Sie in der unteren Leiste auf eines der Kamera-Symbole.



- 2. Stellen Sie die gewünschte Ansicht wie folgt ein:
 - Vergrößern oder verkleinern: Drehen Sie das Mausrad vor und zurück.
 - Perspektive ändern: Klicken Sie mit der linken Maustaste in einen freien Bereich des Fensters und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ein Kamera-Symbol erscheint am Mauszeiger. Bewegen Sie die Maus, um die Perspektive zu ändern.
 - Nach rechts oder links bewegen: Drücken und halten Sie die Umschalttaste (Shift-Taste) und drehen Sie das Mausrad vor und zurück.
 - Nach oben oder unten bewegen: Drücken und halten Sie die Steuerungstaste (Strg-Taste) und drehen Sie das Mausrad vor und zurück.



Н

3. Speichern Sie die Ansicht, indem Sie in der unteren Leiste rechts auf das Disketten-Symbol klicken.



4. Wenn Sie die gespeicherte Ansicht später wieder aufrufen möchten, klicken Sie auf das entsprechende Kamera-Symbol.

3.5 Manuelle Steuerung der Anlagenkomponenten

Wenn Sie die 3D-Grafik im Designer erstellt haben, siehe Kapitel 3.4, können Sie auf die manuelle Steuerung zu greifen. In der Regel läuft die Anlage automatisch gemäß der festgelegten Einstellungen. Unter der Registerkarte "Ansicht" können Sie die Anlage manuell über den BigFarmNet Manger bedienen. Das heißt, Sie können einzelne Anlagenkomponenten manuell aktivieren oder deaktivieren.

Die manuelle Steuerung kann z.B. zur Funktionskontrolle von aktiv gesteuerten Anlagenkomponenten wie Tore oder Sprüher genutzt werden. Das Auslesen der Transponder ist dagegen nicht möglich.

đ	Bei der Durchführung der manuellen Steuerung handeln Sie auf eigene Gefahr und haften für Folgeschäden! Bei der manuellen Steuerung ist der Betrieb der Anlage über die Steuerungssoftware (Applikation) ausgeschaltet!
¢	 Führen Sie die manuelle Steuerung mit großer Vorsicht durch: Achten Sie darauf, dass sich keine Personen und keine Tiere im Anlagenbereich befinden! Betätigen Sie Sprüher, Dosiereinheit und Wasserventil nicht zu lange. Im angeschalteten oder geöffneten Modus gibt es keine Zeitbegrenzung! Öffnen Sie Eingangstür und Sortiertor nie zeitgleich und nie dauerhaft! Es besteht die Gefahr, dass die Selektionsbucht überfüllt wird.



1. Klicken Sie in der Hofstruktur auf das Controller-Symbol der Anlage, die Sie bearbeiten möchten.



2. Klicken Sie auf den Reiter "Ansicht".





- 3. Stellen Sie bei Bedarf die Ansicht ein, siehe Kapitel 3.4.1, oder rufen Sie Ihre gespeicherten Ansichten über die Kamera-Symbole wieder auf.
- 4. Klicken Sie links oben in der Ansicht auf "Manuell".

Die manuelle Steuerung ist aktiviert.



🮅 BigFarmNet Manager				
Manager Aktivitäten Konfiguration	Setup Hilfe			
💁 🎟 省 🏜 🗎	¢.			
•				
🗢 🕋 Hof Bergstrop	▲	Ansicht	Ausrüstung	Setup
🗢 🌰 Sauenstall		O Stop	n Softwares	chalter
o 🛆 Deckzentrum	44	Giop	p sonwares	chalter
	44	1	Manuell	
ቀ 👍 Gruppenbucht	44	Alle Ge	eräte stopper	E)
🌣 Callmatic rechts				
Callmatic links				

- 5. Klicken Sie in die 3D-Grafik und alle manuell steuerbaren Anlagenkomponenten werden links im Anwendungsfenster eingeblendet.
- 6. Aktivieren und/oder deaktivieren Sie die gewünschte Anlagenkomponente über die zugehörige Schaltfläche.

Die manuelle Einstellung der Anlagenkomponente wird in der 3D-Grafik entsprechend visualisiert, gegebenenfalls werden Anlagenkomponenten farbig markiert. Die folgenden Grafiken zeigen z. B. die Einstellungen eines geschlossenen sowie eines geöffneten Wasserventils.









(1)

4 Konfiguration der Applikation

Unter der Registerkarte "Ausrüstung" nehmen Sie Einstellungen hinsichtlich der Applikation vor. Hier definieren Sie zum Beispiel Parameter für die Fütterungs- und Pausenzeit sowie die Futtermenge, die bei einer Dosierung ausgegeben wird. Die Parameterwerte können je nach Bedarf jederzeit wieder geändert werden.

Gilt für die erste Inbetriebnahme:

Die meisten Parameter haben bereits vom System voreingestellte Werte. Die Verwendung der voreingestellten Werte wird empfohlen.

Die Einstellung folgender Parameter ist für die erste Inbetriebnahme der Anlage erforderlich:

- Tageswechsel, siehe Kapitel 4.2 "Allgemein".
- Pausenzeit Anfang, Pausenzeit Ende, siehe Kapitel 4.2 "Allgemein".
- Standard-Futterkurve, siehe Kapitel 4.2 "Allgemein".
- Menge pro Puls, siehe Kapitel 4.4 "Dosieren".

Sobald Sie diese Parameter festgelegt haben, können Sie die Anlage starten. Alle anderen, auch voreingestellte Parameter können Sie noch zum späteren Zeitpunkt optimieren und an die Aktionen der Anlage anpassen.

Die Einstellungsparameter rufen Sie wie folgt auf:

1. Klicken Sie in der Hofstruktur auf das Controller-Symbol der Anlage, die Sie bearbeiten möchten.







2. Klicken Sie unter der Registerkarte "Ausrüstung" oben rechts auf "Einstellungen...".



Der Einstellungsdialog öffnet sich. Darin sehen Sie mehrere Reiter. Die erste geöffnete Registerkarte ist "Allgemein". In den jeweiligen Registerkarten sind alle Parameter für die Funktionen der Anlagenkomponenten freigeschaltet, die Sie zuvor im Composer angelegt haben. Die einzelnen Parameter werden in den folgenden Kapiteln erläutert. Legen Sie die entsprechenden Werte für die Parameter fest. Ändern Sie gegebenenfalls voreingestellte Werte.

Einstellungen	: Aktuelle Ap	plikation: Cal	Imatic 1			
Allgemein	Station	Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerkennung	Selekt
Filter und	Einstellun	gen				
Applikatio	nen in oder	unter diesen	n Ort:	Bucht 1	vellungen	
Tageswecl	hsel Pause Anfan	en Pause q Ende	ⁿ Syst	emmodus Minimale Futtermenge	Einstallmodus Standa	ard-Futter.
Callma 03:00	Start des neuen Fu Diese Ze	c hsel Fütterungstag Itteranspruch it sollte währe	ges - die Sa für die näch end der Pau	auen bekommen nsten 24 Stunden. Isenzeit sein.		

Tooltips vorhanden! Bewegen Sie den Mauszeiger über Eingabefelder oder Tabellenparameter für die nähere Beschreibung eines Parameters.

ø



4.1 Einstellungen einer Abrufstation kopieren

Wenn Sie für mehrere Abrufstationen gleiche Einstellungen vornehmen möchten, können Sie die Einstellungen für eine Abrufstation festlegen und dann auf alle anderen Abrufstationen übertragen. Diese Funktion ist für alle Einstellungen in den jeweiligen Registerkarten des Einstellungsdialogs verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Legen Sie die Einstellungen für eine Abrufstation fest.
- 2. Klicken Sie im oberen Bereich des Fensters auf den Button "Kopiere Einstellungen...".

Einstellunger	n: Aktuelle A	pplikation: Call	Imatic 1						
Allgemein	Station	Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerkennung	Selektionsregeln	Regeln für Zusatzstoffe	Behandlungsregeln	Zeitrelais
						1		1	
Filter und	d Einstellun	gen							
Applikatio	nen in oder	unter diesem	n Ort:	Bucht 1	~				
				🖞 Kopiere Einstellu	ngen				
Tageswee	hsel Paus Anfar	en Pause no Ende	n Syst	emmodus Minimale Futtermenge	Einstallmodus Standa	rd-Futter Futtergr	Max. Aktion max Pausenzeit Pausenzeit	Lichtschran	n. Max. rge Tierge Wiegedauer
 Callma 	atic 1								5 5
03:00	02:00	04:00	Train	ing v Nur verfügb		90 '	% 0 min A	larm 3	50 kg 350 kg 120,0 s
								 Speichern 	× Abbrechen

3. Wählen Sie im nächsten Dialogfenster die Abrufstation aus, deren Einstellungen Sie übernehmen möchten.

Quellcallmatic au	swählen	
Wählen Sie ein übernommen w	e Callmatic, vo erden sollen.	n der die Einstellungen
Applikation au	swählen	~
Callmatic 1	>	
Callmatic 2 Callmatic 3	87	
Callmatic 4		
_		
	Weiter	× Abbrechen
7	VVeilei	7 abbreenen



- 4. Klicken Sie auf "Weiter".
- 5. Wählen Sie im nächsten Dialogfenster alle Abrufstationen aus, denen Sie die Einstellungen übertragen möchten:
 - a) Klicken Sie die entsprechenden Kontrollkästchen an.

Oder:

Klicken Sie das Kontrollkästchen "Alle auswählen/abwählen" an, wenn die Aktion für alle Abrufstationen gelten soll.



6. Klicken Sie auf "Kopieren" und die Einstellungen werden für die ausgewählten Abrufstationen übernommen.

Erst wenn Sie alle erforderlichen Parameter in den vorhandenen Registerkarten festgelegt haben, klicken Sie auf den Button "Speichern". Wenn Sie auf den Button "Speichern" klicken, wird der gesamte Einstellungsdialog geschlossen. Für eine neue Bearbeitung muss der Einstellungsdialog erneut geöffnet werden.

Gespeicherte Änderungen wirken sich umgehend auf die Abrufstation(en) aus!

pat



4.2 Allgemein

Ein	stellungen:	Aktuelle Ap	oplikation: Cal	Imatic 1													
AII	gemein	Station	Dosieren	Parität	Aktionse	instellungen	Rauscheerke	nnung	Selektion	sregeln	Regeln für Zu	isatzstoffe	Behandlun	gsregeln	Zeitre	elais	
ĺ .																	
	Filter und	Einstellun	gen														
	Applikation	ien in oder	unter diesen	n Ort	Bucht	1	~										
					Q (Kopiere Einstellu	ingen										
		. Paus	en Pause	n –		Minimale					Max	Aktion max		. м	in	Max	
	lageswech	Anfar	ig Ende	Syst	emmodus	Futtermenge	Einstallmodus	Standar	d-⊢utter	Futtergr	Pausenzeit	Pausenzeit	Lichtso	^{.hran} Ti	erge	Tierge	Wiegedauer
	Callmat 00:00	ic 1 00:00	00:00	Norn	nal	Nur verfügb				90 %	o 0 mir	n Al	arm	3	50 ka	350 ka	120.0 s
						5									5	5	
													~	Speichern		× AI	bbrechen

• **Tageswechsel:** Der Zeitpunkt des Tageswechsels definiert den Start eines neuen Fütterungstages. Die Sauen haben dann neuen Futteranspruch für die nächsten 24 h. Standardmäßig findet der Tageswechsel um 0.00 Uhr statt. Ändern Sie gegebenenfalls die Uhrzeit.



Gemäß dem Zeitpunkt des Tageswechsels werden folgende Werte neu ermittelt:

- Sauen gefüttert
- Futter gefressen
- Futter offen
- Selektion
- Pausenzeit Anfang und Pausenzeit Ende definieren die Pause, in der die Station geschlossen bleibt.
- **Systemmodus:** Im Systemmodus definieren Sie den Modus, in dem die Abrufstation betrieben werden soll. Um Sauen an die Station zu gewöhnen, ist es sinnvoll die Station die ersten 1 - 2 Tage in einem Anlernmodus (Training) zu betreiben.





Betreiben Sie die Abrufstation im Modus "Training" nur unter Aufsicht. Aufgrund der veränderten Gegebenheit, z.B. offen stehender Trog oder spätere Schließzeit der Eingangstür, besteht Verletzungsgefahr für die Sauen.

Folgende Modi stehen zur Verfügung:

- "Normal"
- "Training"
- "Trainingssau selektieren" (Zusatz zum Training: Wenn die Sau die "Minimale Futtermenge" nicht frisst, wird die Sau der Selektionsbucht zugewiesen)

Besonderheiten im Anlernmodus:

- "Türschliesszeit" wird verdoppelt.
- "Nachfresszeit" wird verdoppelt.
- "Türöffnungszeit" wird verdoppelt.
- Eingangstür schließt erst, wenn ein Transponder erkannt wurde.
- Wenn die Lichtschranke eine Sau erkennt, wird die Trogklappe geöffnet und ein Futterimpuls gegeben.
- **Minimale Futtermenge:** Anteil der Tagesration, den eine Sau im Systemmodus "Trainingssau selektieren" fressen muss, um nicht selektiert zu werden. Diese Einstellung ist nur im Systemmodus "Trainingssau selektieren" verfügbar.
- **Einstallmodus:** Im Einstallmodus steht die Station offen, auch wenn das gesamte Futter bereits ausgegeben wurde. Sauen mit unbekanntem Transponder können die Station betreten. Während der Pausenzeiten ist die Station geschlossen.
- **Standard-Futterkurve:** Wenn Sauen beim Einstallen nicht erfasst wurden (unbekannter Transponder) und somit keine Futterkurve hinterlegt wurde, werden sie mit der hier gewählten Standard-Futterkurve gefüttert.
- **Futtergrenze:** Sauen gelten als "gefüttert", wenn sie mindestens den hier vorgegebenen, prozentualen Anteil ihrer Tagesration gefressen haben.
- **Max. Pausenzeit:** Ist die Applikation länger als hier angegeben nicht in Betrieb (Pause oder Störung), wird entsprechend der Einstellung "Aktion max. Pausenzeit" ein Alarm oder eine Warnung ausgegeben. Eine Zeit von 0 Minuten bedeutet, dass es keine maximale Pausenzeit gibt.
- Aktion max. Pausenzeit ist ein Alarm, eine Warnung oder keine Aktion ("Nein").



- Lichtschrankenüberwachung: Bei diesem Parameter definieren Sie die Anzahl an Sauen, die vom Eingangssensor nicht erkannt werden, damit eine Warnung generiert wird.
- **Min. Tiergewicht:** Das minimale Tiergewicht, bei dem die Waage mit der Messung beginnt.
- Max. Tiergewicht: Das maximale Tiergewicht, das die Waage messen kann.
- Wiegedauer: Die Dauer, in der die Sau auf der Waage stehen muss, bis das Gewicht erfasst wird.

4.3 Station

Station Dosieren Parität Aktionseinstellungen Rauscheerkennung Selektionsregen Regeln für Zusatzstoffe Behandlungsregen Zeitrelais Filter und Einstellungen Applikationen in oder unter diesem Ort: Gruppenbucht • Tor Selektionsbu Selektionsbu Max. Anzahl Tiere in Selektionsbucht Umstallbucht Nicht gefütterte Station Sprühdauer Sprühdauer Sprühdauer Sprühdauer Sprühdauer Sprühauer Sol s 30 s 30 s 30 s Wahlen Sie die Sele Wählen Sie ei 30 s Sol s Sol s Sol s Sol s Sol s Sol s Wahlen Sie die Sele Wählen Sie ei Sol s Wahlen Sie die Sele Wählen Sie ei Sol s Sol s	Einstellungen: Aktue	lle Applikation: Callr	matic rechts									_
Filter und Einstellungen Applikationen in oder unter diesem Ort: Gruppenbucht ▼ Colspan="2">Tor Selektion Automatisches Umstallen nicht Transponderleser Sprüher 1 Sprüher 2 Sprüher 3 Turöffnungszeit Eingangssensor ignorieren nach Selektionsbu Max. Anzahl Tiere in Selektionsbucht Umstallbucht Nicht gefütterte Tage bis zum Umstallen Turschliess Sprühdauer	Allgemein Stat	ion Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rausc	heerkennung	Selektionsregeln	Regeln für Zu	usatzstoffe	Behandlungsrege	In Zeitrelais	
Filter und Einstellungen Applikationen in oder unter diesem Ort: Gruppenbucht ▼ Image: Colspan="2">Tor Selektion Automatisches Umstallen nicht Transponderleser Sprüher 1 Sprüher 2 Sprüher 3 Turoffnungszeit Eingangssensor ignorieren nach Selektionsbu Max. Anzahl Tiere in Selektionsbucht Umstallbucht Täge bis zum Umstallen Türschliess Sprühdauer Sprühdauer <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>_</td> <td>_</td> <td></td> <td>_</td> <td></td>			_			_		_	_		_	
Applikationen in oder unter diesem Ott: Gruppenbucht ✓ Image: Constraint of the second s	Filter und Einst	ellungen										
College Kopiere Einstellungen Tor Selektion Automatisches Umstallen nicht Transponderleser Sprüher 1 Sprüher 2 Sprüher 3 Türöffnungszeit Eingangssensor ignorieren nach Selektionsbu Max. Anzahl Tiere in Selektionsbucht Umstallbucht Nicht gefütterte Tage bis zum Umstallen Türschliess Sprühdauer Sprühdauer<	Applikationen in	oder unter diesem	Ort:	Gruppenbucht	*							
Tor Selektion Automatisches Umstallen nicht Transponderleser Sprüher 1 Sprüher 2 Sprüher 3 Türöffnungszeit Eingangssensor ignorieren nach Selektionsbu Max. Anzahl Tiere in Selektionsbucht Max. Anzahl Tiere in Selektionsbucht Max. Anzahl Tiere in Selektionsbucht Nicht gefüttete Tage bis zum Umstallen Türschliess Sprühdauer Sprüher 3 Sprüher 3 Sprühdauer Sprühdauer Sprühdauer Sprühdauer Sprühdauer Sprüher 3 Sprühdauer Sprühdauer Sprühdauer Sprühdauer				C Kopiere Einstellu	ngen							
Türöffnungszeit Eingangssensor ignorieren nach Selektionsbu Max. Anzahl Tiere in Selektionsbucht Umstallbucht Nicht gefütterte Tage bis zum Umstallen Station verlassen Zeit Türschliess Sprühdauer Sprühdauer Sprühdauer • Callmatic links 30 s 30 s Wählen Sie die Sele Wählen Sie ei 30 s 60 s 0,3 s • • Callmatic rechts		Tor		Selektion		Automatisches	Umstallen nicht	Transpo	nderleser	Sprüher 1	Sprüher 2	Sprüher 3
Callmatic links 30 s 30 s Wählen Sie die Sele Wählen Sie ei 30 s 60 s 0,3 s . Callmatic rechts 30 s 30 s Wählen Sie die Sele Wählen Sie ei 30 s 60 s 0,3 s . ✓ Speichern × Abbrechen	Türöffnungszeit	Eingangssensor ignorieren nach	Selektio	msbu Max. Anzahl Tie Selektionsbuch	ere in t	Umstallbucht	Nicht gefütterte Tage bis zum Umstallen	Station verlassen Zeit	Türschliess	Sprühdauer	Sprühdauer	Sprühdauer
30 s 30 s Wählen Sie die Sele Wählen Sie ei 30 s 60 s 0,3 s - ● Callmatic rechts <td>Callmatic links</td> <td>5</td> <td></td>	Callmatic links	5										
Callmatic rechts 30 s 30 s Wählen Sie die Sele Wählen Sie ei 30 s 60 s 0,3 s · ✓ Speichern × Abbrechen	30 s	30) s	Wählen Sie die	Sele		Wählen Sie ei	30 s	60 s	0,3 s		
✓ Speichern X Abbrechen	Callmatic rech 30 s	nts 30)s	Wählen Sie die	Sele		Wählen Sie ei	30 s	60 s	0,3 s		
✓ Speichern X Abbrechen												
✓ Speichern X Abbrechen												
✓ Speichern × Abbrechen												
										🗸 Spei	chern ×	Abbrechen

• Tor

Türöffnungszeit: Diese Zeit startet, wenn die Trogklappe nach abgelaufener Nachfresszeit schließt. Nach Ablauf der Türöffnungszeit geht die Eingangstür auf und die nächste Sau kann die Station betreten. Diese Zeit gibt der Sau die Möglichkeit, die Station nach dem Fressen in Ruhe zu verlassen, siehe Kapitel 1.8 "Fütterungszyklus".

Die Nachfresszeit und die Fressgeschwindigkeit werden unter der Registerkarte "Parität" eingegeben, siehe Kapitel 4.5 "Parität".

Eingangssensor ignorieren nach: Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird der Eingangssensor ignoriert. Die Lichtschranke am Eingang der Station reagiert nicht, wenn die Sau in der Station rückwärts geht. Die Zeit beginnt mit der ersten Dosierung.



Selektion

Selektionsbucht: Die Bucht, in die die selektierte Sau geführt werden soll. Die Station muss dazu mit einer Selektionseinrichtung ausgestattet sein.

Max. Anzahl Tiere in Selektionsbucht: Damit die Selektionsbucht nicht überfüllt wird, geben Sie hier ein, wie viele Tiere maximal in die Selektionsbucht passen. Was mit Sauen geschehen soll, die aufgrund einer überfüllten Selektionsbucht nicht mehr selektiert werden können, geben Sie unter "Selektion nicht möglich" vor, siehe Kapitel 4.6 "Aktionseinstellungen".

Automatisches Umstallen nicht ...

Umstallbucht: Die Bucht, in die die Sau umgestallt wird, wenn sie für die definierte Anzahl an Tagen nicht gefressen hat ("Nicht gefütterte Tage bis zum Umstallen").

Nicht gefütterte Tage bis zum Umstallen: Die Anzahl an Tagen, an denen die Sau nicht frisst und folglich in die "Umstallbucht" umgestallt wird.

• Transponderleser

Station verlassen Zeit: Diese Zeit startet, wenn innerhalb der Fresszeit oder der Nachfresszeit kein Transponder mehr erkannt wird. Nach Ablauf der "Station verlassen Zeit" geht die Steuerung davon aus, dass sich keine Sau mehr in der Station befindet und öffnet die Eingangstür für die nächste Sau. Wenn innerhalb der "Station verlassen Zeit" der Transponder erneut erkannt wird, dann wird die Zeit zurückgesetzt und bei gleichen Bedingungen wieder gestartet, siehe Kapitel 1.8 "Fütterungszyklus".

Türschliesszeit: Die Sau betritt die Station und aktiviert die Lichtschranke im Eingangsbereich. Die Eingangstür schließt. Sobald die Lichtschranke danach inaktiv wird, startet die Türschliesszeit. Innerhalb der Türschliesszeit muss ein Transponder erkannt werden. Falls dies nicht geschieht, startet die Türöffnungszeit.

• Sprüher

Sprühdauer: Für die Farbmarkierung kann hier die Sprühdauer der einzelnen Sprüher in Sekunden eingegeben werden.



4.4 Dosieren

Allgen	atic Einstellunge mein Statior	n Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerk	ennung Selekt	tionsreaeln	Regeln für Zusat	zstoffe	Behandlungsregeln	Zeitrelais]
Fi	lter und Einstell	ungen		5		3	5	3		5 5		
		ungen										
App	plikationen in oo	ler unter diesem	Ort:	Gruppenbucht	~							
				C Kopiere Einstel	ungen							
V	Vasserventil		Do	osiereinheit 1			Dosier	einheit 2				Mineraldosier
Öffr	nungsdauer	Menge pro Puls	Deaktivi	eren Inhalt	Restdauer	Menge pro Puls	Deaktivieren	Inhalt	Restdaue	r Inhalt	Deaktivieren	Restdauer
•	Abruffütterung l	inks										
0	/50 ms Abruffütterung r	80 echts	g		30 s	-	-	-				-
	750 ms	80	g 🗌		30 s	-		-				
< =												
											1	
										 Speicher 	m ×	Abbrechen

Wasserventil

Öffnungsdauer: Über die Öffnungsdauer des Wasserventils wird eingestellt, wie viel Wasser dem Trockenfutter hinzugefügt wird.

Dosiereinheit

Menge pro Puls ist die Futtermenge, die pro Dosierung aus dem Futterbehälter in den Trog fällt.

Deaktivieren: Wenn Sie bei diesem Parameter das Häkchen setzen, wird der Futterbehälter deaktiviert, wenn er leer ist.

Inhalt ist die Futterkomponente, die aus dem Futterbehälter ausgegeben wird. Diese Angabe muss mit der Futterkomponente in der Futterkurve identisch sein.

• Mineraldosierer

Inhalt ist die Komponente im Mineraldosierer. Die Aktivierung der Ausdosierung wird in der Sauenverwaltung über die Futterkurve oder die Kategorie "Aktivitäten" definiert, siehe Handbuch "BigFarmNet Manager - Sauenverwaltung".

Deaktivieren: Wenn Sie bei diesem Parameter das Häkchen setzen, wird der Futterbehälter deaktiviert, wenn er leer ist.

Min. Dosierzeit: Legen Sie unter "Minimale Dosierzeit" fest, ab welcher Unterschreitung der Dauer einer Ausdosierung zwei Dosierimpulse zusammengefasst werden sollen.

Geschwindigkeit: Legen Sie unter "Geschwindigkeit" fest, mit welcher Geschwindigkeit der Mineralstoff ausdosiert werden soll.



HydroMixCallmatic

HydroMix Komponente, die ausdosiert wird.

Sensorabfrage: Die erste Ausdosierung erfolgt nur, wenn der Trogsensor leer meldet.

4.5 Parität

Callmatic	Einstel	lungen											
Allgemei	n S	tation	Dosieren	Parität	Aktions	einstellungen	Rauscheerkennung	Selektionsregel	n Regelr	ı für Zusatzstoffe	Behandlungsrege	In Zeitrelais	
Filter													
Filter	und El	nstellun	gen										
Applik	ationen	in oder	unter diesem	Ort:	Grup	penbucht	~						
					¢	Kopiere Einstellun	gen						
			Pari	tät < 2				Parität 2				Parität 3	3
Fress	geschwi	indig	Fressgesch	vin Un	nschal	Nachfresszeit	Fressgeschwindi	Fressgeschwin	Umschal	Nachfresszeit	Fressgeschwindi	Fressgeschwin	Umschal Na
⊖ Ab	ruffütter	rung link	s		·								
	13	s/100g	26 s	s/100g	50,0 %	240 s	12 s/100g	24 s/100g	50,0 %	210 s	11 s/100g	22 s/100g	50,0 %
⊖ Ab	ruffütter	rung recl	hts oc.	(100-	50.0.9/	240 -	10 - (100 -	24 - (100-	50 0 W	210 -	11 - (100-	00 - (100-	50.0.W
	13	s/100g	26.9	s/100g	50,0 %	240 s	12 s/100g	24 s/100g	50,0 %	210 s	11 s/100g	22 s/100g	3 50,0 %
<													>
											✓ Spei	ichern ×	Abbrechen

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Fressgeschwindigkeit und die Nachfresszeit in Abhängigkeit der Parität (Anzahl der Würfe) vorzugeben. Die Fressgeschwindigkeit bei Sauen erhöht sich in der Regel mit der Anzahl der Würfe. Dadurch können Sie den jüngeren Sauen mehr Zeit zum Fressen zur Verfügung stellen als den "älteren" Sauen.

Im obigen Beispiel beträgt die ausgegebene Futtermenge für Sauen, die weniger als zwei Würfe hatten (Parität < 2) am Anfang 100 g pro 13 Sekunden (**Fressgeschwindigkeit Anfang**). Die Futterausgabe verlangsamt sich kontinuierlich auf 100 g pro 26 Sekunden (**Fressgeschwindigkeit Ende**), bis 50 % der vorgegebenen Futtermenge ausgegeben sind (**Umschaltpunkt**). Wenn die gesamte Futtermenge ausgegeben ist, beginnt die **Nachfresszeit**. Diese muss ausreichend lang sein, damit die Sauen genug Zeit haben, den Trog zu leeren. Am Ende der Nachfresszeit schließt der Trog und die Eingangstür öffnet für die nächste Sau.



4.6 Aktionseinstellungen

Einstellungen: Aktuelle Ap	pplikation: Callmatic 1							
Allgemein Station	Dosieren Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerkennung	Selektionsregeln	Regeln für Zusatzstoffe	Behandlungsrege	In Zeitrelais	
					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
Filter und Einstellun	igen							
Applikationen in oder	r unter diesem Ort:	Bucht 1	~					
		C Kopiere Einstellu	ingen					
Alarmsauen	Ungültige Futterku	rve Karu	ssellsauen	Erziehung	Selektion nicht möglich	Unbe	ekannter Transpond	er
Status Nachricht	Status Nachricht	Anzahl Karus Besuche selekt	sellsauen Eingang so ieren öffnen	fort Pusher ablehnen	Farbsprüher	Farbsprüher	Status Nachricht	Reaktion
Callmatic 1	lain Als				Sorübar 1		Noin	Fütterung
		3			Optimer 1		14611	rutterung
						✓ Spei	ichern ×	Abbrechen
						·		

#### Alarmsauen

Alarmsauen sind Sauen, die ihre vorgesehene Tagesration nicht gefressen haben.

**Futtergrenze:** Bleibt die Sau am Ende des Fütterungstages unterhalb der Futtergrenze, gilt sie als Alarmsau. Sie können unter "Status Nachricht" festlegen, welche Art von Meldung für Alarmsauen ausgegeben werden soll.

Status Nachricht ist ein Alarm, eine Warnung oder keine Aktion ("Nein").

• Ungültige Futterkurve

Dieses Problem tritt auf, wenn eine Sau mit einer nicht oder fehlerhaft definierten Futterkurve gefüttert wird. Das bedeutet, dass in der Futterkurve eine Futtersorte (Komponente) definiert ist, die aus technischen Gründen nicht an der Abrufstation ausdosiert werden kann. Die Komponente ist zum Beispiel nicht im Vorratsbehälter der Station verfügbar.

Die Definition der Futterkurven finden Sie im Handbuch "BigFarmNet Manager - Sauenverwaltung".

Status Nachricht ist ein Alarm, eine Warnung oder keine Aktion ("Nein").



#### Karussellsauen

Karussellsauen sind Sauen, die immer wieder die Futterstation aufsuchen, obwohl sie keinen Futteranspruch mehr haben.

Mit der Anzahl der Besuche definieren Sie Karussellsauen.

Sie können bei einer vorhandenen Selektionseinheit Karussellsauen selektieren.

**Eingang sofort öffnen:** Wenn eine Karussellsau die Station betritt, öffnet das Eingangstor sofort. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, öffnet das Tor nach Ablauf der Türöffnungszeit.

#### Erziehung

**Pusher ablehnen:** Wenn eine Sau eine andere Sau aus der Abrufstation herausdrängelt, erhält die drängelnde Sau kein Futter.

#### Selektion nicht möglich

Wenn eine Sau aufgrund eines vollen Selektionsbereichs nicht mehr selektiert werden kann, kann die Sau mit einem **Farbsprüher** farblich markiert werden, siehe Parameter "Selektion" in Kapitel 4.3 "Station".

#### Unbekannter Transponder

Ist eine Sau mit ihrem Transponder nicht in der Sauenverwaltung gelistet, ist der Transponder für die Station unbekannt. Sie haben folgende Einstellungen für Sauen mit unbekanntem Transponder:

- mit Farbsprüher markieren
- Art der Meldung (Alarm, Warnung oder keine Meldung "Nein") unter Status
   Nachricht festlegen
- unter Reaktion auswählen, ob die Sau selektiert und/oder mit der Standard-Futterkurve gefüttert werden soll

Die Meldungsart "Alarm" sollte für Fehler gewählt werden, die schwerwiegende Folgen haben können.



# 4.7 Rauscheerkennung

Callmatic	Einstellungen								
Allgemein	Station	Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerkennung	Selektionsregeln	Regeln für Zusatzstoffe	e Behandlungsregeln	Zeitrelais
					0				
Filter	und Einstellun	igen							
Appliks	tionen in oder	r unter diesen	Off	Gruppenbucht	~				
Аррика	conen in oder	unter diesen	ron.	Oruppenbucht	-				
				C Kopiere Einst	ellungen				
			14 5						
C Abr	ungsm   Ira uffütterung link	anspondern (s	Konfigur	ation Z Aktionen	Aktionstyp Farbspruner	Anzani Besuc	viin Besuchsda   Grenz	e Besuchszeit Auslosed	auer S Ausiosedauer Sp
0 7 10	-		-		-		-	-	
Abr	ahl B	hts 5	•	21 h Selektier	Alarm Sprüher	1 5	40 s	120 s	0.3 s
	Alle auswähle	<u>ب</u> n)		24 II Ociciation	- Optimer	-	40.5	120 5	0,5 5
	Anzahl Besuch Dauer Besuch	e <	E.						
	OK	Abbrechen	a.						
_			//						
								✓ Speicherr	Abbrechen
								L	

#### Erkennungsmodus

Für die Erkennung eines Umrauschers haben Sie folgende Optionen:

- "Anzahl Besuche": Die Sau muss mehrfach am Tag an der Rauscheerkennung identifiziert werden.
- "Dauer Besuche": Die Sau muss f
  ür eine bestimmte Dauer von der Antenne der Rauscheerkennung identifiziert werden.
- "Alle auswählen": Beide Modi "Anzahl Besuche" und "Dauer Besuche" werden aktiviert.
- **Transponderhaltezeit:** Wenn ein Transponder zweimal während dieser Zeit gelesen wird, dann zählt es als ein Besuch oder eine Zeitspanne.
- Konfiguration Zeitspanne: Innerhalb dieser Zeit müssen die Parameter für einen Umrauscher erkannt werden.
- Aktionen, was mit einem Umrauscher geschehen soll:
  - "Meldung": Die Sauenverwaltung legt eine Aktivität an. Hier kann nach der Rauscheerkennung über den Filter "Aktivitäten" gefiltert werden.
  - "Farbmarkierung": Die Sau wird mit einem Farbsprüher in der Rauscheerkennung markiert.
  - "Selektieren": Die Sau wird beim nächsten Betreten der Abrufstation selektiert.
  - "Alle auswählen": Alle Aktionen werden aktiviert.
- Aktionstyp ist ein Alarm, eine Warnung oder keine Meldung "Nein".



werden sollen.

- **Anzahl Besuche:** Wenn die Rauscheerkennung innerhalb einer Zeitspanne eine höhere Anzahl Besuche als definiert identifiziert, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Umrauscher.
- **Min Besuchsdauer:** Übersteigt ein Besuch die "Min Besuchsdauer", dann wird dieser auch als Besuch registriert.
- **Grenze Besuchszeit:** Wird eine Sau vom Rauschedetektor länger als die festgelegte "Grenze Besuchszeit" erkannt, ist die Sau höchstwahrscheinlich ein Umrauscher.
- Auslösedauer Sprüher

### Beispiel zur Identifikation eines Umrauschers

Folgende Parameter sind definiert:

- Erkennungsmodus = Beides (Anzahl Besuche und Dauer Besuche)
- Transponderhaltezeit = 5 Sekunden
- Konfiguration Zeitspanne = 24 h
- Anzahl Besuche = 5 Besuche
- Min Besuchsdauer = 40 Sekunden
- Grenze Besuchszeit = 260 Sekunden

Datum	Uhrzeit	Sau	Lesezeit (Sekunden)	Berechnung Software	Wertung					
01.01.	00:10:05	100	4	1 Besuch,	Nein, Min					
01.01.	00:10:12	100	8	15 Sekunden	Besuchsdauer nicht erreicht					
01.01	00:10:26	100	30	1 Besuch,	Nein, Min					
				30 Sekunden	Besuchsdauer nicht erreicht					
01.01.	00:11:01	100	8	1 Besuch,	Ja, Min Besuchs-					
01.01.	00:11:12	100	22	48 Sekunden	dauer erreicht					
01.01.	00:11:37	100	12							
Prüfung: (	Grenze Besuch	szeit: 49 Seł	kunden -> Nein;	Anzahl Besuche: 1	-> Nein					
01.01.	06:33:33	100	10	1 Besuch,	Ja, Min Besuchs-					
01.01.	06:33:36	100	20	56 Sekunden	dauer erreicht					
01.01.	06:33:59	100	30							
Prüfung: Grenze Besuchszeit: 104 Sekunden -> Nein; Anzahl Besuche: 2 -> Nein										



01.01.	11:30:30	100	5	1 Besuch,	Nein, Min	
				5 Sekunden	Besuchsdauer	
01.01.	11:30:41	100	20	1 Besuch,	nicht effeicht	
				20 Sekunden		
01.01.	11:31:30	100	10	1 Besuch,		
				10 Sekunden		
01.01.	12:45:45	100	30	1 Besuch,	Ja, Min Besuchs-	
01.01.	12:46:19	100	30	64 Sekunden	dauer erreicht	
Prüfung:	Grenze Besuch	szeit: 208 Se	ekunden -> Nein	; Anzahl Besuche:	3 -> Nein	
01.01.	16:06:20	100	30	1 Besuch,	Ja, Min Besuchs-	
01.01.	16:06:54	100	20	54 Sekunden	dauer erreicht	
Prüfung:	Grenze Besuch	szeit: 262 Se	ekunden -> Ja; A	Anzahl Besuche: 4 -	> Nein	
Kriterien I	Besuchszeit erf	üllt = Sau ist	rauschig			

# 4.8 Selektionsregeln

Unter der Registerkarte "Selektionsregeln" nehmen Sie Einstellungen vor, nach denen Sauen anhand bestimmter Kriterien regelmäßig selektiert werden sollen. Die Selektionsregeln gelten ausschließlich für trächtige Sauen.

1. Klicken Sie auf "Hinzufügen".

Die Eingabefelder für eine Selektionsregel werden freigegeben.

Callmatic Ei	nstellungen								
Allgemein	Station	Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerkennung	Selektionsregeln	Regeln für Zusatzstoffe	Behandlungsregeln	Zeitrelais
Filter ur	id Einstellur	igen							
Applikati	onen in ode	r unter diesen	n Ort:	Gruppenbucht	v ngen				
Regel ak	tiviert Na	me		Starttag ۱	Niederholung in Woc	Tage im Status - Von	Tage im Status - Bis	Permanent Selekt	ieren Farbsprüher
Grupp	enbucht (A	bruffütterung r	echts, Abru	ıffütterung links)					
			-	-	-				-
+ Hin	zufügen	– Entfern	en						
	8							✓ Speichen	Abbrechen

2. Nehmen Sie die Einstellungen vor, indem Sie direkt in die Eingabefelder der jeweiligen Parameter klicken:



Callmatic Ein	stellungen								
Allgemein	Station	Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerkennung	Selektionsregeln	Regeln für Zusatzstoffe	Behandlungsregeln	Zeitrelais
Filter une	d Einstellun	gen							
Applikatio	onen in oder	unter diesem	Ort:	Gruppenbucht	~				
				C Kopiere Einstellu	Ingen				
Regel akti	iviert Nar	ne		Starttag	Wiederholung in Woc	Tage im Status - Vor	Tage im Status - Bis	Permanent Selekti	ieren Farbsprüher
<ul> <li>Grupp</li> </ul>	enbucht (At	oruffütterung r	echts, Abr	uffütterung links)	2	-	110 120		None
	-	<b>June</b>		NO, 10.00.2010	2		10 120		
+ Hinz	tufügen	- Entfern	en						
								✓ Speichern	Abbrechen

- a) Aktivieren Sie die Regel, in dem Sie das Häkchen bei Regel aktiviert setzen.
- b) Vergeben der Regel einen Namen.
- c) Setzen Sie das Datum (Starttag), ab wann die Regel gelten soll.
- d) Geben Sie die Anzahl der Wiederholungen in Wochen ab dem Starttag an.
- e) Definieren Sie den Bereich (**Von Bis**) der **Tage im Status**, in dem sich die Sauen für eine Selektion befinden müssen.
- f) Wenn Sie das H\u00e4kchen bei Permanent setzen, wird die Sau bei jedem Besuch selektiert. Wenn Sie das H\u00e4kchen nicht setzen oder entfernen, wird die Sau nur beim ersten Besuch selektiert.
- g) Wenn Sie das Häkchen bei **Selektieren** setzen, wird die Sau selektiert. Sauen können auch nur markiert werden.
- h) Wählen Sie einen oder mehrere Farbsprüher aus, mit denen die Sauen markiert werden. Die Anzahl der Farbsprüher wird zuvor im Composer festgelegt, siehe Kapitel 3.1 "Steuerungscomputer hinzufügen und konfigurieren".
- 3. Wenn Sie eine Regel deaktivieren möchten, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen unter "Regel aktiviert".
- 4. Wenn Sie eine Regel vollständig aus der Liste entfernen möchten, markieren Sie die Regel mit einem Klick und klicken Sie auf "Entfernen".

#### Beispiel für eine Selektionsregel

In regelmäßigen wöchentlichen Abständen sollen aus der Gruppe Sauen mit bestimmten Kriterien zur Impfung selektiert werden:

- mittwochs, Termin an dem die Impfung stattfinden soll (Starttag)
- alle 2 Wochen (Wiederholungen in Wochen)
- zwischen dem 65. und 79. Trächtigkeits-/Besamungstag (Tage im Status Von -Bis)



Nach Eingabe der Parameter schaut die Software ausgehend vom Starttag alle 2 Wochen in die Sauenliste, welche Sauen den Statustag 65 - 79 haben und selektiert diese aus. Für diese Sauen sind keine weiteren Selektionsaufträge über die Sauenverwaltung erforderlich.

### 4.9 Regeln für Zusatzstoffe

Unter der Registerkarte "Regeln für Zusatzstoffe" nehmen Sie Einstellungen für die Verabreichung von Zusatzstoffen vor.

1. Klicken Sie auf "Hinzufügen".

Die Eingabefelder für eine Regel für Zusatzstoffe werden freigegeben.

Ca	allmatic Eins	stellungen										
A	Igemein	Station	Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerkennung	Selektionsregeln	Regeln für Zusatzstoff	e Behandlu	ngsregeln	Zeitrelais	
									U			
	Filter und	l Einstellun	gen									
	Applikation	nen in oder	unter diesem	0rt	Gruppenbucht	×						
	/ oppinion		unter diesen	i on.	Grappenbaent							
					C Kopiere Einstel	llungen						
	Regel aktiv	viert Na	ime		Starttan	Tage im Status - Von	Tage im Status - Bis	Zusatz	Dosis	Dosiereinheit	Chargennumme	er
	<ul> <li>Gruppe</li> </ul>	enbucht (At	oruffütterung r	echts, Abri	uffütterung links)					Bookeremment		
					-	-					-	-
	+ Hinzu	ufügen	- Entfern	en								
	4	a l										
		a.								Casiaham	Abburbar	_
									Ľ	Speichern	Abbrecher	n

2. Nehmen Sie die Einstellungen vor, indem Sie direkt in die Eingabefelder der jeweiligen Parameter klicken:

Callmatic Eir	stellungen									
Allgemein	Station	Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerkennung	Selektionsregeln	Regeln für Zusatzstoffe	Behandlungsregeln	Zeitrelais	
Filter un Applikatio	d Einstellun men in oder	gen unter diesem	ı Ort:	Gruppenbucht	v ungen					
Regel akt	viert Na enbucht (Ab	me Regel für Zu Regel für Zu	echts, Abri satzstoffe satzstoffe	Starttag uffütterung links) Fr, 23.09.2016 Do, 29.09.2016	Fage im Status - Von 110 110	Tage im Status - Bis 120 120	Zusatz D Calcium Vitamin E v Vitamin E Calcium	osis Dosiereinhe 1	it Cha g/Tier g/Tier	rgennummer
+ Hinz	ufügen	– Entfern	en							
								✓ Speichern	×	Abbrechen



- a) Aktivieren Sie die Regel, in dem Sie das Häkchen bei Regel aktiviert setzen.
- b) Vergeben der Regel einen Namen.
- c) Setzen Sie das Datum (Starttag), wann die Regel gelten soll.
- d) Definieren Sie den Bereich (**Von Bis**) der **Tage im Status** für die Sauen, die den Zusatzstoff erhalten sollen.
- e) Wählen Sie den **Zusatzstoff** aus. Der Zusatzstoff muss zuvor als Komponente angelegt worden sein.
- f) Legen Sie die Anzahl der Dosen (Dosis) und die Dosiereinheit fest.
- g) Geben Sie gegebenenfalls die Chargennummer des Zusatzstoffs an.
- 3. Wenn Sie eine Regel deaktivieren möchten, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen unter "Regel aktiviert".
- 4. Wenn Sie eine Regel vollständig aus der Liste entfernen möchten, markieren Sie die Regel mit einem Klick und klicken Sie auf "Entfernen".

# 4.10 Behandlungsregeln

Unter der Registerkarte "Behandlungsregeln" nehmen Sie Einstellungen für eine Medikation und/oder eine Impfung vor.

1. Klicken Sie auf "Hinzufügen" und wählen Sie, ob Sie die Regel für eine Medikation oder eine Impfung angelegt werden soll.

Die entsprechende Regel wird angelegt und die Eingabefelder werden freigegeben. Sie können auch mehrere Regeln anlegen.

Callmatic Eins	Station	Dosioran	Parität	Aktionseinstellungen	Pauscheerkennung	Salaktionsragaln	Pegeln für Zusatzei	offo Behand	ungsregeln	Zoitralais	
Ciltara	Circatellus	Dosieren	Tantat	Antonsenistendigen	Kauscheerkennung	Selectionalegein	Tregen für Zusatzsi	Denand	ungsregen	Zeitreiais	
Filter und	Einstellun	gen									
Applikation	nen in oder	unter diesem	Ort:	Gruppenbucht	~						
				C Kopiere Einstellu	ngen						
Regel aktiv	viert Nan mbucht (Ab	ne oruffütterung re	echts, Abru	Starttag Tage Iffütterung links)	e im Status - Von Tag	e im Status - Bis	Тур	Medikamentierung	Impfung	Dosis	Dosiere
			-	-	-	-	-		-	-	-
<											>
+ Hinzuf	ügen	– Entfern	en								
Neue	Medikamer Impfungsre	itierungsregel h gel hinzufügen	inzufügen						Spainharr		Abbrachan
								~	Speicnerr	× ,	Abbrecheň



2. Nehmen Sie die Einstellungen vor, indem Sie direkt in die Eingabefelder der jeweiligen Parameter klicken. Verschieben Sie den unteren Scroll-Balken, um weitere Parameter anzuzeigen.

Callmatic Eins	tellungen										()
Allgemein	Station	Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerkennung	Selektionsregeln	Regeln für Zusatzs	toffe Behandlur	ngsregeln	Zeitrelais	
Filter und	Einstellun	gen									
Applikation	ien in oder	unter diesem	n Ort [.]	Gruppenbucht	~						
				Ch Kopiere Einste	llungen						
Pogel aktin	iort Nan	10		Starttag	ao im Status - Von	Tage im Status - Ris	Tun	Medikamontierung	Impfung	Docis	Docior
Grupper	nbucht (Ab	re oruffütterung re	echts. Abr	uffütterung links)	ge in Status - Von	rage ini Status - Dis	тур	Wedikamentierung	Implung	Dosis	Dosiel
		Behandlu	ngsregel	Fr, 23.09.2016	110	120	Medizinische Beh	1	1	-	1
✓		Behandlu	ngsregel	So, 25.09.2016	110	120	Impfung		-	1 ×	1
	0	3									
		8)									
<											>
+ Hinzufü	aen v	- Entfern	en								
								×	Speichern	×	Abbrechen

- a) Aktivieren Sie die Regel, in dem Sie das Häkchen bei Regel aktiviert setzen.
- b) Vergeben der Regel einen Namen.
- c) Setzen Sie das Datum (Starttag), wann die Regel gelten soll.
- d) Definieren Sie den Bereich (Von Bis) der Tage im Status für die Sauen, die behandelt werden sollen.
- e) Unter **Typ** können Sie die Behandlungsart gegebenenfalls ändern.
- Bei einer medizinischen Behandlung wählen Sie unter Medikamentierung das Medikament aus.

Bei einer Impfung wählen Sie unter Impfung den Impfstoff aus.

Medikamente und Impfstoffe müssen zuvor angelegt worden sein, siehe Kapitel "Allgemeine Stammdaten" im Handbuch BigFarmNet Manager - Sauenverwaltung.

- g) Legen Sie die Anzahl der Dosen (Dosis) und die Dosiereinheit fest.
- h) Geben Sie gegebenenfalls die **Chargennummer** des Medikaments oder des Impfstoffs an.
- Tragen Sie eine Wartezeit ein, wenn nach der Medikation eine Sperrfrist erforderlich ist, bevor weitere Aktivitäten der Sau durchgeführt werden. Diese Wartezeit wird unter der Aktivität "Behandlung" angezeigt. Bei mehreren Behandlungen wird immer die längere Sperrfrist angezeigt.
- j) Geben Sie gegebenenfalls die **Dokumentennummer** an.
- k) Geben Sie gegebenenfalls den **Tierarzt** an.



- 3. Wenn Sie eine Regel deaktivieren möchten, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen unter "Regel aktiviert".
- 4. Wenn Sie eine Regel vollständig aus der Liste entfernen möchten, markieren Sie die Regel mit einem Klick und klicken Sie auf "Entfernen".

# 4.11 Zeitrelais

Unter der Registerkarte "Zeitrelais" nehmen Sie Einstellungen für die angelegte Anzahl an Zeitrelais vor.

- 1. Vergeben Sie dem Zeitrelais einen **Namen**.
- 2. Wählen Sie einen Modus, um das Zeitrelais von Hand zu steuern:
  - Kein manueller Modus
  - Relais permanent anschalten
  - Relais dauerhaft aus

Die Einstellung wird sofort übernommen.

#### 3. Legen Sie die Schaltzeiten fest:

Ilmatic Eins gemein	Station	Dosieren	Parität	Aktionseinstellungen	Rauscheerkennung	Selektionsregeln	Regeln für Zusatzstoff	e Behandlungsrei	geln Zeitrelais	
Filter und	Einstellun	gen				2				
Applikation	nen in oder	unter diesen	n Ort:	Gruppenbucht	•					
				C Kopiere Einstelle	ungen					
			Zeitrelais	s 1			Zeitrelais 2			
Name		Manueller	Modus	Schaltzeiten	Name	Manueller	Modus S	chaltzeiten	Name	Manueller
Abruffü	tterung link	(S								
		-		-		-				-
> Abruffü	tterung rec	hts								201
	Zeitrela	is ł	Kein manue	ller Modus 0 Schaltz	eiten definiert.		-		1	-
				Pausenzeit A	vnf 🔺 Ende					
				00:00	00:00					
				00:00	00:00					
				+ Hinzuf	ügen – Entferne	en				
				R						
				Ly Spain	hern X Abbrech	en				
				- Opere						
								✓ Sp	eichern ×	Abbrechen
								·		

a) Klicken Sie in das Eingabefeld unter "Schaltzeiten".

Ein Dropdown-Dialog öffnet sich.

- b) Klicken Sie auf "Hinzufügen".
- c) Geben Sie die Uhrzeit für "Pausenzeit Anfang" und "Ende" ein.
- d) Fügen Sie bei Bedarf weitere Schaltzeiten hinzu.
- e) Klicken Sie abschließend auf "Speichern", um die Einstellungen zu sichern.



# 4.12 Anzeige unter Ausrüstung

Unter der Registerkarte "Ausrüstung" erhalten Sie eine Anzeige mit ausgewählten Informationen zur Station und zu der Sau, die sich aktuell in der Station befindet. Die angezeigten Daten sind zuvor in unterschiedlichen Einstellungsmenüs wie Einstellungsdialog, Futterkurven oder Einstall-Dialog festgelegt worden.

Die angezeigten Daten dienen lediglich der Information und können in der Anzeige nicht bearbeitet werden.



# 4.12.1 System

Eine Abrufstation kann im Modus "Normal" oder im "Anlernmodus" betrieben werden.

Um Sauen an die Station zu gewöhnen, ist es sinnvoll die Station die ersten 1 - 2 Tage im Anlernmodus zu betreiben. Der Anlernmodus darf nur solange betrieben werden, bis die ersten Sauen die Abrufstation von alleine betreten. Anderenfalls können Tierschäden durch Doppelbelegungen und die offene Trogklappe auftreten, weil im Anlernmodus die Trogklappe beim Betätigen der Lichtschranke öffnet und die Tür erst schließt, wenn die Sau am Trog erkannt wird.


Besonderheiten im Anlernmodus:

- "Türschliesszeit" wird verdoppelt.
- "Nachfresszeit" wird verdoppelt.
- "Türöffnungszeit" wird verdoppelt.
- Eingangstür schließt erst, wenn ein Transponder erkannt wurde.
- Wenn die Lichtschranke eine Sau erkennt, wird die Trogklappe geöffnet und ein Futterimpuls gegeben.

#### 4.12.2 Aktuelle Sau in der Station

Aktuelle	e Sau				
Sau Nr.	00001				
Transponder Nr.	58900008				
Farbmarkierung	Selektion				
Mineraldosierung					
Status	Trächtig				
Tage im Status	54				
Parität	4				
Gewicht	96,47 kg				
Futter erhalten / Futter übrig in kg					
1,73	0,76				

Im Bereich "Aktuelle Sau" werden die Daten der Sau angezeigt, die sich gerade in der Station befindet. Wird keine Transponder Nr. angezeigt, dann liest die Antenne derzeit keinen Transponder. Alle anderen Daten beziehen sich auf den aktuellen oder den letzten Besuch.

- Die **Sau Nr.** wird beim Einstallen der Tiere vergeben. Jede Sau hat eine eigene Sau Nr.
- Die **Transponder Nr.** wird beim Einstallen der Tiere vergeben. Jede Sau hat eine eigene Transponder Nr. Anhand des Transponders wird die Sau von der Antenne identifiziert.
- Wenn die Farbmarkierung aktiv ist, ist die Sau f
  ür eine farbige Markierung vorgesehen. Gr
  ünde f
  ür eine Farbmarkierung sind zum Beispiel eine Selektionsregel hinsichtlich der Statustage, siehe Kapitel 4.8 "Selektionsregeln", oder die Rauscheerkennung, siehe Kapitel 4.7 "Rauscheerkennung".



- Wenn die **Selektion** aktiv ist, wird die Sau nach dem Fressen selektiert, siehe Kapitel 4.8 "Selektionsregeln".
- Wenn die **Mineraldosierung** aktiv ist, dann ist für die Sau eine Zugabe von Mineralstoffen vorgesehen.
- Dies ist der aktuelle Status der Sau, zum Beispiel "Trächtig".
- Die **Tage im Status** zeigen, wie lange sich die Sau in ihrem derzeitigen Status befindet.
- Die Parität gibt die Anzahl der Würfe der Sau an. Eine Jungsau startet mit dem Wert 0, der bei der ersten Besamung auf 1 gesetzt wird. Danach wird der Wert bei jedem Absetzen der Ferkel um 1 erhöht.
- Gewicht der Sau
- Der farbige Balken zeigt die gesamte Tagesration an Futter, die f
  ür die Sau festgelegt ist. Die Menge ergibt sich aus den Vorgaben in der Futterkurve. Der farbige Balken ist unterteilt: Dunkelgr
  ün zeigt die bereits abgerufene Futtermenge und hellgr
  ün die noch zustehende Futtermenge.

#### 4.12.3 Station

n	
00:00	)
00:00	)
00:00	)
(	)
mation	
119	)
>= 90 %	)
< 90 % 119	)
brig in kg	
195,5	
	n 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00

Im Bereich "Station" werden die Fütterungsdaten von allen Sauen angezeigt, die der Gruppe dieser Station zugeordnet sind.

 Pausenzeit Anfang / Pausenzeit Ende: Innerhalb der Pausenzeit bleibt die Eingangstür geschlossen. Die Sauen werden weder gefüttert noch selektiert. Eine Pausenzeit ist sinnvoll, um zu bestimmten Zeiten mehr Ruhe in die Gruppe zu bekommen.



• **Tageswechsel:** Der Zeitpunkt des Tageswechsels definiert den Start eines neuen Fütterungstages.

Zu diesem Zeitpunkt werden folgende Werte neu ermittelt:

- Sauen gefüttert
- Futter gefressen
- Futter offen
- Selektion
- **Besuche:** Die Anzahl gibt an, wie viele Sauen die Station bereits besucht haben.
- Gruppeninformationen
  - Sauen in der Gruppe ist die Anzahl der Sauen in der Gruppe.
  - Gefüttert gibt die Anzahl an Sauen an, die mindestens den vorgegebenen, prozentualen Anteil ihrer Tagesration gefressen haben. Diesen prozentualen Anteil definieren Sie mit dem Parameter "Futtergrenze", siehe Kapitel 4.2 "Allgemein". Die Angabe bezieht sich immer auf den aktuellen Fütterungstag.
  - Nicht gefüttert gibt die Anzahl an Sauen an, die ihre Tagesration noch nicht gefressen haben. Der vorgegebene prozentuale Futtergrenzwert wurde noch nicht erreicht. Die Angabe bezieht sich immer auf den aktuellen Fütterungstag.
  - Der farbige Balken zeigt die gesamte Tagesration an Futter, die f
    ür die gesamte Gruppe vorgesehen ist. Die Menge ergibt sich aus den Vorgaben in der Futterkurve. Der farbige Balken ist unterteilt: Dunkelgr
    ün zeigt die bereits abgerufene Futtermenge und hellgr
    ün die noch zustehende Futtermenge.

#### 4.12.4 Information zur Fütterung



Im Bereich "Futterkurve" werden das zugehörige Diagramm, die Futterzusammensetzung sowie die Nährwerte angezeigt. Die rote Linie zeigt den aktuellen Kurventag und somit die Tagesration an.

Die Definition einer Futterkurve finden Sie im Handbuch "BigFarmNet Manager - Sauenverwaltung".



ent)

# 4.13 Datensicherung

Nach der Installation oder dem Update des BigFarmNet Managers ab Version 3.2.0 erscheint folgende Meldung zur Einstellung der Datensicherung. Wenn Sie die Meldung nur schließen, erscheint die Meldung nach kurzer Zeit erneut.

Das System fordert für die Datensicherung einen externen Speicherort, z.B. Netzlaufwerk, externe Festplatte oder USB-Stick. Wird ein externer Speicherort hinterlegt, erscheint die Meldung nicht mehr, unabhängig davon, ob die automatische Datensicherung an oder aus ist.

Ist beim Update auf die Version 3.2.0 bereits ein externen Speicherort hinterlegt, erscheint die Meldung erst gar nicht.

BigFarmNet						
lhre Backupeinstellungen müssen angepasst werden.						
Die Backup-Funktionalität ist abgeschaltet. Bitte öffnen Sie den Backup-Dialog und schalten Sie diese an.						
Datensicherung × Schliessen						
🕵 Big Dutchman.						

Es wird empfohlen, in regelmäßigen Abständen eine Datensicherung durchzuführen. Im Fall des Datenverlustes können Sie auf die Datensicherung zurückgreifen und die Daten zurück kopieren.

Bedenken Sie, dass Sie lediglich auf die letzte Datensicherung zurückgreifen können. Alles, was Sie in der Zwischenzeit erstellt oder verändert haben, ist darin nicht berücksichtigt. Somit ist die Festlegung der Sicherungszeiträume abhängig von Ihrem Datenanfall. Sie sollten angepasst an Ihre Bedürfnisse das Optimum zwischen vertretbarem Datenverlust und Häufigkeit der Datensicherung finden.



Der BigFarmNet Manager bietet Ihnen folgende Möglichkeiten der Datensicherung:

- Manuelle Datensicherung, die Sie jederzeit bei Bedarf durchführen können.
- Automatische Datensicherung, f
  ür die Sie ein festes zeitliches Raster einstellen. Die Datensicherung wir dann entsprechend der Einstellung automatisch durchgef
  ührt.

Den Einstellungsdialog rufen Sie wie folgt auf:

1. Klicken Sie auf "Datensicherung".



#### ODER

1. Klicken Sie im Menü "Setup" auf "Datensicherung".





2. Wählen Sie im Fenster "Sicherungseinstellungen" den gewünschten Prozess über den jeweiligen Reiter aus:

#### Automatisches Backup

In der Voreinstellung ist das automatische Backup "AUS".

Sicherungseinstellungen			×
Automatisches Backup	Manuelle Sicherung		
J			
Aktueller Sicherung	sstatus ist:	AUS	
Bitte nicht mehr an die	Datensicherung erinnern		
Wie oft sollen Sicheru	ngen erstellt werden?	Täglich	*
Wie lange würde Sie g	jerne die Sicherungen behalten	? 1 Woche	~
Wann würden Sie gerr	ne Ihre Sicherung ausführen?	02:00 🗘	
Sicherungen werden h	ier gespeichert:		*
	<b>~</b>	ОК	Abbrechen

- a) Klicken Sie auf "AUS", um die Deaktivierung aufzuheben.
   Der Button ändert sich zu "AN".
- b) Legen Sie das zeitliche Raster fest.
- c) Wählen Sie den externen Speicherort.
- d) Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen zu übernehmen.

#### ODER:

#### Manuelle Sicherung

Sicherungseinstellungen				×
Automatisches Backup	Manuelle Sicherung			
Auf diesem Tab könne	n Sie einen Sicherung	is-Vorgang manuell starten	I	
Wählen Sie ein Verzei	chnis aus, wo die Sic	herungs-Dateien gespeiche	ert werden sollen	
Sicherungen werden h	ier gespeichert:			
				_
		Erstelle Sicherung!	× Abbrechen	

- a) Wählen Sie den externen Speicherort.
- b) Klicken Sie auf den aktivierten Button "Erstelle Sicherung!".



# CONTRACTOR OF CO

# **5 Bedienung Steuerungscomputer**

Die Abrufstation (CallMatic/Call-Inn) wird über den Steuerungscomputer 510*pro* mit Touchscreen gesteuert. Der Steuerungscomputer kann sowohl zentral über den BigFarmNet Manager als auch dezentral bedient werden. Ein Steuerungscomputer kann bis zu 10 Abrufstationen steuern. Alle wichtigen Einstellungen der zugehörigen Abrufstationen, die wichtigsten Tierdaten der Gruppe sowie der aktuelle Steuerungszustand werden angezeigt. Viele Einstellungen können direkt am Steuerungscomputer durchgeführt werden.

Alle Daten im Steuerungscomputer werden an den Manager-PC im Büro weitergeleitet: Der Steuerungscomputer und der Manager-PC sind über die BigFarmNet-Software miteinander verknüpft. So findet ein stetiger Datenaustausch statt. Auch bei Unterbrechung der Netzverbindung kann die Abrufstation die Tiere weiterhin individuell füttern. Sobald die Netzverbindung wieder steht, werden die aktuellsten Daten automatisch ausgetauscht.

Abmessungen (H x B x T)	381 mm x 400 mm x 170 mm		
Schutzart nach EN60529	IP 54		
Versorgungsspannung	115 V, 200 V und 230 V/240 V AC +/- 10 %		
Netzfrequenz	50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	75 VA		
Netzwerk	2 Netz-Schnittstellen, 10/100 BASE+TX RJ 45		
USB	2 USB-Schnittstellen, USB 2.0 A-type, max. 4 GB		
Umgebungstemperatur	-10 bis +45 °C (+14 bis +113 °F)		
30 Ausstechlöcher für metrische Kabelverschraubung M25 x 1,5			
Code-Nr.	91-02-4041		

# 5.1 Technische Daten



# 5.2 Symbole

	Übersicht/Startansicht Farbig: Sie befinden sich in der Übersicht.
*	Menü für Einstellungen Farbig: Sie befinden sich im Menü für Einstellungen.
Ŷ ▼	Alarm Farbig: Alarm liegt vor.
<b>M</b>	Sauenstatistik/Selektion Farbig: Sie befinden sich in der detaillierten Sauenstatistik.
<b>*</b>	Fütterungsstatistik Farbig: Sie befinden sich in der detaillierten Fütterungsstatistik.
Ū	Abmelden
Ľ?	Erläuterung zum Einstellungsparameter
£	Zurückblättern zur vorherigen Ansicht
>	Öffnen weiterer Infos oder Einstellungen



< >	Auswahl rauf/runter scrollen
	Struktur einklappen
+	Struktur aufklappen
Q	Netzwerkeinstellungen
	Auswahl für weitere Einstellungen bestätigen
Ē	Eingabe speichern
P	Anmelden



## 5.3 Anmeldung

Die Anmeldung am Steuerungscomputer erfolgt über den Login-Dialog.

Der Login-Dialog erscheint

- automatisch nach erfolgreich abgeschlossener Software-Installation, wenn die Applikation startet,
- automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne ohne Aktivität (automatische Abmeldung) oder,
- wenn Sie sich am Steuerungscomputer aktiv abmelden.

CallMatic <i>Pro</i>	
Please login	
Username adminDE	1       2       3         4       5       6         7       8       9         ←       0

**E** 

Benutzername und Passwort sind dieselben wie bei der Anmeldung im BigFarmNet Manager.

# 5.4 Abmeldung

1. Zum Abmelden tippen Sie auf das Symbol für "Abmelden".





2. Bestätigen Sie das Abmelden.

Der Login-Dialog erscheint wieder auf dem Display.



# 5.5 Startansicht

Nach der Anmeldung erscheint als Startansicht eine Übersicht der zugewiesenen Abrufstationen. Jede einzelne Abrufstation zeigt

- Standort Abrufstation
- Anzahl selektierter/zu selektierenden Sauen
- Anzahl gefütterter/zu fütternden Sauen

CallMatic <i>Pro</i>	09:37 - 29.06.2017		₽	<b>()</b>	Ð
Übersicht					
Haus 1 Abteil 1 Bucht 1	<b>6</b> 0/0	R.	0/0 (0)		>
Haus 1 Abteil 1 Bucht 2	<b>K</b> 0/0	K .	0/0 (0)		>
Haus 1 Abteil 1 Bucht 3	<b>K</b> 0/0	R.	0/0 (0)		>
Haus 1 Abteil 1 Bucht 4	<b>K</b> 0/0	K .	0/0 (0)		>



#### 5.6 Daten einer Abrufstation

Wenn Sie in der Startansicht auf die gewünschte Abrufstation tippen, öffnet sich die Übersicht mit den zugehörigen Daten der Abrufstation.

Im oberen Bereich sehen Sie den Standort der Abrufstation. Sie können mit den Pfeilen links und rechts zwischen den einzelnen Abrufstationen wechseln.

Call№	latic <i>Pro</i>	13:00	- 29.	06.2017	* ٵ	Ð
Ċ Ü	bersicht > <	Haus 1 1 Bucht 1	>			
Gesam	tanzahl Sauen	0		Selektierte Sauen	0/0	>
Nicht g	efütterte Sauen	0		Sauen gefüttert > 80%	0	>
Pausenzeit A		Anfang 00:00 Ende 00:00 ^(0 min)		Tageswechsel 00:00		
Status	Status Name		Aktivität		Besuche	
П	Callmatic 1		Stopp		0	>

Parameter mit einem Rechtspfeil > geben weitere Informationen oder Einstellungsmöglichkeiten.

Mit 🕤 gelangen Sie immer zur vorherigen Übersicht oder der Startansicht zurück.

#### 5.6.1 Sauenstatistik und Fütterungsstatistik

Die "Sauenstatistik" öffnen Sie über "Selektierte Sauen" in der Daten-Übersicht einer Abrufstation.

CallMatic <i>Pro</i> 11		13:00 -	- 29.	06.2017	*	-
IJ Ü	bersicht > <	Haus 1 1 Bucht 1	>			
Gesam	tanzahl Sauen	0		Selektierte Sauen	o 0	/0 >
Nicht gefütterte Sauen		0		Sauen gefüttert > 80%	司	0 >
Pausenzeit		Anfang 00:00 Ende 00:00 (0 min)		Tageswechsel	chsel 00:00	
Status	Status Name		Aktivität		Besuch	ne
П	Callmatic 1		Stopp		0	>
Callmatic 1			Stop	q	0	>



Die "Fütterungsstatistik öffnen Sie über "Sauen gefüttert ..." in der Daten-Übersicht einer Abrufstation.

CallMatic <i>Pro</i>		13:00 - 29.06.2017		* ୶	Ð	
Übersicht > <		Haus 1 1 Bucht 1	>			
Gesam	tanzahl Sauen	0		Selektierte Sauen	0/0	>
Nicht g	efütterte Sauen	0		Sauen gefüttert > 80%	0	>
Pausen	zeit	Anfang 00:00 Ende 00:00 (0 min)		Tageswechsel	00:00	
Status	Name		Aktiv	vität	Besuche	
П	Callmatic 1		Stopp		0	>

Welche der beiden Statistiken geöffnet ist, erkennen Sie je am farbigen Symbol, siehe Kapitel 5.2 "Symbole". Durch Antippen der Symbole können Sie zwischen den beiden Statistiken wechseln.

CallMatic <i>Pro</i>	08:43 - 03.07.2017	🕈 🜒 🕤
Übersicht > K Haus	1 > Sauenstatistiken	0/0 🗾 🛐
Saunr v Transpondernr	Status (Tage im Statu Sel	ektierte Sau



#### 5.6.2 Status der Abrufstation

In der Daten-Übersicht der jeweiligen Abrufstation öffnen Sie den aktuellen Status.

Call№	1atic <i>Pro</i>	13:00	) - 29.	.06.2017	* 🜒	Ð
<b>D</b> ü	bersicht >	Haus 1 1 Bucht 1	>	l		
Gesam	tanzahl Sauen	0		Selektierte Sauen	0/0	>
Nicht g	efütterte Sauen	0		Sauen gefüttert > 80%	0	>
Pausen	zeit	Anfang 00:00 Ende 00:00 (0 min		Tageswechsel	00:00	
Status	Status Name		Akti	vität	Besuche	
П	Callmatic 1		Stopp		0	>
		自				

In der Status-Anzeige erhalten Sie bestimmte Informationen zu der Sau, die sich aktuell in der Abrufstation befindet. Die Daten können Sie in der Status-Anzeige nicht bearbeiten. Die Status-Anzeige ist vergleichbar mit der im BigFarmNet Manager unter der Registerkarte "Ausrüstung", siehe Kapitel 4.12.

Über **Start** oder **Stop** können Sie die Abrufstation entsprechend starten oder stoppen.



Folgende Symbole bedeuten, die Sau in der Abrufstation

- 🕕 wird farbig markiert.
- (III) erhält Mineralstoffe.
- (B) wird in eine andere Bucht selektiert.

Der Kreis zeigt, wie viel der Tagesration an Futter bereits ausdosiert wurde, z.B. ist der halbe Kreis farbig, wurden 50 % der Tagesration bereits ausdosiert.



# 5.7 Einstellungen

Sie können direkt am Steuerungscomputer Einstellungen durchführen. Sie haben jedoch nur eine Auswahl der Parameter aus dem BigFarmNet Manager, die unter "Einstellungen" zu finden sind, siehe Kapitel 4.

Die jeweilige Definition der Parameter finden Sie in den angegebenen Kapiteln. Eine kurze Erläuterung zum jeweiligen Parameter erhalten Sie auch über den Button  $\Omega$ .

Callmatic <i>Pro</i>	08:55 - 13.07.2017	i 🔺 😫		Ð
🔅 Einstellungen			a l	œ?
Allgemein			>	
Fütterung			>	
Transponderleser			>	
Farbmarkierung			>	
Alarmsauen			>	
Unaültiaa Euttaduusia			、 、	
<b>9</b> Netzwerkeinstellungen		Big	FarmNet v	.3.2.0

• Allgemein, siehe Kapitel 4.2 und 4.3

#### Fütterung

- Pausenzeit, siehe Kapitel 4.2,
- Standard-Futterkurve, siehe Kapitel 4.2
- Türöffnungszeit, Eingangssensor ignorieren nach, siehe Kapitel 4.3
- Fütterungseinstellungen, siehe Kapitel 4.4
- Paritätsspezifische Einstellungen, siehe Kapitel 4.5
- Transponderleser, siehe Kapitel 4.3
- Farbmarkierung, siehe Kapitel 4.3
- Alarmsauen, siehe Kapitel 4.6
- Ungültige Futterkurve, siehe Kapitel 4.6
- Karussellsauen, siehe Kapitel 4.6
- Selektion nicht möglich, siehe Kapitel 4.6
- Unbekannter Transponder, siehe Kapitel 4.6



#### 5.8 Alarme

Wenn ein Alarm oder eine Warnung vorliegt, wird das Symbol für Alarm farbig angezeigt.

1. Tippen Sie auf das Symbol, um das Menü für Alarme zu öffnen.

CallMatic <i>Pro</i>	12:26 - 03.07.2017	🔼 🛠 🔍 🖯
Diversicht		A.
Haus 1 Abteil 1 Bucht 1	<b>K</b> 0/0	Ø/0 (0) >
Haus 1 Abteil 1 Bucht 2	0/0	🔊 0/0 (0) >
Haus 1 Abteil 1 Bucht 3	<b>1</b> 0/0	🔊 0/0 (0) >
Haus 1 Abteil 1 Bucht 4	0/0	🗳 0/0 (0) >

Die einzelnen Alarme und Warnungen werden in der Reihenfolge nach dem Zeitpunkt ihres Auftretens aufgelistet. Die Tabellenspalten geben folgende Informationen:

- Alarm-Typ, siehe Kapitel 7 "Alarme"
- Alarm-Beschreibung
- Zeitpunkt des Eintretens
- 2. Tippen Sie auf den gewünschten Alarm, um die vollständige Beschreibung zu lesen und den Alarm bei Bedarf mit 🗸 zu bestätigen/quittieren.





# 6 Stationsbedienung

# 6.1 Auslieferungszustand Basic

Mit Hilfe der Stationsbedienung können alle steuerbaren Anlagenkomponenten manuell an der Abrufstation bedient werden. Im Auslieferungszustand sind die Funktionen für folgende Anlagenkomponenten vorhanden:

- Alarm
- Eingangstür
- Trogklappe
- Futterbehälter 1
- Wasser
- Farbmarkierung 1



#### Bild 6-1: Stationsbedienung zentral Basic

Menge	Code-Nr.	Bezeichnung
1	91-02-4206	Stationsbedienung CallMatic zentral Basic
1	91-02-4208	Stationsbedienung Call-Inn zentral Basic



# 6.2 Erweiterung

Die Stationsbedienung bei einer CallMatic-Station kann bei Bedarf für Funktionen wie Selektion, Futterbehälter 2 oder Mineraldosierung erweitert werden. Die Löcher für neue Knöpfe und Schalter sind im Deckel vorgestanzt. Zum Kennzeichnen der zusätzlich installierten Funktionen werden Klebeetiketten verwendet.



Bild 6-2: Stationsbedienung - vorgestanzte Löcher für Erweiterung



Bild 6-3: Stationsbedienung - Klebeetiketten für Erweiterung

Menge	Code-Nr.	Bezeichnung
1	91-02-4207	Stationsbedienung CallMatic zentral m/Erweiterung f/Selektion



# 6.3 Symbole

Tabelle 6-1:	Bedeutung der Symbole

	Alarm	20	Wasser
	Eingangstür	$\ddot{\heartsuit}$	Mineral
	Trogklappe		Farbmarkierung 1
Y	Selektion	2	Farbmarkierung 2
	Futterbehälter 1	3	Farbmarkierung 3
2	Futterbehälter 2		

# 6.4 Elektrischer Anschluss

Informationen über den elektrischen Anschluss finden Sie im Schaltplan 22-00068-01 Stationsbedienung Callmatic BFN. Der Schaltplan wird zusammen mit der Stationsbedienung ausgeliefert.



Die Installation und Arbeiten an elektrischen Bauteilen/-gruppen dürfen nur von einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln (z.B. EN 60204, DIN VDE 0100/0113/0160) durchgeführt werden. Bei einem geöffneten Regelgerät liegen gefährliche elektrische Spannungen frei. Verhalten Sie sich gefahrenbewusst und halten Sie Mitarbeiter anderer Fachbereiche von der Gefahrenstelle fern.



# 7 Alarme

Ein Alarm wird ausgelöst, wenn Betriebsparameter die festgelegten Werte nicht einhalten, oder, wenn eine Fehlfunktion auftritt. Zu Alarmen zählen auch Warnungen. Alarme werden zunächst vom Steuerungscomputer registriert. Der Steuerungscomputer gibt die Alarmmeldung dann an den BigFarmNet Manager weiter.

Der BigFarmNet Manager weist auf Alarme wie folgt hin:

- Pop-Up-Fenster: Das Fenster erscheint, sobald ein Alarm registriert wird unabhängig davon, in welcher Anwendung gerade gearbeitet wird.
- Hofstruktur: Orte mit einer vorhandenen Störung werden bei einem Alarm mit einem Dreieck und bei einer Warnung mit einem Kreis gekennzeichnet.
- Werkzeugleiste: Die Anzahl der Alarme wird neben dem Alarmsymbol angezeigt.



Wenn Sie auf das Pop-up-Fenster oder auf das Alarmsymbol in der Werkzeugleiste klicken, dann öffnet sich im Anwendungsfenster die Registerkarte "Alarm". Die Registerkarte "Alarm" zeigt alle aktiven Alarme und Warnungen an.

Wenn Sie in der Hofstruktur auf einen Ort mit Alarm- oder Warnsymbol klicken, dann werden in der Registerkarte "Alarm" nur Störungen für den betreffenden Ort angezeigt.



Alarm Protokoll			Filter
Typ Kate Windows Auto Update aktiv  USV ist benötigt, aber derzeit nicht aktiv.	Wo Hof Bergstrop Hof Bergstrop	Wann 26.01.2016 12:21:14 26.01.2016 12:16:44	Kategorie <filterkriterien eingeben="">   Alarm <filterkriterien eingeben="">  Reset</filterkriterien></filterkriterien>
Alarmdetails Benutzernotizen			2 Alarme

Die einzelnen Alarme und Warnungen werden in der Reihenfolge nach dem Zeitpunkt ihres Auftretens aufgelistet. Die Tabellenspalten geben folgende Informationen:

- Typ: Alarm-Typ
- Kategorie: Alarm-Kategorie
- Alarm: Alarm-Ursache
- Wo: Ort, in dem der Alarm aufgetreten ist
- Wann: Zeitpunkt des Alarms

#### Alarm-Typen

Symbol	Status	Beschreibung
A	Aktiver Alarm	Nicht quittiert: Ursache ist noch vorhanden.
	Inaktiver Alarm	Nicht quittiert: Ursache ist nicht mehr vorhanden.
	Deaktivierter Alarm	Quittiert: Ursache ist noch vorhanden.
	Beendeter Alarm	Quittiert: Ursache ist nicht mehr vorhanden.
	Aktive Warnung	Nicht quittiert: Ursache ist noch vorhanden.
0	Beendete Warnung	Quittiert: Ursache nicht mehr vorhanden.
1	Info	Information über ein eingetretenes Ereignis



#### Alarm-Kategorien

Symbol	Kategorie
*	Klima: Temperatur, Feuchtigkeit
**	Steuerung, IO-Verbindung oder Test (anlagenspezifisch)
È	BigFarmNet System oder CAN-Bus
₩	Trockenfütterung
Q	Flüssigfütterung
	Anlage SiloCheck
- <b>F</b> -	Anlage WaterCheck

Beseitigen Sie die Alarm-Ursache der Kategorie "Klima" immer zuerst.

#### 7.1 Alarme filtern

Sie können Alarme nach Kategorien und jeweiliger Ursache filtern.

 Öffnen Sie im rechten Bereich unter "Filter" die Dropdown-Liste der Kategorien. Alle Kategorien sind zunächst ausgewählt.



- 2. Klicken Sie auf "Löschen", um alle Häkchen zu entfernen.
- 3. Setzen Sie Häkchen bei den gewünschten Kategorien.
- 4. Klicken Sie auf "OK", um die Auswahl zu übernehmen.



5. Wählen Sie unter "Alarm" in der Dropdown-Liste die gewünschte Alarm-Ursache aus.

Die Tabelle zeigt dann die gewünschten Alarme an.



6. Um die Alarm-Auswahl aufzuheben, klicken Sie auf den Button "Reset".

In der Tabelle werden wieder alle Alarme aufgelistet.

#### 7.2 Alarm quittieren

Wenn Sie die Alarm-Ursache behoben haben, können Sie den Alarm quittieren. Der Alarm wird in der Tabelle mit einem entsprechenden Symbol (siehe Alarm-Typen) gekennzeichnet und die Bearbeitung gilt als abgeschlossen.

- 1. Markieren Sie mit einem Klick den Alarm, den Sie quittieren möchten.
- 2. Klicken Sie im unteren Bereich des Anwendungsfensters auf "Alarmdetails".



3. Klicken Sie auf "Quittieren".

0	USV ist benö	tigt, aber derzeit nicht aktiv.		Wo:	Hof Bergstrop	
Č.	Applikation I 102356 ben	DryExactPro auf Knoten DE-011- ötigt eine USV		Wann:	21.02.2017 08:17:22	
	(unterberecl Wenn Sie di	hungsfreie Stromversorgung). ese Warnung deaktivieren wollen,	~	Wiederherg:		
**	Kategorie:	Allgemein		Dauer:		
	Quelle:	Dienst offline		Code:	116-0002	
	Der Alarm w	urde nicht quittiert				Quittieren

4. Klicken Sie im nächsten Fenster wieder auf "Quittieren".



5. Hinterlegen Sie bei Bedarf dem Alarm eine Notiz.

Die Notiz kann helfen später auftretende, ähnliche Alarme leichter zu beheben:

- a) Markieren Sie mit einem Klick den Alarm, dem Sie eine Notiz hinterlegen möchten.
- b) Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenü und klicken Sie auf "Nutzernotizen anzeigen".

Im unteren Bereich des Anwendungsfensters öffnet sich das Fenster "Benutzernotizen".



c) Geben Sie in die Felder "Feedback" oder "Fehlerbehebung" Ihre Notiz ein.

Benutzernotizen			
Feedback	Fehlerbehebung		
		Abbrechen	Speichern

d) Klicken Sie abschließend auf "Speichern".

ODER:

Sie können mehrere Alarme gleichzeitig quittieren. Verwenden Sie für die Auswahl der Alarme folgende Tastenkombinationen:
 Gruppe aufeinander folgender Alarme markieren: Klicken Sie auf den ersten Alarm, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie dann auf den letzten gewünschten Alarm.
 Mehrere Alarme einzeln markieren: Halten Sie STRG gedrückt und klicken Sie auf die einzelnen auszuwählenden Alarme.
 Alle Alarme markieren: Halten Sie STRG gedrückt und drücken Sie auf A.

1. Markieren Sie einen oder mehrere Alarme.



2. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenü und klicken Sie auf "Auswahl bestätigen".



3. Klicken Sie im nächsten Fenster auf "Quittieren".

# 7.3 Alarm-Protokoll

Die Registerkarte "Protokoll" zeigt alle Alarme an, die seit der Inbetriebnahme des Big-FarmNet Managers auf Ihrem Hof aufgetreten sind.



In dieser Registerkarte können Sie sich ebenfalls mit Hilfe der Suchfunktion eine Alarm-Auswahl anzeigen lassen. Im rechten Bereich unter "Suchen" haben Sie folgende Suchoptionen:

- Datumsintervall: Zeiträume, in denen Alarme aufgetreten sein können
- Typ: Alarm-Typ
- Kategorie: Alarm-Kategorie
- Alarm: Alarm-Ursache
- Wo: Ort, in dem der Alarm aufgetreten ist
- Benutzernotizen: vorausgesetzt Benutzernotizen wurden hinterlegt



#### Alarme löschen

1. Klicken Sie im rechten Bereich der Registerkarte "Protokoll" auf "Löschen"



2. Klicken Sie den gewünschten Zeitraum an oder geben Sie ein Datum ein.





Nur Alarme älter als 6 Monate können gelöscht werden.

3. Klicken Sie auf "OK".

Alle Alarme des ausgewählten Zeitraums werden gelöscht ganz unabhängig davon, ob Sie über die Suchfunktion gerade Alarme ausgewählt haben.



# 7.4 Alarm Notification

Alarm Notification ist ein Dienst für die Alarmbenachrichtigung per E-Mail. Die Alarmbenachrichtigung per SMS wird derzeit nicht unterstützt.

Um den Dienst für die Alarmbenachrichtigung per E-Mail zu nutzen, müssen Sie diesen Dienst im BigFarmNet Manager konfigurieren. Die technischen Voraussetzungen für eine E-Mail-Benachrichtigung sind:

- Internetverbindung
- laufender BigFarmNet Manager



Der Dienst Alarm Notification ersetzt kein Alarmwählgerät! Der Dienst ist nur eine zusätzliche Hilfe.

Den Dienst Alarm Notification richten Sie wie folgt ein:

1. Klicken Sie im Menü "Setup" auf "Alarm Notification".

Das Dialogfenster "Alarm Notification" öffnet sich.





2. Klicken Sie im Dialogfenster auf den Reiter "Konfiguration".



3. Aktivieren Sie mit einem Klick das Kontrollkästchen "Auswählen, um den Alarm-Notification-Dienst auf diesem PC auszuführen".

Alarm Notification	Alarm Notification					
Empfänger Konfiguration						
Status Alarm Notification:	Der Dienst Alarm Notification läuft diesem PC.					
Lizenz (genutzte/verfügbare):	1/1					
Auswählen, um den Alarn	n Notification-Dienst auf diesem PC auszuführen					
E-Mail-	E-Mail-singuration					
E-Mail-Einstellungen						
	E-Mail-Benachrichtigung aktivieren					
Serverstandards	~					
E-Mail-Server						

4. Klicken Sie bei "Serverstandards" auf den Abwärtspfeil und wählen Sie Ihren Serverstandard aus der Drop-down-Liste.

Alarm Notification			
Empfänger Konfigu	ration		
Status Alarm Notificatio	n: Der Dienst Alarm Notification läuft diesem PC.		
Lizenz (genutzte/verfüg	bare): 1/1		
🗹 Auswählen, um den	Alarm Notification-Dienst auf diesem PC auszuführen		
E-Mail-Konfiguration			
E-Mail-Einstellungen			
	E-Mail-Benachrichtigung aktivieren		
Serverstandards		Č	
	Standard SMTP	18	
E-Mail-Server	Google GMAIL	E.	
Server Port	Yanoo mali Microsoft Live mail		
	GMX		
Benutzername	Web.de		
	Default mail client		
Passwort			
Absender E-Mail		Test E-Mail	
Abaaadaa		Spaisbarp	
Absender		Speichern	
			Schließen

Sobald Sie den Serverstandard ausgewählt haben, werden der E-Mail-Server, der Server Port und SSL automatisch ausgefüllt.



- 5. Geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und die Absender-E-Mail ein.
- 6. Aktivieren Sie mit einem Klick in das Kontrollkästchen die Funktion "E-Mail-Benachrichtigung aktivieren".

Alarm Notification				
Empfänger Konfigu	Iration			
Status Alarm Notificatio	on: Der Dienst Alarm Notification läuft diesem PC.			
Lizenz (genutzte/verfüg	bare): 1/1			
🖌 Auswählen, um den	Alarm Notification-Dienst auf diesem PC auszuführen			
E-Mail-Konfiguration				
E-Mail-Einstellungen			1	
	E-Mail-Benachrichtigung aktivieren			
Serverstandards	Web.	~		
E-Mail-Server	smtp.web.de			
Server Port	587 SSL verwenden			
Benutzername	Test 1			
Passwort	****			
Absender E-Mail	Test@web.de	Test E-Mail		
Absender	Hof Bergstrop	Speichern		
				Schließe

7. Klicken Sie auf "Test E-Mail", um die Konfiguration zu prüfen.

Alarm Notification			
Empfänger Konfigu	Iration		
Status Alarm Notificatio	on: Der Dienst Alarm Notification läuft diesem PC.		
Lizenz (genutzte/verfüg	bare): 1/1		
Auswählen, um den	Alarm Notification-Dienst auf diesem PC auszuführen		
E-Mail-Konfiguration			
E-Mail-Einstellungen	1		
	E-Mail-Benachrichtigung aktivieren		
Serverstandards	Web.de 🗸		
E-Mail-Server	smtp.web.de		
Server Port	587 SSL verwenden		
Benutzername	Test 1		
Passwort	***		
Absender E-Mail	Test@web.de	Test E-Mail	
Absender	Hof Bergstrop	Speichern E	
			Schließen

8. Klicken Sie abschließend auf "Speichern", um alle Einstellungen zu übernehmen.



9. Klicken Sie auf den Reiter "Empfänger".



10. Klicken Sie auf "Hinzufügen", um einen Empfänger hinzuzufügen.

Alarm Notifica	Alarm Notification							
Empfänger	Konfiguration							
Aktiv	Kontakt	Benachrichtigungstyp	Wo	Alarmen	Test			
			<b></b>					
			н	inzurugen Bearbeiten Ent	ternen			
				通び				
				Sc	hließen			

11. Geben Sie im nächsten Dialogfenster die Kontaktdaten ein und wählen Sie die entsprechende Sprache aus.

Alarmbenachrichtigung per SMS wird derzeit nicht unterstützt.

Kontakt bearbeiten			-		×
Name					
Mobiltelefonnummer					
E-mail					
Sprache	Deutsch (Deutschland)				~
		ОК	A	bbrech	en

12. Bestätigen Sie die Eingaben mit "OK".



13. Klicken Sie in das Eingabefeld unter "Benachrichtigungstyp" und wählen Sie aus der Drop-down-Liste "E-Mail" aus.

Alarm Notifica	ation				
Empfänger	Konfiguration				
Aktiv	Kontakt	Benachrichtigungstyp	Wo	Alarmen	Test
	Kontakt 1	Benachrichtigungstyp auswä 👻	Alle Standorte sind gewählt 🛛 👻	Alle ausgewählt 🔹 👻	18
		Löschen OK Abbrech	ien		
			F	linzufügen Bearbeiten Er	itfernen
				S	chließen

- 14. Bestätigen Sie die Auswahl in der Drop-down-Liste mit "OK".
- Klicken Sie in das Eingabefeld unter "Wo" und wählen Sie aus der Drop-down-Liste den Standort, dessen Alarme Sie erhalten möchten.

Eine Mehrfachnennung ist möglich.

Alarm Notifica	ation				
Empfänger	Konfiguration				
Aktiv	Kontakt	Benachrichtigungstyp	Wo	Alarmen	Test
	Kontakt 1 -	Benachrichtigungstyp auswä 👻	Alle Standorte sind gewählt 🔷 👻	Alle ausgewählt 🔹 👻	1
			<ul> <li>✓ ▲ Hof Bergstrop</li> <li>✓ WaterCheckPro</li> <li>→ TroughCheckPro</li> <li>→ EasySilder</li> <li>→ SiloCheckPro</li> <li>↓ Airm Notification</li> <li>✓ ▲ Sauenstall</li> <li>✓ → EcomaticPro</li> <li>✓ → Ceckzentrum</li> <li>✓ → Deckzentrum</li> <li>✓ → Deckzentrum</li> <li>✓ → Abferkelbereich 1</li> <li>✓ → Abferkelbereich 2</li> <li>✓ → Neubau</li> <li>✓ ✓ ▲ Ferkelaufzucht</li> <li>✓ ✓ ▲ Mast</li> <li>Löschen OK Abbr</li> <li>✓ </li> </ul>	echen	
			ŀ	linzufügen Bearbeiten Ei	ntfernen
				s	chließen

- 16. Bestätigen Sie die Auswahl in der Drop-down-Liste mit "OK".
- 17. Klicken Sie in das Eingabefeld unter "Alarme" und wählen Sie aus der Drop-down-Liste, welche Art von Alarm der Empfänger erhalten soll.

Eine Mehrfachnennung ist möglich.



Alarm Notifica	ation				
Empfänger	Konfiguration				
Aktiv	Kontakt	Benachrichtigungstyp	Wo	Alarmen	Test
	Kontakt 1 ···	Benachrichtigungstyp auswä 👻	Alle Standorte sind gewählt 🛛 👻	Alle ausgewählt 🔹 👻	1
				→ ※ Klima           → ※ Produktion             ↓ Produktion           ↓ Produktion             ↓ Etrieb           ↓ Luftreinigung             ↓ Luftreinigung           ↓ AlarmUnit             ↓ Luftreinigung           ↓ AlarmUnit             ↓ Luftreinigung           ↓ AlarmUnit             ↓ Jung           ↓ Andere             ↓ # Bericht Schwein           ↓ # Bericht Schwein             ↓ # Trockenfülterung           ↓ Trockenfülterung             ↓ ● ●          ↓ Flüssigfülterung               Löschen           ○ K Abbrechen	
			H	Hinzufügen Bearbeiten Ei	ntfernen
				s	chließen

- 18. Bestätigen Sie die Auswahl in der Drop-down-Liste mit "OK".
- 19. Aktivieren Sie den Empfänger für die Alarmbenachrichtigung mit einem Klick in das Kontrollkästchen unter "Aktiv".

Alarm Notifica	tion				
Empfänger	Konfiguration				
Aktiv	Kontakt	Benachrichtigungstyp	Wo	Alarmen	Test
	Kontakt 1	Benachrichtigungstyp auswä 👻	Alle Standorte sind gewählt 🔷 👻	333 von 4408 ausgewählt 🛛 👻	1
Ye	5				
۲ ۲					
			H	linzufügen Bearbeiten Er	ntfernen
				S	chließen



- 20. Prüfen Sie die Konfiguration der Empfängerdaten, indem Sie dem Empfänger eine Testbenachrichtigung senden:
  - a) Klicken Sie auf das Symbol für Alarm Notification.
  - b) Bestätigen Sie den nächsten Dialog zur Testbenachrichtigung mit "Ja".

Empfänger       Konfiguration         Aktiv       Kontakt       Benachrichtigungstyp       Wo       Alarmen       Test         Image: Contract of the state of the stat	Alarm Notification				
Aktiv       Kontakt       Benachrichtigungstyp       Wo       Alarmen       Test         ☑       Kontakt 1       •••       Benachrichtigungstyp auswä ×       Alle Standorte sind gewählt ×       333 von 4408 ausgewählt ×       100 mmm         Bilte bestätigen       Image: Comparison of the sind gewählt in the sind gewählt in the sind gewählt in the sind gewählt is enden?       Image: Comparison of the sind gewählt is enden?       Image: Comparison of the sind gewählt is enden?       Image: Comparison of the sind gewählt is enden?	Empfänger Konfiguration				
Kontakt 1 ••• Benachrichtigungstyp auswä • Alle Standorte sind gewählt • 333 von 4408 ausgewählt •          Bitte bestätigen         Image: Comparison of the standard sta	Aktiv Kontakt	Benachrichtigungstyp	Wo	Alarmen	Test
Bitte bestätigen	Montakt 1	😶 Benachrichtigungstyp auswä 👻 .	Alle Standorte sind gewählt 💫 👻	333 von 4408 ausgewählt 🔷 👻	
			Bitte bestätigen Testbenach	nrichtigung an Kontakt 1 senden?	

21. Sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf "Schließen".Das Dialogfenster wird geschlossen.



# 7.5 Anlagenspezifische Alarme

Die folgende Tabelle beschreibt mögliche Alarme und Warnungen für die CallMatic / Call-Inn. Kursiv angegebene Parameter sind Platzhalter für die jeweiligen Angaben Ihrer Anlage.

Kategorie	Alarm	Beschreibung	Mögliche Ursache
*	Fehlende Kompo- nente	Eine benötigte Kompo- nente kann nicht gefun- den werden. (Silos leer?)	Das Tier soll laut Futterkurve eine Hauptkomponente erhal- ten, die an der Station nicht ver- füttert werden kann.
*	Unbekannter Trans- ponder	Es konnte kein Schwein mit der <i>Transponder Nr.</i> bestimmt werden.	Das Tier ist der Station nicht bekannt.
***	Kein Transponder	Transponder lesen fehl- geschlagen.	Das Tier hat keinen Transpon- der oder der Leser ist defekt.
**	Selektionsbucht voll	Die Selektion der Sau mit <i>Nummer</i> und <i>Trans- ponder Nr.</i> wurde abge- brochen. Grund: Selektionsbereich voll.	Datentechnisch ist der Selekti- onsbereich voll. Eventuell wur- den Tiere des Vortages nicht ausgestallt.
**	Leerer Futterbehäl- ter	Der Futterbehälter ist leer. Bitte Zufuhr über- prüfen.	Leermelder
**	Dosierabweichung	Die Dosierabweichung ist größer als das erlaubte Maximum.	HydroMixCallmatic: Soll/Ist Ver- gleich über mehrere Dosierun- gen
**	Kein Luftdruck	Der Luftdruck ist zu niedrig. Bitte überprüfen Sie den Kompressor.	Meldung des Druckluftsensors



r			t
**	Die Besuchszeit von Sauen hat sich geändert	Am Datum der Fütte- rung besuchten einige Tiere Station: CallMatic, Call-Inn in Bucht mehr als Anzahl Minuten spä- ter als am Tag zuvor.	
**	Die Besuchsreihen- folge von Sauen hat sich geändert.	Am Datum der Fütte- rung besuchten einige Tiere Station: CallMatic, Call-Inn in Bucht mehr als Anzahl Positionen später als am Tag zuvor.	
**	Die Daten für die Besuchsauswer- tung sind möglicher- weise unvollständig	Es war nicht möglich alle Daten für die Besuch- sauswertung abzufra- gen bei Applikation <i>Bezeichnung: CallMatic,</i> <i>Call-Inn.</i>	
**	Klemmendes Selek- tionstor	Der Selektionsaus- gangssensor wurde <i>Anzahl</i> mal betätigt, obwohl keine Selektion geplant war.	Klemmendes Tor; defekter Sen- sor
*	Standardfutterkurve ist nicht definiert	Die Standardfutterkurve ist nicht definiert.	Konfiguration fehlt
***	Keine Verbindung zur HydroMixCallm- atic	Keine Verbindung zur HydroMixCallmatic	<ol> <li>HydroMixCallmatic läuft nicht.</li> <li>Fehlterhafte Netzwerk kon- figuration, IP-Addressen oder unterschiedliche GroupNo- des</li> </ol>
**	Trogzuverlässigkeit (Voll)	Der Vollmelder löst sehr häufig aus. Bitte über- prüfen Sie die Funktio- nalität.	Liquid: Sensor meldet perma- nent über die Dauer von 10 Ausdosierungen.



**	Trogzuverlässigkeit (Leer)	Der Trogsensor meldet sehr häufig leer. Bitte prüfen Sie die Funktio- nalität.	Liquid: Sensor meldet keinmal über die Dauer von 10 Ausdosierungen.
**	Stopp nach Pause- nende	Die Pausenzeit ist abge- laufen, aber die Station ist noch in Stopp.	Stopp-Modus vom Benutzer gesetzt.
**	Zuverlässigkeit Selektionstor	Der Selektionsaus- gangssensor wurde nicht betätigt. Bitte prü- fen Sie die Funktionali- tät.	
**	Tagesration zu gering	Die Tagesration des Tie- res Sauennr. / Trans- ponder Nr. an Tagesanspruch kann nicht ausdosiert werden. Die Tagesration muss größer als <i>Min. Dosier- menge</i> sein.	
# A

Alarm 86, 100 Alarm löschen 92 Alarm quittieren 89 Alarmbenachrichtigung E-Mail 93 Alarm-Kategorien 88 Alarm-Protokoll 91 Alarm-Typen 87 Anlagenkomponente löschen 25 Anlernmodus 66 Applikation hinzufügen 19

# В

Behandlungsregel 63

# С

CAN-Adresse 34 Composer 19, 23, 27

# D

Datensicherung 70 Designer 40

# Ε

Einstellungen 46

# F

Fressgeschwindigkeit 55 Fütterungszyklus 8

# I

Identifikationssystem 6 IO-Manager 30

### Κ

Konfiguration kopieren 26

#### L Lizenz 2, 3

### Μ

Manuelle Steuerung 42

# Ν

Nachfresszeit 55

# 0

Ohrmarke 6

# Ρ

Parität 55

#### **R** Rauschedetektor 7

Rauscheerkennung 59

# S

Selektion 7 Selektionsregel 60, 62, 65 Stationsbedienung 83 Steuerungscomputer 2, 3 Steuerungscomputer hinzufügen 19

# Т

Technische Daten 510pro 73 Testmodus IO-Manager 37 Trainingsmodus 66 Transponder 6

#### W

Waage kalibrieren 38 Warnung 86

