Betriebsanleitung

# Steuerung DryRapid BD103

Code-Nr. 99-97-4440 D

Ausgabe: 10/18

1	Grund	Grundlegende Hinweise1	
	1.1	Grundsatz	
	1.2	Erklärung der Symbole	
	1.3	Lieferumfang	
	1.4	Verpflichtungen	
	1.5	Gewährleistung und Haftung3	
	1.6	Entsorgung	
	1.7	Urheberrecht4	
2	Sicher	heitsvorschriften5	
	2.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	
	2.2	Sicherheitsvorschriften im Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln5	
	2.3	Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise 7	
3	Syster	nbeschreibung8	
4	Monta	ge und elektrischer Anschluss10	
5	Inbetr	iebnahme	
	5.1	Allgemeine Systemkonfiguration	
	5.2	IO-Manager	
	5.3	Konfiguration eines Futterkreises24	
6	Bedie	nung	
	6.1	Startbildschirm	
	6.2	Handbedienung	
	6.3	Schnellzugriff Volumendosierer	
	6.4	Übersicht Startzeiten	
	6.5	Startzeit konfigurieren	
	6.6	Einweichen konfigurieren	
	6.7	Futterrückschau	
7	Servic	e	
8	Wartu	ng	
9	Techn	ische Daten	
	Index		





# 1 Grundlegende Hinweise

# i ACHTUNG!

Bewahren Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig und stets griffbereit im Bereich der Anlage auf. Alle Personen, die diese Anlage montieren, bedienen, reinigen und warten, müssen mit dem Inhalt des Handbuchs vertraut sein.

Beachten Sie unbedingt die enthaltenen Sicherheitshinweise !

Sollte dieses Handbuch beschädigt werden oder verloren gehen, fordern Sie eine Kopie bei **Big Dutchman** an.

# 1.1 Grundsatz

# Die Anlage darf nur:

- bestimmungsgemäß
- in technisch einwandfreiem Zustand
- sicherheits- und gefahrbewusst von eingewiesenem Personal montiert, benutzt, gewartet und instandgesetzt werden.

Beim Auftreten besonderer Probleme, die nicht ausführlich genug in diesem Handbuch behandelt werden, halten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Rücksprache mit uns.

Die **Big Dutchman** Anlage entspricht dem Stand der Technik und erfüllt die anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Sie ist betriebssicher, dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung von ihr Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an der Anlage oder an anderen Sachwerten ausgehen.



# 1.2 Erklärung der Symbole

Sie werden beim Lesen dieses Handbuches auf folgende Symbole stoßen

#### **WARNUNG!**

Dies zeigt Risiken, die zu Personenschaden mit Todesfolge oder zu schweren Verletzungen führen können

# 🕂 VORSICHT!

Dies zeigt Risiken oder unsichere Verfahren an, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen können

# i ACHTUNG!

Dies zeigt Hinweise zum wirkungsvollen, wirtschaftlichen und umweltgerechten Umgang mit der Anlage an

# 1.3 Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Entfernen der Verpackung die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produkts.

Wenden Sie sich unverzüglich an den Lieferanten, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

# **VORSICHT!**

Installieren Sie niemals beschädigte oder unvollständige Geräte.

# 1.4 Verpflichtungen

Beachten Sie die Hinweise im Handbuch. Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieser Anlage ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften.



Diese Bedienungs- und Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die diese Anlage montieren und bedienen. Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

Veränderungen an der Anlage schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

# 1.5 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Anlage
- unsachgemäße Montage und unsachgemäßes Betreiben der Anlage
- Betreiben der Anlage bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionierenden Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
- Nichtbeachten der Hinweise im Handbuch bezüglich Transport, Lagerung, Montage, Wartung, Betrieb und Rüsten der Anlage
- eigenmächtiges Verändern der Anlage
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Katastrophenfälle durch Fremdeinwirkung und höhere Gewalt.

# 1.6 Entsorgung

Nach Beendigung der Montage bzw. der Reparatur der Anlage entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien und nicht verwertbare Abfälle bzw. Reste entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. führen Sie der Wiederverwertung zu. Das gleiche gilt für die Teile der Anlage nach Außerbetriebnahme.



# 1.7 Urheberrecht

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Die hier wiedergegebenen Informationen bzw. Zeichnungen dürfen ohne Genehmigung weder vervielfältigt noch missbräuchlich verwertet noch Dritten zur Kenntnis gegeben werden.

Der Inhalt kann ohne Voranmeldung geändert werden.

Sollten von Ihnen Fehler oder ungenaue Auskünfte festgestellt werden, wären wir Ihnen dankbar, wenn sie uns darüber informieren.

Alle im Text genannten und abgebildeten Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden als geschützt anerkannt.

Für Rückfragen melden Sie sich bitte bei:

**Big Dutchman** International GmbH, Postfach 1163, 49360 Vechta, BRD Telefon 04447/801-0, Telex 25510 big d, Fax 04447/801-237 E-Mail: big@bigdutchman.de, Internet: www.bigdutchman.de



# 2 Sicherheitsvorschriften

Diese Montage- und Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die an dieser Anlage arbeiten. Beachten Sie unbedingt darüber hinaus die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung!

# **i** ACHTUNG!

# Reparieren oder überbrücken Sie niemals defekte Sicherungen!

Sie müssen defekte Sicherungen immer durch neue Sicherungen ersetzen!

# 2.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Halten Sie die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln ein. Überprüfen Sie Sicherheits- und Funktionseinrichtungen auf sicheren und funktionsgerechten Zustand:

- vor der Inbetriebnahme
- in angemessenen Zeiträumen
- nach Änderung oder Instandsetzung

Überzeugen Sie sich nach jeder Reparatur vom ordnungsgemäßen Zustand der Anlage. Sie dürfen die Anlage erst dann wieder in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht sind. Beachten Sie unbedingt die Vorschriften der Wasserund Energieversorgungsunternehmen.

# 2.2 Sicherheitsvorschriften im Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln

Sie haben dafür zu sorgen, dass die Anlage mit den elektrischen Betriebsmitteln entsprechend den elektrotechnischen Regeln betrieben und instandgehalten wird.



# i ACHTUNG!

Die Installation und Arbeiten an elektrischen Bauteilen/-gruppen dürfen nur von einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln (z.B. EN 60204, DIN VDE 0100/0113/0160) durchgeführt werden.

Bei einem geöffneten Gerät liegen gefährliche elektrische Spannungen frei. Verhalten Sie sich gefahrenbewusst und halten Sie Mitarbeiter anderer Fachbereiche von der Gefahrenstelle fern.

# **i** ACHTUNG!

#### Reparieren oder überbrücken Sie niemals defekte Sicherungen!

Sie müssen defekte Sicherungen immer durch neue Sicherungen ersetzen!

Bei Störungen an der elektrischen Energieversorgung schalten Sie die Anlage sofort ab. Kontrollieren Sie die Spannungsfreiheit der Geräte mit einem zweipoligen Spannungsprüfer.

Untersuchen Sie die elektrischen Leitungen vor jeder Inbetriebnahme auf erkennbare Schäden. Wechseln Sie schadhafte Leitungen aus, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen.

Setzen Sie nur die im Schaltplan vorgesehenen Sicherungen ein. Ersetzen Sie defekte Sicherungen sofort. Niemals Sicherungen reparieren oder überbrücken!

Decken Sie niemals den Elektromotor ab. Es kann ein Wärmestau mit hohen Temperaturen entstehen, so dass die Betriebsmittel zerstört werden und Brände entstehen können.

Halten Sie den Schaltschrank sowie alle Klemm- und Anschlusskästen der Anlage stets verschlossen.

Lassen Sie beschädigte oder zerstörte Steckvorrichtungen sofort durch eine Elektrofachkraft ersetzen.

Ziehen Sie Stecker nicht an der beweglichen Leitung aus der Steckdose.

Die jeweiligen Anschlüsse entnehmen Sie bitte dem beigefügten Anschlussplan der gelieferten Anlagenteile.



# 2.3 Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen, als auch für die Umwelt und Anlage zur Folge haben und zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche führen. Im Einzelnen kann Nichtbeachten beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Anlage
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen



# 3 Systembeschreibung

Mit der Steuerung DryRapid BD103 werden Trockenfütterungen gesteuert. Die Steuerung ist in zwei Varianten erhältlich:

- Steuerung für einen Futterkreis
- Steuerung für zwei Futterkreise

Die Steuerung DryRapid BD103 wird über ein Touchdisplay bedient. Die Steuerung verfügt über vier Ein- und Ausgänge. Für die Ansteuerung von Motoren der Futterkette sind entsprechend ein oder zwei Motorschutzschalter integriert. Über die anderen Ein- und Ausgänge können Sensoren und weitere Aktoren angeschlossen werden.



Bild 3-1: Steuerungsbox BD103 mit einer Erweiterungsbox

Die Steuerung DryRapid BD103 kann mit bis zu zwei Erweiterungsboxen erweitert werden. Pro Erweiterungsbox stehen weitere 8 digitale Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Diese können zum Beispiel für zusätzliche Sensoren oder Volumendosiererauslösungen verwendet werden. Bild 3-2 zeigt ein Beispiel einer Trockenfütterungsanlage. Die Trockenfütterungsanlage besteht aus einem Futterkreis mit einem Silo (2). Über die Steuerung (5) werden der Antriebsmotor (1) der Futterkette und das Silo (2) angesteuert. Über die Eingänge der Steuerung werden der Vollsensor (3) und der Sicherheitsschalter (1) des Antriebsmotors ausgewertet.



Bild 3-2: Beispiel einer Trockenfütterung

1	Antriebsmotor der Futterkette mit Sicherheitsschalter
2	Silo
3	Vollsensor
4	Auslösung Volumendosierer
5	Steuerung DryRapid BD103



# 4 Montage und elektrischer Anschluss

Der Anschluss der Steuerung ist dem individuellen Schaltplan zu entnehmen. Der Schaltplan ist der Steuerung beigelegt.

#### 🚹 WARNUNG!

Alle damit verbundenen Arbeiten dürfen nur von dafür zugelassenem, qualifizierten Fachpersonal unter Beachtung der örtlichen Vorschriften (z.B. VDE) durchgeführt werden!

Im Folgenden wird die Anschlussbelegung der Reihenklemmen für beide Varianten erläutert.

### Reihenklemmen der Variante für einen Kreis



Bild 4-1: Reihenklemmen - Variante für einen Kreis

Pos.	Belegung
I	Zuleitung 230/400 V / 50 Hz / ca. 3 kW
II	Antrieb Futterkette 1 / 1,5 kW
111	+24 VDC
IV	GND
V	Eingang Sensor
VI	Eingang Sensor
VII	Eingang Sensor
VIII	digitaler Ausgang 1 / S / max. 230 V 1 A (Schließer)
IX	digitaler Ausgang 1 / C (Common)
X	digitaler Ausgang 2 / S / max. 230 V 1 A (Schließer)



Pos.	Belegung
XI	digitaler Ausgang 2 / C (Common)
XII	digitaler Ausgang 3 / S / max. 230 V 1 A (Schließer)
XIII	digitaler Ausgang 3 / C (Common)
XIV	Sicherheitsschalter Kreis 1

Reihenklemmen der Variante für zwei Kreise



Bild 4-2: Reihenklemmen - Variante für zwei Kreise

Pos.	Belegung
I	Zuleitung 230/400 V / 50 Hz / ca. 3 kW
II	Antrieb Futterkette 1 / 1,5 kW
III	Antrieb Futterkette 2 / 1,5 kW
IV	+24 VDC
V	GND
VI	Eingang Sensor
VII	Eingang Sensor
VIII	digitaler Ausgang 1 / S / max. 230 V 1 A (Schließer)
IX	digitaler Ausgang 1 / C (Common)
Х	digitaler Ausgang 2 / S / max. 230 V 1 A (Schließer)
XI	digitaler Ausgang 2 / C (Common)
XII	Sicherheitsschalter Kreis 1
XIII	Sicherheitsschalter Kreis 2





# Reihenklemmen der Variante für einen Kreis (US-Version)

Bild 4-3: Reihenklemmen - Variante für einen Kreis (US-Version)

Pos.	Belegung
I	Zuleitung 230V / 60 Hz / ca. 3 kW
II	Antrieb Futterkette 1 / 1,5 kW
111	+24 VDC
IV	Sicherheitsschalter Kreis 1
V	GND
VI	Eingang Sensor 1
VII	Eingang Sensor 2
VIII	Eingang Sensor 3
IX	digitaler Ausgang 1 / S / max. 230 V 1 A (Schließer)
Х	digitaler Ausgang 1 / C (Common)
XI	digitaler Ausgang 2 / S / max. 230 V 1 A (Schließer)
XII	digitaler Ausgang 2 / C (Common)
XIII	digitaler Ausgang 3 / S / max. 230 V 1 A (Schließer)
XIV	digitaler Ausgang 3 / C (Common)





# Reihenklemmen der Variante für zwei Kreise (US-Version)

Bild 4-4: Reihenklemmen - Variante für zwei Kreise (US-Version)

Pos.	Belegung
I	Zuleitung 230V / 60 Hz / ca. 3 kW
П	Antrieb Futterkette 1 / 1,5 kW
III	Antrieb Futterkette 2 / 1,5 kW
IV	Sicherheitsschalter Kreis 1
V	GND
VI	Sicherheitsschalter Kreis 1
VII	Sicherheitsschalter Kreis 2
VIII	Eingang Sensor 1
IX	Eingang Sensor 2
Х	digitaler Ausgang 1 / S / max. 230 V 1 A (Schließer)
XI	digitaler Ausgang 1 / C (Common)
XII	digitaler Ausgang 2 / S / max. 230 V 1 A (Schließer)
XIII	digitaler Ausgang 2 / C (Common)



# 5 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der "DryRapid BD103" Steuerung ist in drei Schritten durchzuführen.

Im ersten Schritt sind die grundlegenden Systemeinstellungen wie Sprache, Systemzeit etc. vorzunehmen.

Im zweiten Schritt sind im I/O-Manager die Ein- und Ausgänge zu konfigurieren.

Im dritten Schritt sind die Einstellungen für den Futterkreis vorzunehmen. Werden zwei Futterkreise verwendet, sind zwei Futterkreise zu konfigurieren.

Konfigurationsreihenfolge:



Bild 5-1: Inbetriebnahme DryRapid BD103

# 5.1 Allgemeine Systemkonfiguration

Im Menü "Einstellungen" werden die grundlegenden Einstellungen des Systems vorgenommen. Das Menü wird wie folgt geöffnet:

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf 🔅 , um in das Hauptmenü zu wechseln.



Drücken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen .
Mit Akhren Sie zum Startbildschirm zurück.

Ö	<b>_►</b> ©	₹
Einstellungen	Kreiseinstellungen	IO-Manager
	*** *	•••
Kontrollbildschirm	Einweichen	Service
	$\bigtriangleup$	



# Sprache einstellen

Im Menü "Sprache" wird die Sprache des Systems konfiguriert. Die Sprache wird über die Pfeil-Buttons ausgewählt und anschließend mit einem Druck auf [] gespeichert.



Bild 5-2: Sprache einstellen

Die Sprachen Englisch und Deutsch sind standardmäßig installiert. Zusätzlich kann eine weitere Sprache per USB-Stick eingespielt werden. Wenn ein USB-Stick eingesteckt ist, erscheint folgendes Symbol 🔁.

# Anzahl der Kreise

Wie viele Kreise das System besitzt, wird direkt im Menü "Einstellungen" konfiguriert. Die Anzahl wird über den Regler ausgewählt:

- 🕥 = ein Kreis
- 💽 = zwei Kreise



# Systemzeit einstellen

Im Menü "Systemzeit" wird die Systemzeit eingestellt. Die Systemzeit wird über die Pfeil-Buttons eingestellt und anschließend mit einem Druck auf [] gespeichert.

System	nzeit				×
		$\bigcirc$		6	
		10	:	01	
		$\bigcirc$		C	
				l	
Bild 5-4:	Systemzeit				

# Anzahl der Ausgänge

Im Menü "Anzahl Ausgänge" wird konfiguriert, wie viele Ausgänge das System nutzt. Die Anzahl wird über die Pfeil-Buttons ausgewählt und anschließend mit einem Druck auf 🗐 gespeichert.



### Bild 5-5: Anzahl der Ausgänge



# Anzahl der Eingänge

Im Menü "Anzahl Eingänge" wird konfiguriert, wie viele Eingänge das System nutzt. Die Anzahl wird über die Pfeil-Buttons ausgewählt und anschließend mit einem Druck auf 🔚 gespeichert.



Bild 5-6: Anzahl der Eingänge

# Passwort

Sie können die Einstellungen folgender Menüpunkte mit einem Passwort schützen:

- Einstellungen
- Kreiseinstellungen
- IO-Manager
- Service

Der Passwortschutz wird über den Regler aktiviert oder deaktiviert.



🗿 Big Dutchman

Unter "Passwort" kann das Passwort geändert werden: Zunächst wird das alte Passwort eingegeben und anschließend zweimal das neue Passwort.

**i** ACHTUNG!

Passwort in der Werkseinstellung: '0000'



# 5.2 IO-Manager

Im IO-Manager werden die Ein- und Ausgänge des Systems ihren Verwendungszwecken zugeordnet. Um das Menü "IO-Manager" zu öffnen, drücken Sie auf  $\rightleftharpoons$ ).



Bild 5-8: Hauptmenü

Der IO-Manager ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im linken Bereich sind die Ausgänge und im rechten Bereich die Eingänge dargestellt.

- Grün hinterlegte Felder sind aktiv (HIGH).
- Grau hinterlegte Felder sind inaktiv (LOW).





Mit 🔽 und 🔨 kann in den Listen der Ein- und Ausgänge navigiert werden.

# Tabelle 5-1: Eingänge

Eingang	Erklärung		
Sicherheit Kreis #	Sicherheitsschalter und Motorschutzschalter sind in		
	Reihe geschaltet.		
Vollsensor Kreis #	Steuerung schaltet ab, wenn Futterbehälter voll sind.		
Silo # leer Kreis #	Sensor (Leermelder) direkt am Silo		
Sensor Förderkontrolle	Werden mehrere Silos genutzt, überwacht der Sensor		
Kreis #	Förderkontrolle (Leermelder) alle Silos, wenn kein Fut-		
	ter auf der Kette nachkommt.		
Sensor Halten Kreis #	Die Steuerung setzt den Kreis in Pause, wenn das Sig-		
	nal vom Sensor anliegt und setzt die Fütterung fort,		
	wenn das Signal abfällt.		
	1		
	Antrieb 0		
	1		
	Eingang Halten 0		
Start extern Kreis #	Wenn der Eingang kommt, dann wird die Fütterung wie		
	im Handbetrieb gestartet. Dabei kann der Mineraldosie-		
	rer nicht angewählt werden.		
Transfer Kreis #	Dieser Eingang kann zugewiesen werden, wenn er als		
	Transferkreis genutzt wird. Die Steuerung schaltet den		
	Antrieb ein, solange ein Signal am Transfereingang		
	anliegt.		
	1		
	Antrieb0		
	1		
	Eingang Transfer 0		



#### Ein- oder Ausgang zuweisen

Wie Ein- und Ausgänge zugewiesen werden, wird im Folgenden am Beispiel von Eingang 1 gezeigt.

1. Drücken Sie rechts neben "Eingänge" auf *2*.



2. Wählen Sie rechts (den Eingang) 1 --.

Mit 🔽 und 🔨 können Sie in der Liste navigieren.





3. Weisen Sie dem Eingang 1 links die Funktion zu.

Mit 💙 und 🔨 können Sie in der Liste navigieren.



4. Drücken Sie auf  $\times$ , um die Zuweisung zu bestätigen und zu beenden.

i ACHTUNG!

Während der Inbetriebnahme müssen alle verwendeten Ein- und Ausgänge im IO-Manager zugewiesen werden.



# 5.3 Konfiguration eines Futterkreises

Über Hauptmenü > "Kreiseinstellungen" [ gelangen Sie zu den Futterkreisen. Die Parameter werden pro Futterkreis definiert.

Im oberen Bereich wird der ausgewählte Futterkreis angezeigt. Sind im System zwei Futterkreise konfiguriert, können Sie durch Drücken auf den Namen des Futterkreises zum jeweils anderen Futterkreis wechseln.

Circuit 1 💙	1	×
Vollsensor Überbrückungszeit	10 Se	ek.
Vollsensor Verzögerung	3 Se	k.
Max. Laufzeit	60 M	in.
Max. Pausenzeit	60 M	in.
		/

Bild 5-10: Ausgewählter Futterkreis

#### Futterkreis umbenennen

Mit 🗾 öffnen Sie das Menü, in dem Sie den Namen des Futterkreises ändern können.

- **Buchstaben eingeben:** Die Taste mit dem gewünschten Buchstaben mehrfach kurz drücken. Soll zum Beispiel der Buchstabe R eingegeben werden, muss die Taste 7 dreimal gedrückt werden, weil R an dritter Stelle steht.
- Zahl eingeben: Die Taste mit der gewünschten Zahl mindestens 2 Sekunden drücken.



Bild 5-11: Futterkreis umbenennen

Position	Erklärung
1	Leerzeichen
2	Umschalttaste Groß-/Kleinschreibung
3	Menü schließen
4	Eingabe löschen
5	Eingabe speichern

### Vollsensor Überbrückungszeit

Im Menü "Vollsensor Überbrückungszeit" wird eine Dauer eingestellt, in der die Steuerung nach dem Start der Fütterung den Vollsensor ignoriert. Es ist möglich, eine Dauer von bis zu 999 Sekunden einzustellen. Die eingestellte Zeit wird mit einem Druck auf gespeichert.



Bild 5-12: Vollsensor Überbrückungszeit



### Vollsensor Verzögerungszeit

Die "Vollsensor Verzögerungszeit" ist die Ansprechzeit für den Vollsensor. Wenn der Vollsensor Futter registriert, wartet er die Verzögerungszeit ab, bis er meldet. Es ist möglich eine Verzögerung von 999 Sekunden einzustellen. Die eingestellte Zeit wird mit Druck auf 🔲 gespeichert.



Bild 5-13: Vollsensor Verzögerung

### Maximale Laufzeit des Futterkreises

Im Menü "Max. Laufzeit" wird die maximale Laufzeit einer Fütterung eingestellt. Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit stoppt die Fütterung und ein Alarm wird ausgelöst. Diese Funktion greift ein, wenn z.B. der Vollsensor defekt ist oder ein Rohrbruch vorliegt. Es ist möglich eine Zeit von 9999 Minuten einzustellen. Die eingestellte Zeit wird mit einem Druck auf 🔲 gespeichert.

![](_page_29_Figure_8.jpeg)

Bild 5-14: Maximale Laufzeit der Fütterung

### Maximale Pausenzeit des Futterkreises

Im Menü "Max. Pausenzeit" wird die maximale Pausenzeit des Futterkreises eingestellt. Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit wird ein Alarm ausgelöst. Diese Funktion greift ein, wenn z.B. vergessen wurde die Fütterung nach einem Pausieren wieder anzustellen. Es ist möglich eine Zeit von 9999 Minuten einzustellen. Die eingestellte Zeit wird mit einem Druck auf 🗐 gespeichert.

![](_page_30_Picture_4.jpeg)

Bild 5-15: Maximale Pausenzeit des Futterkreises

# Startverzögerung des Silos

Im Menü "Startverz. Silo" wird die Verzögerung eingestellt, mit der begonnen wird Inhalt aus dem Silo zu entnehmen. Es ist möglich eine Verzögerung von bis zu 999 Sekunden einzustellen. Die eingestellte Zeit wird mit einem Druck auf 📰 gespeichert.

![](_page_30_Picture_8.jpeg)

Bild 5-16: Startverzögerung des Silos

![](_page_30_Picture_11.jpeg)

### Startverzögerung des Mineraldosierers

Im Menü "Startverz. Mineraldosierer" wird die Verzögerung eingestellt, mit der begonnen wird Inhalt aus dem Mineraldosierer zu entnehmen. Es ist möglich eine Verzögerung von bis zu 999 Sekunden einzustellen. Die eingestellte Zeit wird mit einem Druck auf 🗐 gespeichert.

![](_page_31_Figure_4.jpeg)

Bild 5-17: Startverzögerung des Mineraldosierers

# Nachlaufzeit des Futterkreises

Im Menü "Nachlaufzeit" wird die Zeit eingestellt, die der Futterkreis ohne Siloentnahme nachläuft. Es ist möglich eine Nachlaufzeit von bis zu 999 Sekunden einzustellen. Die eingestellte Zeit wird mit einem Druck auf [] gespeichert.

![](_page_31_Figure_8.jpeg)

Bild 5-18: Nachlaufzeit des Futterkreises

### Zeit Volumendosierer

Im Menü Zeit "Volumendosierer" wird die Öffnungsdauer der Volumendosierer eingestellt. Es ist möglich eine Dauer von bis zu 999 Sekunden einzustellen. Die eingestellte Zeit wird mit einem Druck auf [ gespeichert.

Zeit Volumenendosierer	
<b>30</b> (1 - 999	)

#### Bild 5-19: Zeit Volumendosierer

#### Sensorverzögerung Silo

Die "Sensorverzögerung Silo" gilt sowohl für den "Sensor Förderkontrolle" als auch für die direkten Leermelder und ist eine Überbrückungszeit, in der der Sensor ignoriert wird. Es ist möglich eine Verzögerung von 999 Sekunden einzustellen. Die eingestellte Zeit wird mit Druck auf 🗐 gespeichert.

![](_page_32_Figure_8.jpeg)

![](_page_32_Picture_10.jpeg)

# Wechselkomponente Silo

Für jedes angeschlossene Silo kann eine Komponente eines anderen Silos als Wechselkomponente ausgewählt werden. Im System können max. 3 Silos hinterlegt werden. Die Einstellung wird mit Druck auf 🗐 gespeichert.

![](_page_33_Picture_4.jpeg)

Bild 5-21: Wechselkomponente Silo

# Verzögerung Licht

Im Menü "Verzögerung Licht" kann eine Zeit eingestellt werden, um das Licht bei Fütterungsende nicht sofort sondern verzögert auszuschalten. Es ist möglich eine Verzögerung von 999 Minuten einzustellen. Die eingestellte Zeit wird mit Druck auf gespeichert.

![](_page_33_Picture_8.jpeg)

![](_page_33_Picture_9.jpeg)

# Zeit Umlauf

Wenn bei der Fütterung ohne Siloentnahme gefördert wird, dann schaltet der Antrieb nach der eingestellten Zeit unter "Zeit Umlauf" ab. Es ist möglich eine Dauer von 999 Minuten einzustellen. Die Einstellung wird mit Druck auf [] gespeichert.

![](_page_34_Picture_4.jpeg)

![](_page_34_Picture_6.jpeg)

# 6 Bedienung

# 6.1 Startbildschirm

Wenn die Steuerung DryRapid BD103 neu gestartet wird, wird der Startbildschirm angezeigt. Läuft die Steuerung, geht das Display bei längerer Nicht-Bedienung in den Standby-Modus. Bei erneutem Berühren wird der Bildschirm angezeigt, der zuletzt aktiv war.

![](_page_35_Figure_5.jpeg)

Bild 6-1: Startbildschirm mit zwei Futterkreisen

Position	Erklärung
1	Aktuelle Systemzeit
2	Futterrückschau öffnen
3	Hauptmenü öffnen
4	Zeitstrahl Kreis 1 und Kreis 2 mit konfigurierten Startzeiten:
	Aktion/Fütterung abgeschlossen
	Aktion/Fütterung ausstehend
	Aktion "Volumendosierer öffnen" abgeschlossen
	Aktion "Volumendosierer öffnen" ausstehend
	Aktion/Fütterung gesperrt
	Wird eine Aktion aktuell durchgeführt, erscheint folgendes Symbol ᅌ.
5	Schnellzugriff Volumendosierer Kreis 1 (C1) und Kreis 2 (C2)
6	Handbedienung Kreis 1 (C1) und Kreis 2 (C2)
7	Silo

![](_page_35_Picture_8.jpeg)

# 6.2 Handbedienung

Im unteren Bereich des Hauptmenüs befindet sich die Handbedienung der Futterkreise (C1 = Kreis 1, C2 = Kreis 2). Mit einem Druck auf  $\bigcirc$  wird die Fütterung sofort gestartet.

Wenn für den Kreis ein Mineraldosierer konfiguriert ist, fragt das System, ob der Mineraldosierer mit gestartet werden soll:

- Wenn ja, drücken Sie auf das Symbol des Mineraldosierers. Das Symbol ändert die Farbe von inaktiv 🔇 auf aktiv 💽. Bestätigen Sie den Hand-Start mit 🔽 .
- Ö 1 00:00 23:59 1 00:00 23:59 ۲ł

Wenn nein, bestätigen Sie nur den Hand-Start mit

Wurde die Fütterung manuell gestartet, kann die Fütterung mit **H** a pausiert werden. Mit einem Druck auf 🗙 wird die Fütterung abgebrochen.

#### i **ACHTUNG!**

Der Button zum Abbrechen des Programms erscheint, erst nachdem das Programm pausiert wurde.

![](_page_36_Picture_11.jpeg)

![](_page_36_Figure_12.jpeg)

# 6.3 Schnellzugriff Volumendosierer

Über den Startbildschirm können Sie direkt auf die Volumendosierer eines Futterkreises zugreifen, um sie sofort zu öffnen. Die Anzahl der Volumendosierer wird über die Ausgänge im IO-Manager konfiguriert. Es können bis zu 3 Volumendosierer pro Futterkreis konfiguriert werden.

Die Volumendosierer sind entweder einzeln oder gesamt auswählbar. Bei einer Mehrfachauswahl erfolgt das Öffnen verzögert.

![](_page_37_Figure_5.jpeg)

Position	Erklärung
1	Volumendosierer einzeln auswählen
2	Alle Volumendosierer auf einmal auswählen
3	Ausgewählte Volumendosierer sofort öffnen

![](_page_37_Picture_7.jpeg)

# 6.4 Übersicht Startzeiten

Wenn Sie im Startbildschirm auf den Zeitstrahl eines Futterkreises drücken, öffnet sich das Menü der Startzeiten. In diesem Menü werden die Startzeiten für die Fütterung und für andere Aktionen konfiguriert, siehe Kapitel 6.5 "Startzeit konfigurieren".

![](_page_38_Picture_4.jpeg)

Bild 6-2: Menü Startzeiten

Position	Erklärung
1	Startzeit der Aktion/der Fütterung
	Auf die Uhrzeit drücken, um die Startzeit zu konfigurieren.
2	Aktion/Fütterung abgeschlossen
	Aktion/Fütterung ausstehend
	Auf Uhr-Symbol drücken, um Status zu ändern, wenn eine Füt-
	terung z.B. ausgesetzt oder nachgeholt werden soll.
3	Auf den Namen drücken, um zwischen den Futterkreisen zu
	wechseln.
4	Auf Silo-Symbol drücken, um das Silo auszuwählen, aus dem
	das Futter entnommen werden soll.
5	Startzeit gesperrt
	Startzeit freigegeben
	Auf Schloss-Symbol drücken, um die konfigurierte Startzeit zu
	sperren oder freizugeben. Nur Aktionen mit freigegebener Start-
	zeit werden durchgeführt.
6	Die Symbole neben der Startzeit zeigen, welche Aktionen
	durchgeführt werden. Diese Aktionen werden beim Konfigurie-
	ren der Startzeit definiert, siehe Kapitel 6.5 "Startzeit konfigurie-
	ren".

![](_page_38_Picture_8.jpeg)

# 6.5 Startzeit konfigurieren

1. Drücken Sie auf die Uhrzeit, um eine Aktion/Fütterung zu konfigurieren oder zu ändern.

![](_page_39_Picture_4.jpeg)

2. Stellen Sie mit Hilfe der Pfeile die Startzeit der Aktion/Fütterung ein.

![](_page_39_Figure_6.jpeg)

3. Wählen Sie mit Hilfe der Symbole die Aktion(en), die zur konfigurierten Zeit starten soll(en).

Symbol	Erklärung
$\bigcirc$	Futterkette starten
	Mineraldosierer nutzen - kann nur in Verbindung mit der Futterkette
	aktiviert werden.
	Volumendosierer öffnen
	Licht anschalten
	Fütterungszeit ohne Siloentnahme - wird durchgeführt, wenn die Fut-
	terkette geleert werden soll.
Mit 🔲 sp	eichern Sie die Konfiguration der Startzeit.
Mit 前 lö	schen Sie die vorhandene Konfiguration der Startzeit.

# 6.6 Einweichen konfigurieren

Die Einstellungen im Menü "Einweichen" gelten für die Einweichanlage.

Um das Menü "Einweichen" zu öffnen, drücken Sie im Hauptmenü auf 🚺.

![](_page_40_Figure_7.jpeg)

![](_page_40_Figure_8.jpeg)

Folgende Parameter können für die Funktion Einweichen definiert werden:

• Dauer ist die Gesamtlaufzeit der Einweichanlage.

![](_page_40_Picture_12.jpeg)

- Dauer Offen bedeutet, wie lange die Einweichanlage im Intervall aktiv ist (ON).
- **Dauer Geschlossen** bedeutet, wie lange die Einweichanlage im Intervall passiv ist (OFF).

Timer	ON	OFF		DN [	OFF
Einweichen				×	
Dauer			0 h		
Dauer Offen			0 Mi	n.	
Dauer Geschlossen			0 Mi	n.	

![](_page_41_Picture_5.jpeg)

Bild 6-4: Menü Einweichen

Wenn die Einweichanlage aktiv ist, erscheint in der unteren Leiste die aktuelle Laufzeit der Einweichanlage. Der Vorgang kann mit estoppt werden.

Mit O definieren Sie die Zeit für den Timer bis zum Start der Einweichanlage.

Ist der Timer aktiv, erscheint in der unteren Leiste des Menüs "Einweichen" die Ablaufzeit bis zum Start. Der Timer kann mit gestoppt werden.

Einweichen	×
Dauer	0 h
Dauer Offen	0 Min.
Dauer Geschlossen	0 Min.
	00:14:34

Bild 6-5: Menü Einweichen mit Ablaufzeit des Timers

![](_page_41_Picture_12.jpeg)

# 6.7 Futterrückschau

Wenn Sie auf dem Startbildschirm auf  $\mathcal{S}_{\equiv}$  drücken, öffnet sich zunächst ein Menü, in dem die Futterkreise gesperrt oder freigegeben werden können.

Drücken Sie auf das Kreis-Symbol des jeweiligen Futterkreises, um den Futterkreis entsprechend zu sperren oder freizugeben (C1 = Kreis 1, C2 = Kreis 2).

![](_page_42_Picture_5.jpeg)

Bild 6-6: Menü Futterrückschau

Symbol	Erklärung
C	Futterkreis aktiv
$(\tilde{z})$	Futterkreis gesperrt

![](_page_42_Picture_9.jpeg)

drücken, öffnet sich die Futterrückschau. Beginnend mit dem Wenn Sie auf aktuellen Tag (Tag 0) werden die Aktionen/Fütterungen der vergangenen 14 Tage angezeigt. Am unteren Rand wird angegeben, wie viele Minuten am jeweiligen Tag insgesamt gefüttert wurde. Sind im System zwei Futterkreise konfiguriert, können Sie durch Drücken auf den Namen des Futterkreises zum jeweils anderen Futterkreis wechseln.

Circuit	1	~			×
_			_	_	
-4		2		0	
	0 Min. /	- / Tag 0	1		

![](_page_43_Figure_4.jpeg)

Wenn Sie auf einen bestimmten Tag drücken, wird eine detaillierte Ansicht des gewählten Tages dargestellt. Links wird die Startzeit der Aktion/Fütterung angezeigt. Die Dauer der Aktion/Fütterung wird direkt im Balken angegeben. Außerdem sehen Sie die Aktionen, die während jeder einzelnen Fütterung durchgeführt wurden, siehe Kapitel 6.5 "Startzeit konfigurieren".

![](_page_43_Figure_6.jpeg)

# 7 Service

**i** ACHTUNG!

Die Funktionen im Menü "Service" sind nur vom Service-Techniker durchzuführen.

Öffnen Sie das Menü "Service", indem Sie im Hauptmenü auf 🚆 drücken. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Service	×
Datensicherung	
Datenrücksicherung	
Neustart	
Werkseinstellungen	
	$\sim$

Bild 7-1: Menü Service

- **Datensicherung:** Vorhandene Daten können auf ein USB-Stick gespeichert werden.
- **Datenrücksicherung:** Zuvor auf einem USB-Stick gesicherte Daten können wieder eingespielt werden.
- Neustart: Die Steuerung wird neu gestartet, zum Beispiel nach einem Update.
- Werkseinstellungen: Die Steuerung wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Vorhandene Daten werden gelöscht.
- Update System: Eine neue Firmware kann eingespielt werden.
- **Update I/O-Karte:** Die Funktion ist nur für die I/O-Karte(n) der Erweiterungsbox(en) zum Update vorgesehen.

![](_page_44_Picture_15.jpeg)

# 8 Wartung

Die Steuerung DryRapid BD 103 ist sehr wartungsarm. Falls die Steuerung von außen verschmutzt ist, kann sie mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

## **i** ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass die Steuerung nicht von einem Hochdruckreiniger beschädigt wird.

![](_page_45_Picture_6.jpeg)

# 9 Technische Daten

## Steuerung DryRapid BD103 1 Kreis

Code-Nr.	91-08-3023
Versorgungsspannung	230/400 V 3PH/N/PE
Aufgenommene Leistung	max. 1,5kW
Abmessungen	284 mm x 364 mm x 120 mm
Gehäuse / Schutzklasse	IP66
Gewicht	4,05 kg
Umgebungstemperatur	0-50°

### Steuerung DryRapid BD103 2 Kreise

Code-Nr.	91-08-3024
Versorgungsspannung	230/400 V 3PH/N/PE
Aufgenommene Leistung	max. 3kW
Abmessungen	284 mm x 364 mm x 120 mm
Gehäuse / Schutzklasse	IP66
Gewicht	4,7 kg
Umgebungstemperatur	0-50°

#### Steuerung DryRapid BD103 1 Kreis US-Version

Code-Nr.	91-08-3051
Versorgungsspannung	230V 2PH/PE
Aufgenommene Leistung	max. 1,5kW
Abmessungen	284 mm x 364 mm x 120 mm
Gehäuse / Schutzklasse	IP66
Gewicht	4,05 kg
Umgebungstemperatur	0-50°

#### Steuerung DryRapid BD103 2 Kreise US-Version

Code-Nr.	91-08-3052
Versorgungsspannung	230 V 2PH/PE
Aufgenommene Leistung	max. 3kW
Abmessungen	284 mm x 364 mm x 120 mm
Gehäuse / Schutzklasse	IP66
Gewicht	4,05 kg
Umgebungstemperatur	0-50°

![](_page_46_Picture_12.jpeg)

# Steuerung DryRapid BD103 1 Kreis 0,75kW

Code-Nr.	91-08-3053
Versorgungsspannung	230/400 V 3PH/N/PE
Aufgenommene Leistung	max. 0,75kW
Abmessungen	284 mm x 364 mm x 120 mm
Gehäuse / Schutzklasse	IP66
Gewicht	4,05 kg
Umgebungstemperatur	0-50°

### Steuerung DryRapid BD103 2 Kreise 0,75kW

Code-Nr.	91-08-3054
Versorgungsspannung	230/400 V 3PH/N/PE
Aufgenommene Leistung	max. 1,5kW
Abmessungen	284 mm x 364 mm x 120 mm
Gehäuse / Schutzklasse	IP66
Gewicht	4,05 kg
Umgebungstemperatur	0-50°

![](_page_47_Picture_6.jpeg)

#### Α

Ausgänge 17

### D

Datensicherung 41

#### Е

Eingänge 18 Einstellungen 15

### F

Firmware 41 Futterkreis Maximale Laufzeit 26 Futterkreis Maximale Pausenezeit 27 Futterkreis Name 24 Futterkreis sperren 39

#### L

Inbetriebnahme 14 IO Manager 20

#### Κ

Kreisanzahl 16

#### Ν

Nachlaufzeit Futterkreis 28 Neustart 41

### Ρ

Passwort 18

#### S

Sprache 16 Startverzögerung Mineraldosierer 28 Startverzögerung Silo 27 Systemzeit 17

#### U

Update 41

#### V

Vollsensorverzögerung 25 Volumendosierer 29

#### W

Werkseinstellungen 41

![](_page_48_Picture_27.jpeg)